

取扱説明書

LIFELEX

品名

ケトル兼用鍋

型番

KHK05-3279

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

ご使用いただく前に

- はじめてご使用になるときは、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしてから調理してください。
- ご使用になる前に、本体、ハンドルや蓋、つまみなどに、ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、シールを外してからご使用ください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店にご相談ください。

▲ 使用上のご注意

- 調理中は絶対にそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 調理中や直後はお子様を周辺に近づけないでください。火災や思わぬ事故の原因になります。
- 加熱調理中や直後は、本体やハンドル、つまみが熱くなりますので、必ずミトンなどを使用してください。やけどの危険がありますので、十分ご注意ください。特にお子様の手に触れない様にご注意ください。
- ハンドル・蓋・つまみが焦げたり、ひび割れ、変形した場合や、取り付けがゆるんだ状態では使用しないでください。本体が落下する恐れがあり大変危険です。
- 鍋はコンロの中央部にのせて安定した状態で使用してください。
- 鍋が空の状態ではガスコンロの五徳の形状などによっては安定が悪い場合がありますので、ハンドルを持ちながらご使用ください。
- ガスコンロの五徳にのらない場合は使用しないでください。やけどの恐れや、ハンドル・蓋・つまみが焦げる、溶ける、割れるなどの原因になります。
- 強火で一氣に加熱しないでください。コンロの火は底面の大きさに合わせ、炎が底面よりはみ出ないように中火以下でご使用ください。
- 隣接する調理機器などで同時に使用するとき、隣接する調理機器などの炎やグリルの排気口からの熱にあたらないように湯口やハンドルの向きを調節してください。
- ふきこぼれや煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器が故障する原因になります。(お湯が沸いたら放置せず加熱を止めてください。)
- 緑まで水などを満たした状態で使用しないでください。
- 沸騰直後に注ぐとお湯が散乱し、やけどの危険があります。注ぐ際は加熱をやめて20秒ほど待ってから、十分注意して注いでください。また、マグカップなどの容器に手などを添えて注がないようにしてください。
- 調理の際は、内容物をよくかき混ぜながら温めてください。内容物が急に噴出したり、場合によっては飛び散ることがあります。温めなおしの場合も、事前によくかき混ぜてから、加熱してください。
- 鍋の中に調理物を入れたままにしないでください。内面コーティングの劣化や腐食の原因になります。
- 電子レンジやオープンでは使用しないでください。
- ストープの上では使用しないでください。
- 業務用大型コンロなどで使用しないでください。
- つまみは塗装が施されています。取扱方法や使用頻度により、塗装の変色やはがれが発生することがありますが、使用上問題はありません。食器洗い乾燥機は使用しないでください。

天ぶら・揚げ物料理をする場合

- 鍋が濡れた状態のまま油を注がないでください。加熱により油がはね、やけどの危険があります。
- 調理中は、絶対にそばを離れないでください。火災の原因になりますので、場所を離れる時は、必ず火を止めてください。
- 油温を200度以上に上昇させないでください。油が引火する原因になりますので、火力は必ず中火以下で使用してください。
- 油の加熱中に蓋をししないでください。油の急激な温度上昇により、蓋を開ける際に発火して火災の危険があります。
- 調理中の油のつき足しをしないでください。火災の危険があります。
- 少量の油で揚げ物をするなど発火の恐れがありますので、油量は適量で使用してください。
- 調理中は油はねに注意してください。やけどの原因になりますので顔などを近づけないでください。
- 揚げ物モードで使用される場合、反応しにくく適正な温度設定にならない現象が出る場合があります。このような場合には、油の温度に十分注意し、通常の加熱モードで使用してください。

長くお使いいただくために

- 絶対に空焚きをしないでください。空焚きしますと、セラミックコーティングが損傷したり、本体、ハンドルや蓋、つまみなどの損傷、本体や溶接部の変形などによるやけどや火災の原因になります。
- セラミックコーティングを長持ちさせるために、火力は中火以下でご使用ください。
- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。セラミックコーティングを傷つけます。
- 急激な衝撃を与えたり、空焚きをした場合に水などをかけて急冷しないでください。変形の原因となります。

ご使用後のお手入れ

- お手入れには柔らかいスポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗ってください。金属タワシ、酸性又はアルカリ性洗剤、クレンザーなどは使用しないでください。表面加工を傷つける原因になります。また、鍋の外側を強くこすると表面を傷つけ腐食を発生させる原因になります。
- こげついた場合は、ナイフなど金属製の固いものでこすらないでください。表面加工を傷つける原因になります。水やお湯にひたして柔らかくした後で食器用中性洗剤を含ませたスポンジで丁寧に取り除いてください。
- ご使用後はよく洗って水を切り、乾燥させて保管してください。

※焼き物、炒め物料理をする場合は、ご使用ごとに薄く油を引いて調理しますと、セラミックコーティングが長持ちします。

強化ガラス蓋についてのご注意 (品名:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化)

- 急激な衝撃を与えないでください。●耐熱ガラスではありません。●ガラスが熱いうちに水の中に入れてたり、水をかけたりなど、急激な温度変化を避けてください。電子レンジ使用不可。●傷がつくような取扱いは避けてください。研磨剤入りのスポンジ、金属タワシ、クレンザーなどは使用しないでください。硬いものとの接触などで傷がつくと破損しやすくなります。●破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性がありますので注意してください。取り除く際には手のけがに十分ご注意ください。
- ガスコンロでご使用の際に、ガラス蓋をずらして使用することはおやめください。ガラスの一部のみ炎の熱が伝わり耐熱温度を超え、破損やヒビの入る場合があります。●傷や亀裂などが入ったものは使用しないでください。●使い始めは洗ってからご使用ください。(手洗い)●食器洗浄機は正しくお使いください。洗剤のアルカリ成分がすすぎきれずにガラスに残るとガラスをくもらせます。

※強化ガラス蓋貼付のシールははがさずにご使用ください。

IH(電磁)調理器で使用いただく際のご注意

- IH(電磁)調理器で使用する場合には、必ずIH(電磁)調理器の取扱説明書を確認のうえ、適切な火力、方法で使用してください。●絶対に空焚きをしないでください。急激に温度が上昇して危険です。●電源を入れたと急激に鍋底が加熱し、油の発火点以上に達することがあり、少量の油でも引火する危険があります。予熱をする場合は火力(出力)の調節(中以下)を行ってください。[強]で加熱されますと急激な温度上昇により鍋底が変形します。●急激な加熱や加熱後すぐの急冷を行うと底面のステンレスが一部はく離、変形してしまう場合があります。この場合、事後、IH(電磁)調理器のセンサーが正常に反応しなくなり、重大な事故につながりかねませんので、ご使用をおやめください。また、日頃、底面の変形などを確認いただいてからのご使用をおすすめします。

下記対応熱源でご使用ください



表面加工 / 内面: セラミックコーティング
 外面: 焼付け塗装
 材料の種類 / 本体: アルミニウム合金
 蓋: シリコン樹脂、強化ガラス
 蓋ネジ: アルミニウム合金
 蓋パッキン: シリコン樹脂
 蓋底金: アルミニウム合金
 つまみ: フェノール樹脂(水転写)
 ハンドル: フェノール樹脂
 はり底: ステンレス鋼(クロム16%)

寸法	14cm
満水容量	1.9L
底の厚さ	2.7mm

(底の厚さは、はり底を含む)

取扱上のご注意

- 用途以外の使用はしないでください。
- 空焚きをしないでください。急激な加熱により、底面のプレートがはがれる可能性があります。また、本体の変形やセラミックコーティングが損傷する原因にもなります。
- ご使用後はよく洗って乾燥させてください。
- 本体やハンドルが熱くなり、やけどの危険がありますので、取り扱いにはミトンなどを使用し十分にご注意ください。特に小さなお子様の手に触れることのないようご注意ください。
- 鍋の縁まで水を入れて調理しないでください。ふきこぼれややけどの恐れがあります。
- 鍋の中に料理を保存しないでください。
- 天ぶらや揚げ物では油温が200℃以上に上昇しないようご注意ください。
- 金属タワシ、磨き粉、金属製調理器具など固いもの使用はしないでください。鍋の塗膜や蓋を傷つける恐れがあります。
- 酢、重曹などの酸性またはアルカリ性のものは使用を避けてください。
- 高いところから落とすなどの急激な衝撃を与えたり、熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因となります。
- ストープの上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火災ややけどの危険があります。

コーナン商事株式会社
 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

販売元 **コーナン**商事株式会社
 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
 MADE IN CHINA 201p-jpn