

取扱説明書

LIFELEX

品名

オーバルパスタ鍋

型番

KHK05-3286

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

ご使用いただく前に

- はじめてご使用になるときは、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしてから調理してください。
- ご使用になる前に、本体、取っ手や蓋、つまみなどに、ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、シールを外してからご使用ください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店にご相談ください。

▲ 使用上のご注意

- 調理中は絶対にそばを離れないでください。火災の原因になります。
- ご使用のコンロ・ヒーターの取扱説明書にそって正しく使用してください。
- 加熱調理中や直後は、本体や取っ手、つまみが熱くなりますので、必ずミトンなどを使用してください。やけどの危険がありますので、十分ご注意ください。特にお子様の手に触れない様にご注意ください。
- 加熱して熱くなっている本体を置く際には鍋敷きなどを使用してください。
- 鍋はコンロの中央部にのせて安定した状態で使用してください。
- ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなり、やけどなどの事故の原因になります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手に当たらないよう取っ手の向きにご注意ください。
- つまみがゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してやけどの危険がありますので、ネジを締め直してから使用してください。
- つまみのガタツキやひび割れなどを自分で修理・改造しないでください。脱落や変形など事故につながる危険があります。
- 絶対に空焚きをしないでください。空焚きは火災や本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂塗膜の劣化、取っ手やつまみの破損ややけどの原因になります。
- 縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
- ふきこぼれや煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器が故障する原因になります。
- 天ぷらや揚げ物には使用できません。火災の危険があります。
- 熱伝導の良いアルミニウムを使用していますので、火力は中火以下で使用してください。
- 調理物を入れたままにしないでください。ふっ素樹脂塗膜の劣化やはがれの原因になりますので、他の容器に移してください。
- ストープの上では危険ですので使用しないでください。
- 電子レンジ・オーブンでは使用しないでください。機器の故障や火災の原因になることがあります。
- 鍋を効率的に加熱していただくために、底に付いた水滴や調理カス、汚れなどは綺麗に拭き取ってください。
- パスタを茹でる際は、ふきこぼれやすいので、蓋をはずして使用してください。

▲ 注意

みそ汁など、調理物によっては、調理中・再加熱（温め直し）の際、突沸現象により蓋の水切り穴から内容物がふき出したり、場合によっては鍋が転倒して、やけどや物品の破損の危険があります。特に赤だし成分や麺（こうじ）が含まれるみそ、具が少なくなったみそ汁を再加熱（温め直し）する場合には必ず、以下事項を厳守してください。

- 加熱する前にお玉でよくかき混ぜてください。
- 一気に強火で煮立てないでください。
- 煮立てる際はお玉でよくかき混ぜながら行ってください。

長くお使いいただくために

- 絶対に空焚きをしないでください。空焚きすると、ふっ素樹脂塗膜が損傷したり、本体、取っ手や蓋、つまみなどの損傷、本体や溶接部の変形などによるやけどや火災の原因になります。
- ふっ素樹脂塗膜を長持ちさせるために、火力は中火以下でご使用ください。
- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふっ素樹脂塗膜を傷つけます。
- 急激な衝撃を与えたり、空焚きをした場合に水などをかけて急冷しないでください。変形の原因となります。

ご使用後のお手入れ

- お手入れには柔らかいスポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗ってください。金属タワシ、酸性又はアルカリ性洗剤、クレンザーなどは使用しないでください。表面加工を傷つける原因になります。また、鍋の外側を強くこすると表面を傷つけ腐食を発生させる原因になります。
- こげついた場合は、ナイフなど金属製の固いものでこすらないでください。表面加工を傷つける原因になります。水やお湯にひたして柔らかくした後で食器用中性洗剤を含ませたスポンジでいねいに取り除いてください。
- ご使用後はよく洗って水を切り、乾燥させて保管してください。

※ 焼き物、炒め物料理をする場合は、ご使用ごとに薄く油を引いて調理しますと、ふっ素樹脂塗膜が長持ちします。

▲ シリコンハンドルカバーの使用上のご注意

- シリコンハンドルカバーは湯切り専用です。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- コンロなど、火のそばに置かないでください。
- シリコンハンドルカバーを取り付けたまま調理しないでください。シリコンハンドルカバーが熱くなり、やけどの危険があります。
- シリコンハンドルカバーを取り付けて使用する時は、取っ手にしっかりととはまっていることを確認してください。
- 破損した場合は修理や改造などをせずにご使用を中止してください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- シリコン特有の臭いを感じる場合がありますが、ご使用上問題はありません。

IH(電磁)調理器で使用いただく際のご注意

- IH(電磁)調理器で使用する場合には、必ずIH(電磁)調理器の取扱説明書を確認のうえ、適切な火力、方法で使用してください。
- 絶対に空焚きをしないでください。急激に温度が上昇して危険です。
- 電源を入れると急激に鍋底が加熱し、油の発火点以上に達することがあり、少量の油でも引火する危険があります。予熱をする場合は火力(出力)の調節(中以下)を行ってください。「強」で加熱されると急激な温度上昇により鍋底が変形します。
- 急激な加熱や加熱後すぐの急冷を行うと底面のステンレスが一部はく離、変形してしまう場合があります。この場合、事後、IH(電磁)調理器のセンサーが正常に反応しなくなり、重大な事故につながるかねませんので、ご使用をおやめください。また、日頃、底面の変形などを確認いただいてからのご使用をおすすめします。

下記対応熱源でご使用ください



温度センサー付ガスコンロでのご注意

コンロの中央部にのせて温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。

表面加工 / 内面: ふっ素樹脂塗膜加工
外面: 焼付け塗装
材料の種類 / 本体: アルミニウム合金
蓋: アルミニウム合金
つまみ: フェノール樹脂
蓋ネジ: アルミニウム合金
蓋パッキン: シリコン樹脂
蓋底金: アルミニウム合金
ハンドルカバー: シリコン樹脂
はり底: ステンレス鋼(クロム16%)

寸法	27cm
満水容量	4.0L
底の厚さ	2.8mm

(底の厚さは、はり底を含む)

取扱上のご注意

- 用途以外のご使用はしないでください。
- 空焚きはしないでください。急激な加熱により、底面のプレートがはがれる可能性があります。また、本体の変形やふっ素樹脂塗膜が損傷する原因にもなります。
- ご使用後はよく洗って乾燥させてください。
- 本体や取っ手が熱くなり、やけどの危険がありますので、取り扱いにはミトンなどを使用し十分にご注意ください。特に小さなお子様の手に触れることのないようご注意ください。
- 鍋の縁まで水を入れて調理しないでください。ふきこぼれてやけどの恐れがあります。
- 鍋の中に料理を保存しないでください。
- 天ぷらや揚げ物には使用できません。火災の危険があります。
- 金属タワシ、磨き粉、金属製調理器具など固いもの使用はしないでください。鍋の塗膜や蓋を傷つける恐れがあります。
- 酢、重曹などの酸性またはアルカリ性のものは避けてください。
- 高いところから落とすなどの急激な衝撃を与えたり、熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因となります。
- ストープの上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火災ややけどの危険があります。

コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

販売元 **コーナン商事株式会社**
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 20tp-jun