

取扱説明書

LIFELEX

ふきこぼれにくい

品名

ホーロ一片手鍋

型番

16cm / KFY05-9056

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

ご使用前の準備

- ご使用になる前に、鍋本体や取っ手、蓋、つまみにぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- ご使用になるときは、内部をよく洗ってください。

使用上のご注意

- お使いの加熱器具の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 調理中は絶対にそばを離れないでください。
- ガスコンロ使用の場合、調理物のふきこぼれによりガスの火が消える場合がありますので、火加減や調理物の量にご注意ください。
- 火力は、中火もしくは弱火でご使用ください。
- ガスコンロ使用時には、コンロの中央に置いて安定させ、炎が底面より大きくならないようにしてご使用ください。(図1)
- 鍋が空の状態ではガスコンロの五徳の形状などによっては安定が悪い場合がありますので、取っ手を持ちながらご使用ください。
- 電子レンジ・オープンでは使用しないでください。
- 取っ手や取っ手の取り付け部分がひび割れたり、変形した状態での使用はしないでください。また、修理・改造して使用しないでください。やけど・火災の危険があります。
- 取っ手は熱くなる恐れがあります。直接触れずに鍋つかみやミトンをご使用ください。
- 金属製調理器具をご使用の際は、角の丸いなめらかなものをご使用ください。角のとがったものや鋭利なナイフなどは表面を傷付ける原因になります。



図1



- IH（電磁）調理器の機種によっては使えないものもあります。お使いの取扱説明書をよくご確認ください。
- 誤った使用は故障の原因になります。

IH（電磁）調理器で使用いただく際のご注意

- 必ずIH（電磁）調理器の取扱説明書を確認のうえ、適切な火力・使い方で使用してください。
- 鍋は必ず中央に置いてください。また、ふきこぼれに注意して、トップパネルに衝撃を与えないでください。
- 絶対に空焚きをしないでください。IH（電磁）調理器は急激に温度が上昇しますので危険です。
- 電源を入れると急激に鍋底が加熱し、油の発火点に達することがあり少量の油でも引火する危険があります。予熱をする場合は火力(出力)の調節(中以下)を行ってください。[強]で加熱されますと急激な温度上昇により鍋底が変形します。
- IH（電磁）調理器は火力が強いため、油によるやけどにご注意ください。
- 急激な加熱や加熱後すぐの水による急冷を行うと底面の一部がはく離、変形してしまう場合があります。この場合は、IH（電磁）調理器のセンサーに正常に反応しなくなり、重大な事故につながりますのでご使用をおやめください。また、日頃から底面の変形などを確認いただいてからのご使用をおすすめします。（変形、異常がある場合は使用しないでください。）

強化ガラス蓋についてのご注意

（品名：強化ガラス製器具 強化の種類：全面物理強化）

- 急激な衝撃を与えないでください。
- 耐熱ガラスではありません。
- ガラスが熱いうちに水の中に入れたり、水をかけたりなど、急激な温度変化を避けてください。電子レンジ使用不可。
- 傷が付くような取扱いには避けてください。研磨剤入りのスポンジ・金属タワシ・クレンザーなどは使用しないでください。硬いものとの接触などで傷が付くと破損しやすくなります。
- 破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性がありますので注意してください。取り除く際には手のけがに十分ご注意ください。
- ガスコンロでご使用の際に、ガラス蓋をずらして使用することはおやめください。ガラスの一部のみ炎の熱が伝わり耐熱温度を超え、破損やヒビの入る場合があります。
- 傷や亀裂などが入ったものは使用しないでください。
- 使い始めは洗ってからご使用ください。（手洗い）
- 食器洗浄機は正しくお使いください。洗剤のアルカリ成分がすぎきれずにガラスに残るとガラスをくもらせます。

※強化ガラス蓋貼付のシールははがさずにご使用ください。

ご使用後のお手入れ

- お手入れには柔らかいスポンジに食器用中性洗剤を付けてよく洗ってください。金属たわし、アルカリ性洗剤、クレンザーなどは使用しないでください。表面を傷付ける原因になります。また、鍋を強くこすると表面を傷付け腐食を発生させる原因になります。
- 塩分や油脂分を含む汚れは放置しておくとしびの原因となりますので、しっかりと洗い流してください。
- こびついた場合は、ナイフなどでこすらないでください。表面を傷付ける原因になります。水やお湯にひたして柔らかくした後で食器用中性洗剤を含ませたスポンジでていねいに取り除いてください。
- 食器洗浄機での洗浄はしないでください。腐食や変色の原因になります。
- ご使用後はよく洗って水を切り、乾燥させて保管してください。

■本体

表面加工 内面：ほうろう
外面：ほうろう
材料の種類 本体：ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)
取っ手：天然木
寸法 16cm
満水容量 1.6L

■ガラス蓋

品名 強化ガラス製器具
強化の種類 全面物理強化
つまみ 天然木

取扱上のご注意

- 用途以外の使用はしないでください。
- 空焚きはしないでください。本体の変形や表面が損傷する原因になります。
- ご使用後はよく洗って乾燥させてください。
- 本体や取っ手が熱くなり、やけどの危険がありますので、取り扱いには鍋つかみやミトンなどを使用し十分にご注意ください。特に小さなお子様の手に触れることのないようにご注意ください。
- 鍋の縁まで水などを入れて使用するとふきこぼれてやけどの恐れがありますのでおやめください。
- 天ぷらや揚げ物には使用できません。火災の危険があります。
- 金属製たわし、磨き粉、金属製調理器具など固いもののご使用は鍋の表面を傷付ける恐れがありますのでご注意ください。
- 高いところから落とすなどの急激な衝撃を与えたり、熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因となります。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火災ややけどの危険があります。
- 炒め物には使用しないでください。

コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

販売元 コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 201p-dec