

■IH 土鍋取り扱い説明書■

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用前にこの「取り扱い説明書」を必ずお読みください。

この土鍋は、外側の鍋底がIHに反応する構造になっています。加熱後、材質の特性上、熱焼けにより色が変わることがありますが、ご使用には差し支えありません。

ご使用前に

- 初めてご使用になる前に中性洗剤をスポンジにつけてよく洗って、乾燥させてください。
- 本体に8分目程度まで水をいれて沸騰させてください。
- 各部にヒビ割れ等の不具合がないことをご確認ください。

ご使用上の注意

※特にご注意ください。

- 鍋の底特殊素材部分に傷をつけないようにご注意ください。ガスコンロの五徳の上で引きずったりすると傷つき、通電しなくなる恐れがあります。
- 空炊きはしないでください。空炊きをすると割れることがあります。また、鍋の底特殊素材部分が損傷し、通電しなくなる恐れがありますので、必ず鍋に水を入れてから火にかけてください。
- 本体内側底に焦げ付きがのこった状態で使用しないでください。焦げ付き部分が局部的に異常高温になり、破損の恐れがあります。「雑炊」「おもち」「うどん」など粘性が高い食材を調理する場合は、だしの量に気をつけ、よくかき混ぜて焦げ付かないように十分ご注意ください。
- 電子レンジ・オーブンでは使用できません。
- 炊飯調理はできません。
- 火力は弱火から中火でご使用ください。
- ガスコンロでご使用の際はコンロの中央に置いて安定させ、炎が鍋の底面より大きくならないようにご注意ください。
- 天ぷらやフライ等の揚げ物には絶対に使用しないでください。火事になる恐れがあります。
- 熱した本体に冷水をかけるなど急激な温度変化を与えないでください。割れの原因となります。
- 鍋の外側、特に底部の水気をよく拭き取ってから火にかけてください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による割れ・火傷の危険があります。
- 加熱調理中・調理後は本体が熱く火傷の危険がありますので取り扱いには鍋つかみなどを使用し十分にご注意ください。特に幼児の手に触れることがないようにご注意ください。
- 調理後鍋をテーブルに置く際、必ず鍋敷を敷いてください。
- フチまで水を満たした状態で使用しないでください。調理物の吹きこぼれにより火が消える場合がありますので、火加減や調理物の量にご注意ください。また、調理中はそばを離れないようにしてください。
- 鍋の中に水分やだし、具材を入れたまま放置しないでください。早めに別の容器に移してください。
- 調理中再加熱の際、調理物（特に味噌汁等）によっては、急に内部から調理物が噴出したり、鍋が転倒して火傷をする恐れがあります。（突沸現象）よくかき混ぜてから再加熱してください。

ご使用上の注意 (IH クッキングヒーターでご使用される場合)

- この IH 土鍋は現在市販されている一般家庭用の IH クッキングヒーターに使用できるように開発しました。1985 年以前のマグネット式のもの、及び業務用の高出力調理器具や特殊な機種には使用できません。
- 鍋底面の特殊素材部分に汚れの付着やトッププレート部分に汚れの付着がないようにしてください。局部的な異常加熱となり破損の原因となります。
- 調理中の「ブーン」・「ジー」などの振動音がすることがありますが、故障ではありません。鍋の位置をずらすか、火力を弱めると止まることがあります。
- IH クッキングヒーター専用のガラスカバーを使用した状態ではご使用になれません。
- オールメタル対応の IH クッキングヒーターではご使用になれません。
- IH クッキングヒーターのトッププレートは、使用後高温になっておりますので、火傷にご注意ください。
- だし昆布を使用する場合は、長く煮込むことで焦げ付きの原因となりますので、十分だしがとれましたら、取り出すようにしてください。
- 土鍋素材を通して蒸発した蒸気が水滴となって IH クッキングヒーターのトッププレートに溜まることがあります、異常ではありません。
- 通電しない場合は・・・
IH クッキングヒーターとの相性で通電しない場合があります。通電しない場合は、鍋の位置をずらしたりしていただくと通電する場合があります。

ご使用後のお手入れ

- 熱くなった鍋を急に冷さないでください。本体が冷めてからスポンジに中性洗剤につけてよく洗ってください。鍋の外側底部分を洗浄するときは、強く擦らないようにして、傷をつけないようにしてください。
- つけ置き洗いはしないでください。カビ・ニオイがつく原因となります。
- クレンザーや金属タワシを使用しないでください。
- 鍋の中に水分やだし、具材を入れたまま放置しないでください。
- 鍋にしみ込んだだし汁などが、表面に浮いて模様となる場合がありますが、人体への影響はございません。
- 食洗機は使用できません。食器乾燥機は使用できます。
- 洗浄後は鍋底を上にして通気性のよい場所で十分乾燥させてから保管してください。乾燥が不十分ですと臭い・カビの原因となります。

使用できる熱源



IH



ラジントヒーター



家庭用ガスコンロ

品質表示	材質/本体:耐熱陶器		
寸法(約)	6号:幅 24.5cm/ 高さ 11.7cm/ 直径 20.3cm 8号:幅 29.7cm/ 高さ 14.5cm/ 直径 24.8cm 9号:幅 33.0cm/ 高さ 15.5cm/ 直径 27.5cm		
	満水容量 (約) 1.0L 満水容量 (約) 2.1L 満水容量 (約) 2.8L		

200V電磁調理器(IH)対応

使用できない熱源

クッキングヒーター
(ロゴ: エンカ・シーズ)電子レンジ
オープンオールメタル対応
IHクッキングヒーター

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA



21-May