

取扱説明書

一般家庭用

LIFELEX

品名

笛吹きケトル

湯水容量 **3.7L**
適正
使用容量 **2.7L**

型番

KTS05-8842

この度は、本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。

この商品は右記の熱源に使用できます。

※お使いの加熱器具の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



使用上のご注意

- 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 用途以外の使用はしないでください。
- 調理器具として使用しないでください。変色、腐食の原因となります。
- 少なめの水を入れて沸騰させると、本体が焼けて変色、破損の原因となりますのでおやめください。
- 満水の状態で使用しないでください。沸騰時、熱湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。
- 空焚きはおやめください。変形・破損の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、空焚きをした場合に水などをかけて急冷しないでください。
- 火にかける際、炎が大きすぎると取っ手部分がこげる原因となります。本体の底面よりはみ出さない程度に火力を調節してください。
- コンロで使用の際は、本体が中央部に安定するようにのせてください。
- 取っ手部分が熱くなってやけどや脱落の原因となりますので、必ず蓋を開けてから使用してください。
- 取っ手は立てたままで、使用してください。倒した状態で火にかけると取っ手の損傷ややけどの原因となります。
 - 沸騰後、すぐに注ぐと熱湯が飛び散ることがありますので、20秒ほど待ってから注いでください。
- 熱湯を注ぎ切った直後や熱湯が残っているときは、取っ手を持ちながら蓋を開けると蒸気でやけどをする恐れがあります。
- ストーブの上ののせて使用しないでください。やけどの原因となります。
- 取っ手やつまみがゆるんできたらご使用をおやめください。そのまま使用すると脱落する場合があります。
- 笛部から水蒸気が勢よく出ている沸騰中に、笛部やレバーに触れないでください。やけどの原因となります。
- 笛のレバーを操作する際は、火を止めてから行ってください。
- 笛のレバーはゆっくり起こしてください。早くレバーを起こすと、内部などにたまった熱い水滴が飛び出す原因となります。
- ガスコンロの炎は、目に見える炎より外側に無色の高温の炎(外炎)が存在します。この外炎の炎が、笛吹き部分に当たり、ナイロンが溶けてしまう可能性がありますので、ガスコンロでご使用の際は、中火以下でご使用ください。
- この笛吹きケトルは沸とう時の蒸気圧で笛を鳴らすために、蓋の開閉をきつめに設定してあります。
- 笛部と蓋を確実に開めてご使用ください。

IH(電磁)調理器で使用する際のご注意

- お使いのIH(電磁)調理器の取扱説明書を必ずよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 本品は100V、200VのIH(電磁)調理器に対応しますが、200VのIH(電磁)調理器の場合、強火(1.5kW以上)で使用しないでください。破損し非常に危険です。必ず中火以下でご使用ください。
- 機種によっては、対応しませんのでご注意ください。
- ケトルの底にこげつきが付着した状態でご使用されると、IH(電磁)調理器の特性上、こげつき部分が局部的に高温となり、破損する恐れがあります。
- 底に付着している水滴はきれいに拭き取ってください。
- 加熱中にブーンといった音が生じる場合がありますが、IH(電磁)調理器とケトルの振動の波動が共鳴するために生じるもので、ケトルの異常ではありません。

・IH(電磁)調理器の機種によっては使えないものもあります。お使いの器具の取扱説明書をよくご確認ください。
・誤った使用は器具の故障の原因となります。

ご使用前に

- 商品に貼ってあるシール類は剥がしてください。
- 取っ手やつまみなどにぐらつきがないかを確認してください。
- 食器用中性洗剤でよく洗い流してください。(塩素系漂白剤は使用しないでください)
- よく洗淨したケトルに水を入れて沸騰させ、そのお湯を捨ててください。これを3度ほど繰り返してください。
- 万一品質に不具合が見つかった際は、使用せずにお買い求めの販売店までお問い合わせください。

ご使用後のお手入れ

- 食器用中性洗剤をスポンジにつけてよく洗い流し、乾燥させてください。(塩素系漂白剤は使用しないでください)
- 塩分や油脂分を含む汚れは放置しておくことサビの原因となりますので、しっかりと洗って乾燥させてください。
- アルミや鉄の製品と接触して保管しないでください。異なる金属が接触するとサビの原因となります。
- 錆びたときはクリーム状のクレンザーをスポンジにつけてこすり、よく洗い流してください。
- 注ぎ口の部分から湯がたれる際は、注ぎ口の先端を目の細かいクレンザーで磨いてみてください。
- 使用していると底面や本体蓋に水道水に含まれたマグネシウムやカルシウムが残留し白い斑点が付着する場合があります。気になる場合はよく洗い流してください。

ステンレス鋼の特徴

- ステンレス鋼は錆びない金属ではなく、鉄にクロム他を加えて錆びにくくした合金です。適切なお手入れでサビは防止できます。
- 万一サビが発生した場合はクリームクレンザーで洗い落としてください。

表面加工	なし
材料の種類	本体：ステンレス鋼 (クロム16%) (底の厚さ0.5mm) 蓋：ステンレス鋼 取っ手・つまみ：フェノール樹脂 笛部：ナイロン
満水容量	3.7L

取扱い上のご注意

- 用途以外の使用はしないでください。
- 空焚きをしないでください。
- 縁まで満たした状態で使用しないでください。
- 取っ手またはつまみ部分が熱くなる場合があります。
- 強い衝撃を与えたり、空焚きをした場合は水などをかけて急冷しないでください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火災ややけどの危険があります。
- 使用後はよく洗って乾燥させてください。

コーナン 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

販売元 **コーナン** 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 22tp-jul