

LIFELEX 品名 **3層底片手鍋 16cm** 型番 **KHM05-8111**

このたびは本品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。安全にご使用頂くために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。

**使用前の準備**

- 取っ手やつまみの取り付けに破損やがたつきなどがないか安全を確認してから使用してください。
- 最初に使用するとき、食器用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗い、すすいでください。

**使用上のご注意**

- 調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますので小さなお子様の手に触れないようにしてください。
- 取っ手やつまみが熱くなる場合があります。
- 加熱器具の中央部にのせて安定させてください。
- 取っ手がゆるんだら使用しないでください。脱落してやけどの危険があります。つまみがゆるんだら締め直してから使用してください。
- 取っ手のがたつきや取っ手及びつまみの破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用することは危険です。おやめください。
- 空焚きはしないでください。火災や本体の変形、取っ手及びつまみの破損の原因になります。
- 縁まで水などを満した状態で使用しないでください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。
- 調理物によっては、調理中や再加熱の際に、急に噴き出すことがありますので、加熱ははじめは強火で一氣に加熱しないでください。
- 火を弱くして、調理物をかき混ぜてください。(特にだし入り味噌で調理したみそ汁を再加熱する際は、火力を弱くして、かき混ぜてください。)
- 調理中、時々料理をかき混ぜてください。こげつくことがあります。
- 蓋の蒸気穴の向きを手前や取っ手側に向けしないでください。蒸気によるやけどの原因になります。
- 蓋を置く際は、特に直射日光の当たる窓際などに裏向けに置かないでください。日光が反射して壁や家具などがこげたり、発火の原因になります。
- 本体が熱いうちに急に水をかけしないでください。
- 水道水のみを沸騰させますと、内面に白い斑点や変色(虹色など)が生じることがありますが、水道中に含まれている微量成分の影響によるものです。
- ストーブの上では危険ですから使用しないでください。
- お使いの加熱器具の取扱説明書をお読みになり、正しく使用してください。
- IH(電磁)調理器でご使用の場合、機種によっては一部使用できないものもございます。
- 鍋の中に料理を保存したままにしないでください。

**ガスコンロで使用する際のご注意**

- 炎が鍋の底面からはみ出さないよう使用してください。炎により取っ手がこげて危険です。異臭も発生します。また、鍋の底面に触れることで再沸騰して飛び散ります。
- 隣接するコンロの炎が取っ手に当たらないよう向きを調整してください。

**お手入れについて**

- 使用後は食器用中性洗剤を付けたスポンジなどで洗い、早めに水気を拭き取ってください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものです。
- こげつきを落とす場合はナイフなど金属製の硬いものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビ発生の原因になります。
- 調理後は内容物を保存しないでください。サビの発生原因となりますので他の容器に移してください。
- サビの発生は白い斑点及び変色(虹色など)したときは、早めにスポンジなどにクレンザーを付けてこすり落としてください。

**警告**

- 絶対に空焚きはしないでください。
- 加熱中は火元を離れないでください。

**蓋(強化ガラス)の取り扱いについて**

- 蓋の縁に火が当たると変形し割れる恐れがあります。
- 初めてお使いになるときは、食器用中性洗剤などで洗ってください。
- 強化ガラス製のため、破損した場合は、細かく割れ、飛散しますので、取り除くときはケガをしないように注意してください。
- 強化ガラスに関する注意事項は添付シールをご確認ください。



禁止

- 急激に冷やさないでください。
- ぶつけないでください。
- 直火に当たらないでください。
- 傷をつけないでください。
- オープンでは使わないでください。
- 落とさないでください。
- 本体からずらして使わないでください。
- 電子レンジでは使わないでください。

急激な温度変化、傷つき、強い衝撃が一度に加わると、その時点またはその後で破損の原因になります。

**IH(電磁)調理器で使用する際のご注意**

- IH(電磁)調理器で使用する場合は、必ずIH(電磁)調理器の取扱説明書を確認のうえ、適切な火力、方法で使用してください。
- 絶対に空焚きをしないでください。急激に温度が上昇して危険です。
- 電源を入れたと急激に鍋底が加熱されて、油の発火点以上に達することがあり、少量の油でも引火する危険があります。予熱をする場合は火力(出力)の調節(中以下)を行ってください。「強」で加熱させますと急激な温度上昇により鍋底が変形します。
- 急激な加熱や加熱後すぐに急冷を行うと底面のステンレスが変形してしまう場合があります。この場合、事後、IH(電磁)調理器のセンサーが正常に反応しなくなり、重大な事故につながりかねませんので、ご使用をおやめください。また、日頃、底面の変形などを確認いただいてからのご使用をおすすめします。

【材料の種類】 本体: ステンレス鋼(クロム16%)
はり底: アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)
(底の厚さ 3.0mm(はり底を含む))

【その他の材料】 蓋: 強化ガラス(全面物理強化)
取っ手・つまみ: フェノール樹脂
寸法: 16cm 満水容量: 1.5L

KHM05-8111



4 522831 378111

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 23mm