

▲ 適正水位の範囲内でご使用ください。

※イラストはイメージです。実際のケトルの形状とは異なる場合があります。
※適正水位はあくまで目安です。火力によっては吹きこぼれることがありますので、火力を弱めるか水量を減らし、吹きこぼれないようにご使用ください。



材料の種類 本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.6mm)
蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
取っ手・蓋つまみ:フェノール樹脂

満水容量	8.0L	10.0L
適正使用容量	5.9L	7.1L

取扱い上の注意

- 用途以外の使用はしないでください。
- 空だきはしないでください。
- 適正容量以上の水を入れて使用しないでください。
- 取っ手またはつまみ部分が熱くなる場合があります。
- 金属製たわし、磨き粉などを使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、空だきをした場合に水などをかけて急冷しないでください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。
落下や異常過熱による火災ややけどの危険があります。
- 使用後はよく洗って乾燥させてください。

コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

販売元

コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 26ta-mar

取扱説明書

一般家庭用

LIFELEX

ステンレスケトル

8.0L/KTT05-031110

10.0L/KTT05-031127

この度は、本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。

この商品は下記の熱源に使用できます。

※お使いの加熱器具の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



K

back

※ご使用前に必ずお読みください。

使用上のご注意

- 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 用途以外の使用はしないでください。
- 調理器具として使用しないでください。変色、腐食の原因となります。
- 少なめの水を入れて沸騰させると、本体が焼けて変色、破損の原因となりますのでおやめください。
- 適正容量以上の水を入れて使用しないでください。沸騰時、熱湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。
- 空だきはおやめください。変形・破損の原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、空だきをした場合に水などをかけて急冷しないでください。
- 火にかける際、炎が大きすぎると取っ手部分がこげる原因になります。本体の底面よりはみ出さない程度に火力を調節してください。
- ガスコンロで使用する際は、本体が五徳の中央部に安定するようにのせてください。
- 取っ手部分が熱くなってやけどや脱落の原因となりますので、必ず蓋を開けてからご使用ください。
- 取っ手は立てたままでご使用ください。倒した状態で火にかけると取っ手の損傷ややけどの原因となります。
- 加熱中・直後は本体や取っ手が熱くなり、やけどの危険がありますので、必要に応じてミトンなどを用いてください。特に小さなお子様の手に触れることのないようにご注意ください。
- 本体、取っ手や蓋、つまみなどにぐらつきやヒビ割れなど異常が認められる場合は使用しないでください。
- 本体、取っ手や蓋、つまみなどのぐらつきやヒビ割れなどを自分で修理・改造しないでください。脱落や変形など事故につながる危険があります。
- 沸騰後、すぐに注ぐと熱湯が飛び散ることがありますので、20秒ほど待ってから注いでください。
- 熱湯を注ぎ切った直後や熱湯が残っているときは、取っ手部分を持ちながら蓋を開けると蒸気でやけどをする恐れがあります。
- ストーブの上のせて使用しないでください。やけどの原因となります。
- 取っ手やつまみがゆるんできたらご使用をおやめください。そのまま使用すると脱落する場合があります。
- ガスコンロの炎は、目に見える炎より外側に無色の高温の炎(外炎)が存在します。ガスコンロでご使用の際は、中火以下でご使用ください。

ご使用前に

- 本体や蓋に貼っているシール類は剥がしてからご使用ください。ただし、取っ手に貼っているシール類は剥がさずご使用ください。
- 取っ手やつまみなどにぐらつきがないかを確認してください。
- 食器用中性洗剤でよく洗い流してください。(塩素系漂白剤は使用しないでください。)
- よく洗ったケトルに水を入れて沸騰させ、そのお湯を捨ててください。これを3度ほど繰り返してください。
- 万一品質に不具合が見つかった際は、使用せずにお買い求めの販売店までお問い合わせください。

IH(電磁)調理器で使用する際のご注意

- IH(電磁)調理器で使用する場合は、必ずIH(電磁)調理器の取扱説明書を確認の上、正しくご使用ください。
- 本品は一般家庭用の100V/200V IH(電磁)調理器で使用できますが、200VのIH(電磁)調理器の場合、強火(1.5Kw以上)で使用しないでください。破損し非常に危険です。必ず中火以下でご使用ください。
- 機種によっては対応しませんのでご注意ください。
- 絶対に空だきをしないでください。急激に温度が上昇して危険です。
- ケトルの底にこげつきが付着した状態でご使用されますと、IH(電磁)調理器の特性上、こげつき部分が局部的に高温となり、破損する恐れがあります。
- 底に付着している水滴はきれいに拭き取ってください。
- 加熱中にブーン・ジーといった音が生じる場合があります。これは、IH(電磁)調理器と底面の共振音によるもので、ケトルの異常ではありません。底面の位置を置きかえたり、火力を弱めると止まることがあります。

- IH(電磁)調理器の機種によっては使えないものもあります。お使いの器具の取扱説明書をよくご確認ください。
- 誤った使用は器具の故障の原因になります。

ご使用後のお手入れ

- 食器用中性洗剤をスポンジにつけてよく洗い流し、乾燥させてください。金属製たわし、金属製の固いもの、塩素系漂白剤は使用しないでください。表面加工を傷つける原因になります。
- 塩分や油脂分を含む汚れは放置しておくこととサビの原因となりますので、しっかりと洗って乾燥させてください。
- アルミや鉄の製品と接触して保管しないでください。異なる金属が接触するとサビの原因となります。
- 錆びたときはクリーム状のクレンザーをスポンジにつけてこすり、よく洗い流してください。
- 注ぎ口の部分から湯がたれる際は、注ぎ口の先端を目の細かいクレンザーで磨いてみてください。
- 使用していると底面や本体蓋に水道水にふくまれたマグネシウムやカルシウムが残留し、白い斑点が付着する場合があります。気になる場合はよく洗い流してください。
- ご使用後はよく洗って水を切り、乾燥させて保管してください。

ステンレス鋼の特徴

- ステンレス鋼は錆びない金属ではなく、鉄にクロム他を加えて錆びにくくした合金です。適切なお手入れでサビは防止できます。
- 万一サビが発生した場合はクリームクレンザーで洗い落としてください。