

LIFELEX 28cm IH対応 大型鍋

KHM05-2013

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。安全にご使用頂くために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上正しくご使用ください。

⚠ 使用前の準備

- 取っ手やつまみの取り付けに破損やがたつきなどがないか安全を確認してから使用してください。
- シールやラベルが貼られている場合は取ってください。
- 最初に使用するときには、食器用洗剤を付けて、スポンジなどで十分にすすいでください。

⚠ 使用上のご注意

- 調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。火傷の危険がありますので幼児の手に触れないようにしてください。
- 取っ手やつまみが熱くなる場合があります。
- 加熱器具の中央部にのせて安定させてください。
- 取っ手がゆるんだら使用しないでください。脱落して火傷の危険があります。つまみがゆるんだら締め直してから使用してください。
- 取っ手のがたつきや取っ手及びつまみの破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用することは危険ですのでおやめください。
- 空だきはしないでください。火災や本体の変形、取っ手及びつまみの破損の原因になります。
- 縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。
- 調理物によっては、調理中や再加熱の際に、急に噴き出すことがありますので、加熱はじめは強火で一氣に加熱しないでください。
- 火を弱くして、調理物をかき混ぜてください。(特にだし入り味噌で調理したみそ汁を再加熱する際は、火力を弱くして、かき混ぜてください。)
- 調理中、時々料理をかき混ぜてください。こげつくことがあります。
- 蓋の蒸気穴の向きを手前や取っ手側に向けしないでください。蒸気による火傷の原因になります。
- 蓋を置く際は、特に直射日光の当たる窓際などに裏向けに置かないでください。日光が反射して壁や家具などがこげたり、発火の原因になります。
- 本体が熱いうちに急に水をかけないでください。
- 水道水のみを沸騰されると、内面に白い斑点や変色(虹色など)が生じることがありますが、水道中に含まれている微量成分の影響によるものです。
- ストープの上では危険ですから使用しないでください。
- お使いの加熱器具の取扱説明書をお読みになり、正しく使用してください。

⚠ IH(電磁調理器)・クッキングヒーターで使用する際のご注意

- 容量の少ない状態で電源を入れると急激に鍋底が過熱し、発火点に達することがあり、少量の油を入れたとき、引火する危険があります。また、油がこげ付いたり、鍋底が変色(焼)や変形する原因になります。
- 効率よく加熱していただくために、鍋の底に付着している水滴はきれいに拭き取ってください。
- 加熱中にブーンといった音が生じる場合がありますが、IH(電磁調理器)と鍋の振動の波動が共鳴するために生じるもので、鍋の異常ではありません。
- 予熱をする場合は、火力(出力)の調節(中以下)を行ってください。「強」で加熱されると急激な温度上昇により鍋底が変形します。
- 電磁調理器を使用して揚げ物をする場合、電磁調理器内部の温度センサーと実際の温度に誤差が生じることがあります。機種によっては揚げ物料理に使用できない場合があります。

⚠ ガスコンロで使用する際のご注意

- 炎が鍋の底面からはみ出さないよう使用してください。炎により取っ手がこげて危険です。異臭も発生します。また、鍋の側面に触れることで再沸騰して飛び散ります。
- 隣接するコンロの炎が取っ手に当たらないよう向きを調整してください。

⚠ お手入れについて

- 使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジなどで洗い、早めに水気を拭き取ってください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものです。
- こげつきを落とす場合はナイフなどを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は錆発生の原因になります。
- 調理後は内容物を保存しないでください。錆の発生原因となりますので他の容器に移してください。
- 錆の発生は白い斑点及び変色(虹色など)したときは、早めにスポンジなどにクレンザーを付けてこすり落としてください。

⚠ 警告

- 絶対に空だきはしないでください。
- 加熱中は火元を離れないでください。

⚠ ふたの取り扱いについて

- 初めてお使いになるときは、台所用洗剤などで洗ってください。



禁止

- 急激に冷やさないでください。
- ぶつけないでください。
- 直火に当てないでください。
- 傷をつけないでください。
- オープンでは使わないでください。
- 落とさないでください。
- 本体からずらして使わないでください。

急激な温度変化、傷つき、強い衝撃が一度加わると、その時点またはその後で破損する原因になります。

材質 本体・蓋：ステンレス鋼
取っ手・つまみ：ベークライト
底：アルミ・ステンレス鋼
サイズ(約)：28×19(cm)
満水容量(約)：9L ※適正容量ではありません。

KHM05-2013



4 522831 412013

販売元
コーナン 商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 20tp-feb