

⚠ 使用上のご注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 製品の梱包状態や輸送上の都合により広げる際に葉同士が引っ掛けたりちぎれる可能性があります、ご注意ください。ちぎれた葉は市販の樹脂用接着剤等で修復可能です。
- お子様やペットが誤って口に入れないようご注意ください。
- 屋外の長期使用により変色、退色、色落ちの可能性があります。
- 汚れた場合は固く絞ったタオルで拭き取ってください、著しい汚れを取る場合は中性洗剤を薄めてご使用ください。
- 本製品にぶら下がったり、もたれかかる等の荷重は絶対にかけないでください。
- 本製品でお子様を遊ばせないでください。

⚠ 設置上のご注意

- 火気の近くには設置しないでください。火災に繋がる恐れがあります。
- 設置前に必ず本製品の確認および、設置場所の強度・安全確認を行ってからしっかりと固定してください。留める箇所が少ないと落下する恐れがあります。
- 落下すると危険な場所(高所・ベランダの外側・不安定な場所)へは絶対に設置しないでください。
- 小さなお子様の手の届く場所へは設置しないでください。
- 取り付けする場所や物によっては、傷がついたりする可能性がありますのであらかじめご了承ください。
- 設置の際は、固定された場所や物に取り付けてください。
- 埠やベランダに取り付ける際は必ず内側に設置してください、落下して思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
- 強風や積雪などにより劣化・破損することがありますのでご注意ください。
- 同梱されている結束バンドや市販のひも等を格子部分に通し、取り付けしたい対象物に固定してください。固定箇所は1mあたり8ヶ所を目安にしてください。止め箇所が少ないと落下する恐れがあります。