

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

用途：室内用ペット用品

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人やペットが死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 線材のすきまに頭が入ってしまうような小さいペットには使用しないでください。
- 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や、人やペットのやけど、製品の变形のおそれがあります。
- 傾斜した床には設置できません。必ず水平な硬い床へ設置してください。
- お子さまがいたずらしないようご注意ください。



注意

誤った取り扱いをすると、人やペットがけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ケージの上に物を載せたり、寄りかかったりしないでください。けがや破損の原因となります。
- ペットの年齢や種類・性格・個体差により、線材のすきまにはさまったり、逃げ出すおそれがあるので、十分注意して使用してください。
- ペットの予期せぬ行動により発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 扉の開閉の際は、ペットの体や人の手や指をはさまないように注意してください。
- 噛み癖のあるペットの使用の際には、ジョイント部分のパーツを噛んだりする可能性がありますのでご注意ください。破損などが無いか、定期的に確認してください。
- ペットが線材のすきまに足や爪を入れ、抜けなくなってしまうおそれがあります。目の届く場所で使用してください。
- ペットを入れた状態で持ち運ばないでください。
- 移動する際は、中のものを取り出し必ずトレーを持って静かに移動してください。
- 積み重ねて使用しないでください。
- 木製の床など、傷付きやすい床面での使用は、傷・へこみなどの原因となりますので、十分注意してください。
- ペットにとって長時間サークルの中にいることは大変負担になることがありますので、体調に変化がないか十分に注意してご使用ください。
- 首輪や鎖は使用しないでください。サークルに引っかかり、ペットのケガや思わぬ事故につながります。
- 強い衝撃を与えたり、製品に寄りかかったりしないでください。ケガや破損の原因となります。
- 扉は確実にロックし、扉がきちんと閉まっていることを確認してください。不完全ですとペットが逃げ出すおそれがあります。
- 手足の器用なペットの場合、扉を開けてしまうおそれがありますので、市販の南京錠などを取り付けてください。
- 飼育のしかたについては、ペットショップまたはペット購入店にお問い合わせください。
- 腐食やサビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間放置しないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・濡れたものや、熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
 - ・金属部材に傷をつけないでください。傷がついた部分からさびが発生するおそれがあります。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品や梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

お手入れのしかた

長くお使いいただくために以下の事項をお守りください。

- トレーは水で丸洗いすることができます。
- 線材やレバーなどの汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。
- においが気になるときは、ペット用の消臭剤や除菌剤を使用してください。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA

679675
240924-AKU-LIN-01

LIFELEX

キャスター付きケージ

型番 IR12-7317

取扱説明書

小型犬・中型犬用

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。



まず、組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。



ハサミ

寸法 / 製品サイズ(約) / 幅 93×奥行き 63×高さ 64.5cm
(キャスター・屋根含む)
入口寸法 / 幅 320×高さ 495 (mm)
材質 / 線材:スチール(エポキシ樹脂塗装)
キャスター・トレー・パネルジョイント・クリックジョイント:ポリプロピレン
コーナージョイント・バックル・扉ロック:ABS樹脂
キャスター止り:ポリエチレン

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。



正面パネル×1



側面・背面パネルセット×1
(パネルジョイントがパネルに4個取り付けられています。)



トレー×1



パネルジョイント×6



コーナージョイント×4



バックル×4



天面パネル×2



キャスター×7



キャスター止り×2



クリックジョイント×12


組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。

注意: パネルを組み立てる際に、製品とパネルの間に手や指をはさまないように注意してください。


1 正面パネルと側面・背面パネルセットを組み立てます。

※側面・背面パネルは必ず横ワイヤーが内側になるように組み立ててください。



パネルジョイントの取り付け・外しかた

受け部品
押さえ部品
取り付け完了位置



押さえ部品の穴を手前にしてしっかりと線材を挟み込み、受け部品をつまみながら固定し、押さえ部品を時計回りに回してください。
※取り外すときは反時計回りに回します。

必ず「押さえ部品」が外側になるように取り付けてください。

※使い始めは固い場合がありますのでご注意ください。
※線材の挟み込みが不十分な場合、部品が回せない場合があります。しっかりと挟み込んでから回してください。



回す方向に注意してください


取り付け時と取り外し時の回す方向は反対になります。破損防止のため、よくお確かめのうえ回してください。

2 コーナージョイントを取り付けます。

コーナージョイントをパネルの上部4か所に取り付けます。上から線材が見える位置を目印に、しっかり押し込んでください。




3 トレーにキャスターとバックルを取り付けます。



4 パネルをトレーにセットし、バックルで固定します。



バックルの留めかた



バックルの裏のツメをフェンスの横ワイヤーにかけて◎部を押し下げます。

5 天面パネルを固定します。


クリックジョイントで天面パネルと正面・側面・背面パネルを組み付けます。(12ヶ所)

【クリックジョイントの留め方】

奥側から1つずつ、線材に押し込んでください。

【クリックジョイントのはずし方】

手前側から1つずつ、はずしてください。



パネルジョイントで天面パネルを組み付けます。(2ヶ所)



↓: パネルジョイント×2 ↓: クリックジョイント×12

片側のクリックジョイントをはずせば開閉できます。




6 完成。



注意


- 本品の扉及び屋根はベットが逃げることを完全に防止するものではありません。またベットが無理に逃げようとして、はさまるなどの事故が起きないように十分注意してください。
- 設置場所に移動したら、前側キャスター2か所にキャスターストッパーを敷いてください。



扉の開閉について

■開け方

ロックのつまみをつまんで扉をスライドさせます。



■閉め方

ロックを線材に掛けてください。
※裏側から見た図



器用なベットの場合、扉を開けてしまおうとありますので、市販の南京錠などを図の位置で使用することをおすすめいたします。

