

角型しちりん SP23-4612




① ご使用の前に必ずお読みください。

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

当製品を安全にご使用頂く為、ご使用前に必ず本書をよく読み、十分理解された上でご使用くださいますようお願い致します。
尚、より安全なお取り扱いをして頂く為にも、本書は大切に保管し、定期的にご確認ください。

① 使用上のご注意 安全の為、必ずお守りください。

- 閉め切った屋内や車の中、テント内等、換気の悪い場所で使用すると大変危険ですので絶対に使用しないでください。閉め切った部屋で長時間使用すると、一酸化炭素が増加します。1時間に2～3回程度、窓開けて空気を入れ替える等、こまめに換気するよう十分にご注意ください。
- 使用中や消火直後は本体・つる・火力調整口やツマミ部分など、全ての部分が熱くなります。直接、手足や身体に触れないようにご注意ください。特にお子様やペットには、**必ず換気**にご注意ください。
- しちりんの金属部分で手を切ったりヤケドをしないよう取り扱いに注意してください。
- しちりんの底部分は高温になります。熱に弱い物の上には置かず、耐熱性の台等の上に置くようにしてください。
- 火災には十分気をつけてください。燃えやすい物の近くでは使用しないでください。
- 木炭は焼成中に飛び火が起こる可能性がございます。顔を近づけたり燃えやすい物を置いたりしますと大変危険です。またお子様のやけどや、衣服、じゅうたん等への飛び火には十分ご注意ください。
- 本製品は割れ物ですので落としたりぶつけたりすると、破損や欠損する恐れがございます。乱暴に扱わないでください。また、底部は硬いのでテーブルや床などを傷つけたりしないようにご注意ください。
- 本製品の材料は珪藻土でできております。珪藻土は水や湿気を含むとボロボロになったり、炭が起きにくくなったりしますので水濡れには十分ご注意ください。また、湿気の多い場所での保管はおやめください。
- 火のついたままのしちりんや、まだ熱い状態でしちりんを移動させるのは大変危険ですのでおやめください。
- 使用後は炭が完全に消火された事を必ずご確認ください。
- 使用できる燃料はオガ炭、木炭となります。それぞれのご使用方法に従って正しく使用してください。
- 燃焼中の炭の最高温度は約 1,000 度以上になります。しちりんの内壁は珪藻土で出来てますので焼き縮みし、火割れします。使用 1～2 回位で亀裂が入る場合がございますが、炭の燃焼には大きな影響がございません。しかし、長期間使用しますと、徐々にしちりんの内壁が傷み、焼成にも影響して二酸化炭素の発生が多くなりますので 1 年位での買い替えをおすすめ致します。



必ず換気

⚠ 使用方法 換気にご注意ください。

しちりん中段に目皿を置き、火力調整口を全開にして、下記の方法などを参考にして火種を起こしてください。

屋外の場合

市販の着火剤等をご利用頂くと大変便利です。着火剤に火をつけ、その上に木炭をやぐら状に重ねます。
(隙間に細かい木炭を入れると火おこしが簡単に出来ます。)よく火が起きたら、炭を平らに崩してお使いください。

屋内の場合

木炭を火おこし器や網に載せて、ガスコンロで燃やせば 5～10 分程度で簡単に火おこしが可能です。

◎火種がついたらしちりんの大きさに合った炭を適量入れて、うちわ等であおいで、炭に火を起こしてください。


◎火加減の調整は火力調整口を開閉して行ってください。その際、ツマミ部分が熱くなっている場合もございますので、直接触らずに純綿あるいは厚手の皮手袋等を使って開閉してください。

※木炭は着火する際に大量の一酸化炭素が発生します。よく炭が起きるまでは換気に十分気をつけてください。

安全の為、屋外でのご使用をおすすめ致します。

周囲には燃えやすい物は置かず、消火器や水をご用意ください。

屋外



屋内



角型しちりん

品質表示

サイズ：本体 / 幅約 41cm × 奥行約 24cm × 高さ約 25cm

火鉢 / 長さ約 30cm

材質：本体 / 珪藻土・鉄 火鉢 / 鉄

販売元

コーナン 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原 2 丁目 2 番 17 号

MADE IN CHINA 20mg-mar

紙 : 箱

包装

MADE IN CHINA