


カープラグについて

ご使用前に必ずお読みください。

- 本品を使用する際には車のバッテリー保護のため必ずエンジンをかけた状態で使用してください。
- キーを抜いてもシガーソケットの電源が切れない車種は、車から離れる際は必ずカープラグを抜いてください。
- ヒューズ交換時は必ず指定のヒューズをお使いください。指定外のヒューズを使用すると発熱・発火などの原因となります。ヒューズはカープラグの中に入っています。(図1)



お手入れの仕方

- 必ずカープラグをシガーソケットから抜いてください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を湿した布でふき取った後、柔らかい布で乾かしてください。
- 長い時間お使いになると、カープラグとシガーソケットの間にほこりや水分が付着することがありますので、カープラグを抜き、乾いた布でふき取ってからお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたまましておきますと、変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

仕様

定格電圧	DC12V	質量	約750g
消費電力	8W	本体材質	本体/ABS樹脂
ヒューズ	0.66A		ファン/ポリプロピレン
コード長さ	約230cm	サイズ(約)	幅270×奥行180×高さ110(mm)
スイッチ部	ON/OFF	付属品	ヘッドレスト取付用品

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換致します。
2. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となりますのでご了承願います。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。

販売証明書またはレシート貼付欄

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間	
お買い上げ年月日	年 月 日	品名/後部座席用カーファン 型番/KYK07-2938
※●お客様	ご住所	□□□-□□□□
	電話	()
	お名前	様
※●販売店	住所・店名・電話	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売元 **コーナン** 商事株式会社
 大阪府大阪市淀川区西宮南2丁目2番17号
 MADE IN CHINA 201p-mar

取扱説明書

DC12V車専用


保証書付

LIFELEX

品名 後部座席用カーファン

型番 **KYK07-2938**

このたびは、後部座席用カーファンをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の際には必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。



※イラストはイメージです。

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 人が損傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

禁止事項 (してはいけないこと) を示します。

強制事項 (必ずすること) を示します。


警告

	絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。		カーブラグは根元までしっかりと差し込んでください。 ●差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
	お手入れの際は、水洗いはしないでください。 ●火災・感電・ショートの原因となります。		スプレー缶を近くにおいたり、スプレーなど(可燃性)を吹きつけないでください。 ●可燃性スプレーや化学薬品を近くで使用すると火災・爆発の原因となります。
	コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、索ねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●火災・感電の原因となります。		ガード部は上下に360°角度調節可能ですが、必要以上に回転させないでください。 ●内部断線の原因となります。
	お手入れのときは、カーブラグをシガーソケットから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。 ●感電・けがの原因となります。		定期的カーブラグなどのほごりは取り除いてください。 ●カーブラグにはごりがたまるとう蒸気などで、絶縁不良となり、火災の原因となります。カーブラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	表示された定格電圧以外で使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。		包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管してください。 ●誤ってかぶった際、窒息し死亡の原因となります。
	コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)直ちに使用を中止してください。 ●火災・感電・ショートの原因となります。		水をかけたり、水につけたりしないでください。 ●ショート・感電の原因となります。

注意



	長時間、からだに風をあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。		以下のような場所では使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。 ・雨や水しぶきのかかる場所 ・高温(40℃以上)、多湿の場所 ・ほごりなどの多い場所
	長期間で使用にならない場合はカーブラグをシガーソケットから抜いてください。 ●やけどやけが、絶縁劣化による漏電火災・感電の原因となります。		カーブラグを抜くときは、コードを持たずに先端のカーブラグを持ち引き抜いてください。 ●感電・ショート・発火の原因となります。
	異常な振動が本体に発生した場合は、使用を中止してください。 ●羽根やガードがはずれ落下し、けがの原因となります。		使用時には定期的しっかりと固定されているかご確認ください。 ●大きな振動や衝撃、直射日光などによる劣化で粘着力の低下などにより脱落する恐れがあります。
	可動部やガードの中へ指などを入れないでください。 ●けがの原因となります。		安全のため、次の場所には取り付けしないでください。 ・エアバッグの作動、効果の妨げになる場所 ・運転の妨げになる場所 ・強い衝撃が加わる場所

各部の名称



取り付け方法

■上から見た図



■上から見た図



■横から見た図



⚠ ガード部は上下に360°角度調節可能ですが、必要以上に回転させないでください。内部断線の原因となります。

※イラストはイメージです。