

LIFELEX

突っ張り間仕切り

BK 80/WH 80

サイズ：幅 795×奥行 50・240×高さ 2000~2650(mm)


甲板の表面材：プリント紙化粧繊維板

構造部材：金属(スチール)・エポキシ樹脂塗装
アジャスター(ポリプロピレン)

耐荷重



※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。



《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てず、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 重いものや危険なものをかけたり、載せたりしないでください。
- 商品の上ののったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 熱いもの(加熱した鍋や湯沸しなど)を直接上に載せないでください。
- 強い衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- 移動させる際は載せているものを除き二人以上で床面を引かずらさないよう、しっかり持ち上げてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 大型の商品のため必ず二人以上で設置してください。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ネジ・ボルト類は、その取り付けが確実にぐらつきなどがなく定期的な点検してください。

組立上のご注意


- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ネジ・ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ネジ・ボルト類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。



プラスドライバー




あて布



軍手推奨

ご注意ください

組み立てのネジ・ボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



仮締め



仮締め

始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



電動ドライバー使用不可



指づめ注意!



2人以上

お願い

- 廃棄の際は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元


コーナン 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA

20ta-aug


完成図




部材・部品




① 伸縮フレーム × 2




② 左下フレーム × 1




③ 右下フレーム × 1



⑥ 上板 × 3




⑦ 中棚 × 2



⑧ 下板 × 1



④ 左上フレーム × 1



⑤ 右上フレーム × 1




Ⓐ 突っ張り具 × 2



Ⓑ アジャスター × 2




Ⓒ ノブ × 2



Ⓓ ボルト[大] × 4



Ⓔ ボルト[小] × 16



Ⓕ ネジ × 8



Ⓖ フック × 4




Ⓖ クッション × 4



Ⓖ ネジフック × 1




Ⓖ チェーン × 1




Ⓖ 六角レンチ × 1

1 ④⑤ 左右上フレームに⑥ 上板 × 3 を取り付けてください。




2 ① 伸縮フレーム × 2 を差し込み、③ ノブ × 2 で軽く固定してください。




3

②③ 左右下フレームに⑧下板を取り付けてください。
次に、⑨アジャスター × 2 を取り付けてください。



4

左右下フレームの金具を起こし、⑦中棚 × 2 を取り付けてください。




ポイント



中棚を持ち上げ、手で支えながら取り付けてください。

突っ張り間仕切り BK 80/WH 80

5 下フレームに上フレームを取り付けてください。



6 本体を起こし、ボルト・ネジ類をしっかりと本締めし、G フック × 4 ・ A 突っ張り具 × 2 を取り付けてください。※天井・床面にクッションを取り付けてください。
 設置する壁面に本体を I ネジフック ・ J チェーンで固定して完成です。



ご注意
 伸縮フレーム・突っ張り金具を天井にしっかりと固定させノブを締め付けてください。

ご注意
 設置する壁面と本体を固定させてください。

ポイント
 本体が傾いたりぐらつく場合は、アジャスターを調節してください。