

DD-18
DD-19

アンティークチェア クラロス 肘付き

組立・取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 座面に立ち上がったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 勢いよく座るなど、強い衝撃を与えたり偏った荷重はかけないでください。
- すべりやすい床面で使用される場合は十分にご注意ください。
- 床の種類によっては、キズがつく恐れがあります。フローリングなどで使用される場合はご注意ください。
- 荷物の運搬には使用しないでください。
- 移動させる時は、両手でしっかり持って運んでください。
- 熱いもの（加熱した鍋や、やかんなど）を直接上に載せないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意


- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ボルト・キャスターにゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 商品にキズなどがつかないよう、ご注意ください。※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ボルトやその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用すると商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。



電動ドライバー
使用禁止



あて布



軍手推奨



指はさみ注意!




組立2人以上

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。


パーツリスト

※パーツがすべて揃っているか確かめてください。


部 品




① 背 部 × 1



② 座 部 × 1




③ 左右肘掛け × 各 1



④ プレート × 1



⑤ シリンダー × 1



⑥ 脚 部 × 1

⑦ シリンダー
キャップ



× 1

⑧ キャスター



× 5

⑨ ボルト[小]



× 10

⑩ ボルト[大]



× 4

⑪ 六角レンチ




× 1

組立方法

必ず二人以上で組み立ててください。

1 ⑥ 脚部に⑧ キャスター × 5 を差し込んでください。




取付けたら起こす

ポイント

キャスターは根元までしっかりと差し込んでください。

2 ⑥ 脚部に⑤ シリンダー・⑦ シリンダーキャップを取り付けてください。




組立方法 必ず二人以上で組み立ててください。

3 ②座部に③左右肘掛け × 各1を取り付けてください。

ポイント


座部を台座などに乗せると組み立てやすくなります。




4 ②座部に④プレートを取り付けてください。

ご注意


プレートの前後に注意して取り付けてください。



5 ①背部を取り付けてください。



6 本体を起こし、②で組み立てた脚部(シリンダー)に座部を差し込んで完成です。



寸法	/ 幅640×奥行620×高さ900～990(mm)
座面の高さ	/ 450～540(mm)※キャスター含む
構造部材	/ 脚部:金属(スチール)
表面加工	/ エポキシ樹脂塗装
張り材	/ [DBR]ポリウレタン [GY]ポリエステル
クッション材	/ ウレタンフォーム
キャスター	/ 塩化ビニル樹脂
耐荷重	/ 80kg


※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

※イラストはすべてイメージです。


販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 22ta-jan

各部機能について

各部の名称




高さの調節について



硬さの調節について

①「昇降用レバー」を「FREE」の方向へ引いてロックを解除してください。



②「ロック調整ダイヤル」を回して硬さを調節できます。

