

## 取扱説明書

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着ポールラックです。ご使用になる前に取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。また取扱説明書は大切に保管してください。

■製品寸法(約)：幅39.5×奥行14.5×高さ70~105(cm)


■耐荷重：5kg(棚支柱1本あたり2.5kgまで)

### △取り付け上の注意事項

- 取り付け方法及び使用条件によっては、転倒する恐れがあります。注意事項を守り、安全に使用してください。
- 本品は支柱を設置面に強力に圧着して取り付きますので、十分な強度を持つ設置面に取付けてください。(石膏ボードなど柔らかい壁・扉には取付けられません)
- 前面や後面に凹凸のある壁には使用できません。
- 床や壁面の凹凸は取付けを妨げないでください。
- 引込や破損の原因になります。

- パイプの前面には直接手を触れないでください。ケガの恐れがありますので手袋などを着用してください。
- 圧着固定式ですのでネジ類は根元までしっかり締め付けてください。(パイプにはねが飛びます)ゆるみと本体の転倒やずれ落ちの原因になります。
- 支柱は必ず垂直に、棚は水平に取り付けてください。
- 小さな部品などがありますので作業中はお子様をそばに近づけないでください。
- 万一に備え、脱口(水栓)付近の上には設置しないでください。


### 部品一覧



### 組み立て方法


#### 1 取り付け位置の確認

下図のように取り付け位置を決めます。  
※パッケージ裏面を取り付け幅のテンプレートとして使用してください。



#### 2 グリップの確認


下支柱のグリップ位置を「START」に合わせてください。  
①グリップを「LOCK」方向に回し、グリップが動くことを確認してください。  
②グリップの上部をおよそ「START」の位置に戻してください。



※必要以上の戻しすぎは破損の原因になります。


#### 3 棚支柱に下支柱を通す

①棚支柱に取り付けられている固定ネジを、下支柱が通るまでゆるめてください。  
②下支柱を棚支柱(ストップスリーブ)へ通してください。



#### 4 支柱の仮圧着固定


お部屋の支柱を取り付ける場所の汚れを拭き取ってください。  
①設置場所にテンプレートを置き、支柱の1組をテンプレートのくぼみに立てます。棚支柱をキャップが当たるまで上側に押し上げ、固定ネジを根元までしっかり締めてください。  
(パイプに穴があき、長さが固定されます。)  
注意:締めつけが不十分ですと、支柱を圧着固定する際、十分な圧着力が得られず転倒の原因になります。  
②支柱が垂直になるように注意しグリップを「LOCK」方向に回し、支柱が転倒しない程度に、仮圧着固定してください。  
③もう1組の支柱も同様の手順で仮圧着固定してください。



※圧着固定をする際、支柱が一緒に回ると、適正な圧着固定ができませんので、支柱が回らないように支えて、グリップを回してください。


#### 5 ハンガーにSフックを通す

ハンガーの凹み部分からSフックを通してください。  
凹み部分以外では通りません。



#### 6 フレーム・ハンガーの取り付け

フレームを横けて正面から差し込み使用する高さの横に引っかけます。上の段から順番に取り付けてください。ハンガーも同様に取り付けてください。




#### 7 トレイの取り付けと製品の圧着固定

①両方の支柱が垂直になっているか確認済ませていただき、グリップを「LOCK」方向へ回して圧着固定してください。  
※取り付け面を破損しないように状態を確認しながら圧着力を調整してください。  
②トレイを取り付けてください。



#### 取り付け方向について

突っ張り位置の取り付け方向は上下どちらでも設置可能です。棚が水平になるように注意して取り付けてください。



#### △注意

取り付け面を破損しないように状態を確認しながらグリップをまわしてください。

#### △注意

グリップを回しすぎると長さ固定ネジ部などが破損する場合があります。(ストップ線の範囲以内で使用してください)

#### △注意

「ストップ線」の表示を超える場合は、取り付け方法にあまりがあるか、取り付け場所に適していないことが考えられます。取り付け面の強度を再確認の上、4 からやり直してください。

### △使用上の注意事項

- ※注意事項必ずお守りください。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 必ず表示範囲内での使用してください。(耐荷重は測定値であり、保証値ではありません)
- 荷重は一定所に集中せず、均等に(バランスよく)載せたの扱ってください。
- 支柱や脚部がゆがみやすいため、強く引っ張ると転倒や破損の原因になり危険ですので絶対にしないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 破損物や鋭いもの、貴重品などを載せた時、周囲に倒れたりしないでください。
- ぬいぐるみやクッションなどを、強引に引っ張ると破損の原因になります。
- 消臭剤・芳香剤・化粧品・乾燥剤・漂白剤・アルコール・洗剤・油剤・有機溶剤(ベンジン・シンナーなど)の付着は変質・劣化の原因になります。直ちに取除いてください。
- ぬいぐるみ・クッション・クッションカバーなど、濡れたまま使用しないでください。また、濡れたまま使用しないでください。
- 可燃性・引火性・爆発性・毒性・腐食性・刺激性・アレルギー性・発がん性・環境汚染性(ペンジン・シンナーなど)の付着は変質・劣化の原因になります。直ちに取除いてください。
- 使用中、ゆがみ・ぬいぐるみ・クッションのひび割れなどが発生する場合がありますので定期的に点検してください。
- 商品に異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造はしないでください。
- 結果の責任はお客様の責任の範囲内での取り扱い方法に依っていません。
- 商品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

材 質 / 支柱部・トレイ部：スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)  
脚部：ナイロン・合成ゴム  
ネジ：スチール(メッキ)

耐 荷 重 / 5kg(棚支柱1本あたり2.5kgまで)

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。



外装：ハトシ・ポリプロピレン  
部材：ポリエチレン

KHH05-4132



4 522831 184132

LOT No.

販売元

コーナ商事株式会社

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-7-17

MADE IN CHINA 21mmJPN

本製品はコーナ商事(株)と  
子会社である(株)の共同開発品です。