




\*耐荷重は測定値であり  
保証値ではありません。



## 突っ張り収納ラック 取扱説明書

■製品寸法(約)：幅65.5×奥行26×高さ68～105(cm)

■耐荷重：8kg(棚:5kg/ネット:3kg)



●このたびは当製品をお買い上げいただき  
誠にありがとうございます。  
使用前にこの取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も  
捨てに大切に保管しておいてください。

### △取り付け上のご注意

- 取り付け方法及び使用条件によっては、転倒する恐れがあります。注意事項を守り、安全に使用してください。
- 本商品は壁面設置用として取り付けますので、十分な強度を持つ設置面に取り付けてください。(右肩ボードなど柔らかく弱い場所には取り付けないでください)
- 天井や窓の内側の凸凹のところには取り付けできません。
- 火気や湯沸のそばには取り付けないでください。
- 引ひき戻しの原因になります。
- パイプの断面には直接手を触らないでください。ケガの恐れがありますので手袋などを着用してください。
- 圧着固定式ですのでも、工具をしまえてつっこみ止め付けてください。(パイプは跡が残ります)ゆるいと本体の転倒やずれ落ちの原因になります。
- 壁面に部品などが取り付ける作業はお客様でお手様をばんに近づけないでください。
- 万一に備え、蛇口(外栓)付近は設置しないでください。

### 部品表

組み立て前に、各部が  
そろっているか確認して  
ください。

パイプ棚 1枚	ネット 1枚	支柱 2本	フック 6個
棚固定ネジ付き	リング(固定ネジ付き) 4個	ストッパークリップ 2個	長さ固定ネジ 2個 先端部ガードキリ 2個

※長さ固定ネジは、組み込まれていますが一旦  
はずしてから使用してください。

### 1 支柱を細いパイプと太いパイプに分けます



図1

グリップを「つっぱり」の表示方向に回し、グリップが動くことを確認します。  
次にグリップの端部をおよそ「スタート線」の位置に設定します。(図1参照)  
※以上以上のものぞぎは、破損の原因になります。(再度、取り付け直す場合は  
グリップをおよそスタート線まで戻してから行ってください。)

### 2 支柱の太いパイプにリングとパイプ棚を通します

- ①太いパイプにそれぞれ2個ずつリングを通して下さい。※リングをせりてある固定ネジをゆるめてください。(ゆるめないとリングがパイプに通らなくなったり、キスの原因になります)
- ②次にパイプ棚を太いパイプに通してください。※棚固定ネジをパイプが通るまでゆるめてから通して下さい。(注意)必ず棚固定ネジ側から通してください。(図2参照)
- ③支柱を立てた際、棚がずり落ちない程度に棚固定ネジを締めめておきます。(注意)後にネットを取り付けやすいように支柱のなるべく上側にパイプ棚を仮止めして下さい。



### 3 スッパークリップ・細いパイプをはめ込みます

- ①ストッパークリップから長さ固定ネジをはずします。(はずさないと細いパイプが通らなくなったり、キスの原因になります)
- ②ストッパークリップを太いパイプにはめ込んでください。(図3参照)  
※ストッパークリップがはめ込みにくい場合はキスかないよう担当部署に連絡して下さい。  
木づななどで軽く叩いてはめ込んでください。
- ③次に細いパイプを差し込んで下さい。

#### △注意

パイプ先端部に手などを触れないでください。(ケガの恐れあり)



図3

### 4 製品を仮着ぎ固定します

- ①3で取りはずした長さ固定ネジをストッパークリップにはねない程度(約1～2回転)回して仮縛をしてください。※回しすぎると細いパイプ(上支柱)にキズが付いたり引き出せない場合があります。
- ②設置場所で移動させてください。
- ③設置場所にてて、細いパイプを引きだすキャップが当たるまで上側(天井面)に押し上げてください。
- ④長さ固定ネジを根元附近までしっかりと締めてください。(図4参照)  
(パイプ穴が開き過ぎ長さが固定されません)
- 支柱が曲がるようないように直し、上部のグリップを(空っぽい方向)に回し、支柱が転倒しない程度に仮着ぎ固定をしてください。(図5参照)
- もう一方の支柱も同様の手順で仮着ぎ固定してください。
- この段階で支柱が垂直になるよう調整してください。

#### △注意

着ぎ固定をする際、支柱がいっしょに回ると、適正な着ぎ固定ができませんので、支柱が回ないように支えて、グリップを回してください。

### 5 棚の下にネットを取り付けます

- 表(正面) 表(裏)
- ①支柱に通した上の部のリングを図のように、左右同じ高さ(水平になるよう)に固定してください。
- ②ネットの表・裏に注意し示すようにネットの左右両端の上部をリングの下溝にこりつけて入れます。
- ③次にネット下端部の両端をリングの上溝に引っかけ入れネットがはずれないか確認してリングを固定してください。
- ④ストッパークリップの位置はお好みの高さに調整してください。
- ⑤仮縛めしている箇所をしっかり締め付けて固定してください。
- ⑥再度両方の支柱が垂直・水平になっているか確認し、グリップ(突っ張り)の方に向かってずつ回しながらしっかりと着ぎ固定します。(図6参照)
- ※左右交互に均等に回してください。

#### △注意

取り付け面を破損しないよう状態を確認しながらグリップを回してください。

#### △注意

グリップを回すと長さ固定ネジなどは破損する場合があります。(ストッパークリップの範囲内で使用してください)

#### △注意

「ストッパー」の表示を越える場合は、取り付け方法にあやまりがあるから取り付け場所に適していないことが考えられます。取り付け前の状態を再確認の上、4 製品を仮着ぎ固定しますからやり直してください。

⑦フックをセットして完成です。