

スクールラック
 スリムタイプ
 キャスター付き

商品番号
 スクールラック
 BN-61
 スリムタイプWH
 キャスター付き

商品番号
 スクールラック
 BN-63
 スリムタイプBR
 キャスター付き_00

組立・取扱説明書


このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方
 で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

組み立て時のご注意

- ・組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・大人2人以上で組み立ててください。
- ・床面や商品に傷つかないようにご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。

組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。



PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。

部/材

印 には、部材名称が印刷されています。

かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】

	組立ネジ	12
	木ダボ小	3
	木ダボ大	4
	ハネ付ダボ	8
	フック	1
	スライドレール・フック取付ネジ	6
	引出ネジ	4
	前板サポートセット	2
	背板ストッパーセット (ストッパー+固定ネジ)	4
	接着剤	1

【部品袋】


	スライドレールセット	1
--	------------	---

【部品袋】


	キャスター	2
	キャスター(ストッパー付)	2
	キャスター受	4

【取扱・組立説明書袋】


	ビス穴シール	13
--	--------	----




A 天板




F 移動棚×2




G カマチ




B 中棚




C 地板



D 左側板




E 右側板



H 背板

※背板(裏面)には品質表示シールが貼ってあります。
※中央でテープ留めになっています。



※別途プラスドライバー、ゴムハンマー(別売)が必要です。

■ 組み立て間違いのないように方向を確認しながら組み立ててください。


1 左右側板にスライドレールを取り付けます。

	スライドレールセット	1
	スライドレール・フック取付ネジ	4

ポイント

スライドレールの左右を間違えると、本体に引出が取り付けられません。イラストを参照の上、正しい向きで、レールに浮きがないように取り付けてください。


垂直にねじ込んでください。




2 地板に木ダボ大を取り付けます。

	木ダボ大	4
---	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)




木ダボ大を使用します。



3 地板にキャスター受を取り付けます。

	キャスター受	4
---	--------	---




4 カマチに木ダボ小を取り付けます。

	木ダボ小	3
---	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



木ダボ小を使用します。




5 天板にカマチを取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

ポイント

接合する箇所に隙間が生じないように、木ダボの接合部あたりを古雑誌などをあててたいてください。




6 左側板にEで組み立てたもの、中棚、地板を取り付けます。

	組立ネジ	6
---	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

ネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや、石鹼をネジに塗ると入りやすくなります。




7 背板を差し込み、右側板を取り付けます。

	組立ネジ	6
---	------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

背板は広げて
差し込みます。



8 背板ストッパーを取り付けます。

	ストッパー	4
	固定ネジ	4




9 キャスターを取り付けます。

	キャスター	2
	キャスター(ストッパー付)	2

ポイント

キャスターは、カチッと音が
するまで押し込んでください。




10 移動棚(×2)、フックを取り付けます。

	ハネ付ダボ	8
	フック	1
	スライドレール・フック取付ネジ	2

ポイント


フック取付ネジの十字溝に、
しっかりとドライバーを差し込み、
十字溝が潰れないように
気をつけながら、
しっかりと回し入れてください。




11 引出セットを組み立てます。

	引出ネジ	4
	前板サポートセット	2

(接着剤を入れてください)



12 11で組み立てたものに引出を取り付けます。





※本体に引出を取り付け、引出がスムーズに動くことを確認したら、引出には何も入れず、接着剤が固まるまで2時間程度お待ちください。

13 ビス穴シールを貼って完成です。

	ビス穴シール	13
---	--------	----

ポイント

フックを取り付けない側板の穴にもビス穴シールを貼ってください。



使用上のご注意

- ・本品は屋内用です。
- ・火気、直射日光、または高温多湿な場所を避けて設置してください。
- ・高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- ・ストーブなど火気の近くに設置しないでください。
- ・必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・本品の上に乗ったり、踏み台代わりにするなど、本来の用途以外に使用しないでください。
- ・乱暴な取り扱いはしないでください。
- ・床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- ・必ず硬い床面に設置してください。
- ・熱いものを直接上に載せないでください。
- ・水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- ・重いものや危険なものを載せないでください。
- ・地震などによる転倒を防ぐために別途金具等で処理を施してください。
- ・収納品を無理につめて使用すると型くずれ・変形の原因になります。
- ・引き出しに乗ったりぶら下がったりしないでください。
- ・急な衝撃や偏った荷重は掛けしないでください。
- ・移動させるときは載せているものや収納しているものを取り除いてから移動させてください。
- ・幼児、子供の玩具としてのご使用は避けてください。
- ・天災などの不可抗力や、不当な修正・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- ・日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
著しい汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤をご使用ください。その後すぐに乾いた布で拭き取ってください。アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- ・ネジ類は、その取り付けが確実かどうかときどき点検してください。
- ・素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- ・商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。

※イラストはすべてイメージです。

※仕様変更のため予告なく仕様を変更することがあります。

品質表示

品番	BN-61:スクールラック スリムタイプWH キャスター付き	BN-63:スクールラック スリムタイプBR キャスター付き
本体サイズ	幅457×奥行293×高さ928(mm) 引き出しの奥行234(mm)	
耐荷重	天板20kg・中棚10kg・移動棚10kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。	
構造部材	プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード	
表面加工	なし	