取扱•組立説明書

13

LIFELEX

メッシュパーソナルチェア M

寸 法 : 幅 550× 奥行 555× 高さ 890~970(mm)※キャスター含む


座 面 の 高 さ : 430~510(mm) 構 造 部 材 : 金属(スチール)・積層合板 脚部の表面加工 : エポキシ樹脂塗装 張 り 材 : ポリエステル クッション材 : ウレタンフォーム

キャスター: ナイロン

耐荷重



※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。



【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

🏔 使用上のご注意

- ●素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋 の換気を行ってください。
- ●本品は屋内用です。
- ●本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- ●本来の用途以外には使用しないでください。
- ●お子様の玩具として使用しないでください。
- ●座面に立ち上がったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- ●乱暴な取り扱いはしないでください。
- ●勢いよく座るなど、強い衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- ●すべりやすい床面で使用される場合は十分にご注意ください。
- ●床の種類によっては、キズがつく恐れがあります。フローリングなどで使用される際はご注意ください。
- ●荷物の運搬には使用しないでください。
- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などは いたしかねます。
- ●商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ●廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- ●製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

🗥 設置場所のご注意

- ●ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- ●直射日光の当たる場所・高温多湿な場所での使用は避けてください。
- ●必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- ●床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- ●床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- ●日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ●水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- ●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ●キャスター・ボルト類にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。
- ●キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと 移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

組立上のご注意

- ●電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- ●組み立ての際は、ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした 箇所をしっかりと締めてください。
- ●軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- ●床面や商品にキズなどがつかないよう、ご注意ください。 ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ●ボルト類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- ●部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。



組み立てのボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所 がある場合は必ず「仮締め」で行ってください。



始めから締め付けすぎると 後の組み立てに支障がでる 場合があります。



たさい






お願い

■廃棄の際は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。


■天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する 補償などはいたしかねます。 販売元

コーナン商事株式会社


完成図




部材・部品



1 背 部 × 1




②座 部×1



③ベースプレート×1



4シリンダー×1



⑤フット×1




6キャスター×5



7ベースプレート用 ボルト **×4**



8 背部用ボルト×4



9シリンダーカバー × 1

10 六角レンチ × 1

メッシュパーソナルチェア M



■ ⑤ フットに⑥ キャスター ×5・


④ シリンダー・⑨ シリンダーカバーを 取り付けてください。


2 座部を裏返し、③ ベースプレートを取り付けてくださいください。

ご注意

⑥キャスターが固くて取り付けにくい場合は、あて布やあて木を してゴムハンマーなどで軽く叩いてください。

※強く叩きすぎるとキャスターが破損します。ご注意ください。






3 事部を取り付けてください。


1で組み立てたフット部に3で組み立てた座部を取り付けて完成です。

※座部下側のシリンダー差し込み口に シリンダーを差し込みます。




各部機能について

各部の名称



別売り肘掛け

本品は別売りの「肘掛け」を取り付けることができます。




DD-**27**


別売り 肘掛け メッシュパーソナルチェア S・M用

[JAN] 4522831 209842

高さの調節について








「昇降用レバー」を引き上げる ことで座部の高さ調節ができ ます。

硬さの調節について

①「昇降用レバー」を「FREE」の方向へ引いてロックを解除してください。



②「ロッキング調整ダイヤル」を回して硬さを調節できます。

