

LIFELEX

取扱説明書

保証書付

何度も書けて、すぐに消せる

デジタルメモパッド


型番: KO14-8553

電卓付 6.0inch

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この説明書よく読み正しくお使いください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

セット内容

本体×1、専用ペン×1、テスト用コイン形リチウム電池×1(CR2025 本体取付済)、取扱説明書(本書)×1



※イラストはイメージです。

使用上のご注意

※ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しくお使いください。

- 本品は小さな部品が含まれています。誤飲の危険性があるため、乳幼児の手の届かないところで保管・ご使用ください。(小児が使用する際は本品の取扱方法を理解した大人の監視、指導のもとで行ってください。)
- 乳幼児が電池やネジを飲み込むおそれがあります。万が一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 本品に強い振動や衝撃、重量物を置くなど無理な力を与えないでください。また、急激な温度変化を避けてください。破損、故障のおそれがあります。
- 電池交換以外で中身の分解や改造、また修理等をしないでください。故障や発火のおそれがあります。
- 本品は防水加工ではないため、水気の多い場所では使用しないでください。万が一、水に濡れた場合はご使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所や高温、多湿となる場所での使用、保管はしないでください。
- 本品に異常・故障が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本品が正しく機能しない場合は、電池を交換してください。
- 電池交換の際は絶対に濡れた手で作業しないでください。

お手入れ方法

- お手入れする場合は、乾いた布でやさしく拭いてください。
- シンナー・ベンジン等の薬品は、故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。


- 商品名: デジタルメモパッド 電卓付 6.0インチ
- 本体サイズ(約): 横92×厚み14×高さ150(mm) ※折りたたみ時
- 本体重量: 約133g
- 電源: コイン形リチウム電池(CR2025) ※テスト用電池付き
- 材質: 本体/ABS樹脂、ペン/ポリプロピレン、ポリアセタール

※本品の仕様や外観などは改善のため予告なく変更することがあります。

特長

- 簡単な四則計算(足し算、引き算、掛け算、割り算)ができます。
- 電卓で計算した内容を描画エリアに記録できます。
- コンパクトな携帯サイズです。折りたためば胸ポケットにも収まるので、メモパッドを傷つけずに持ち運べます。
- 家庭や学校、職場など様々なシーンで活躍します。
- 何度も繰り返し使用することが可能な環境に配慮したエコ製品です。
- 電卓部分は、ソーラー電池とコイン形リチウム電池の2電源を採用しています。これにより明るい場所では電池不要、暗い場所では電池が働く省エネタイプです。メモパッド部分は電池駆動の為、電源ケーブル不要で、デスクの上をすっきり使えます。コイン形リチウム電池(CR2025)1枚を使用していますので、約1年間の使用が可能です。 ※使用環境や使用方法により変動します
- 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。

各部名称と使用方法



保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)添付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年	
お買い上げ年月日		年	月 日
品名/デジタルメモパッド 電卓付 6.0inch		型番/KO14-8553	
※●お客様	ご住所	□□□-□□□□	
	電話	()	
	お名前	様	
※●販売店	住所・店名・電話		
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。			


- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきます。
- 保証期間内に転居する場合、贈答用としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元 **コーナン** 商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 22mg-jul

使用方法

デジタルメモパッド

本体に付属の専用ペンでメモパッドに記入できます。消去ボタンを押すと記入した全内容が消去されます。



- ① 描画エリア**
付属の専用ペンで書き込みができます。
常にかき込みが可能です。(電源ボタンはありません)
- ② メモパッド専用ペン**
メモパッドに記入するための付属の専用ペンです。
本体背面に収納可能です。
- ③ 消去ボタン**
ボタンを押すと描画エリアにかき込んだ内容が全て消去されます。
※1度消去した内容は復元できません。また、部分的に消去することはできません。
- ④ ロックスイッチ**
ロックスイッチをロック側(△)にすると、消去ボタンを押しても書いた内容が消去されません。
ロック解除側(▽)にすると、消去できるようになります。

使用方法

電卓(計算)


OFF	【電源オフ】 表示の数値を消去し、電源をOFFにします。
MU	【マークアップ】 販売価格や利益率を計算します。
GT	【グランドトータル】 算出した複数の計算結果を自動的に合算します。 ACを押すと液晶表示の「G」が消えます。
ON C/CE	【電源ON/クリアエントリー】 入力中の数値、表示の数値を消去します。
AC	【オールクリア】 表示の数値を消去します。
MRC	【メモリーコール】 1度押すとメモリーの数値を表示。 2度押しでメモリーを消去。
M+	【メモリープラス】 電卓に表示されている数字をメモリーに足す。
M-	【メモリーマイナス】 電卓に表示されている数字をメモリーから引く。
→	【右シフト】 表示数値を1桁修正するときに使用します。
+/-	【サインチェンジ】 数値の正負(+/-)を逆にします。
√	【ルート】 入力した数値(平方根)を表示するときに使用します。
0~9	【数字】 足す・引く・かける・割るの四則計算のときに使用します。
%	【パーセント】 パーセントの計算を行うときに使用します。

※最大12桁の数字が入力できます。入力や計算値が12桁を超えた場合は、液晶画面に「E」(エラー)が表示されます。訂正してご使用ください。

計算例

計算例	操作	計算結果
100+50-30= (-10)×20÷0.5=	ON C/CE 100 + 50 = 30 = 10 +/- × 20 ÷ 0.5 =	0 120 -400
1234567890×66666=	1234567890 × 66666 =	GT 82.3037029547
√9×5=	9 √ × 5 =	15
1500×10%= 1500+5%= 1500-5%= 20÷500%=	15 00 × 10 % = 15 00 + 5 % = 15 00 - 5 % = 20 ÷ 5 00 % =	150 1575 1425 4
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁴ = 22.5 ³ =	368 + 97 = 839 - 47 = 5 = 22.5 =	562 698 0.0016 11390.625
25×5 -)84÷3 +)68+17 182	25 × 5 M+ 84 ÷ 3 M 68 + 17 M+ MRC	125 28 85 182
123478+5	123456 ⇒⇒ 78 + 5 =	123456 1234 123478 123483

電池交換



電池交換はネジを外してから本体から電池ホルダーを引き出し、使用済みの電池を取り外します。電池を入れる際は本体中面に対して⊕面が表になるように入れてください。

故障かな?と思ったら

故障原因	対 策
液晶ディスプレイの画面が暗い	電源が不足している可能性があります。 電池を交換してください。
電源が入らない	電池を交換してください。
描画内容が消去できない	ロックスイッチを「OFF(ロック解除)」にしてください。
計算結果の文字化け	ACボタンを押してください。