

目に向けると大変危険です。

光源の直視、及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となります。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 車中など高温になる場所に放置しないでください。
- 長期間直射日光に当てたり暖房器具の近くには置かないでください。
- 長期間バッテリー残量が少ない状態が続くと、使用できなくなる恐れがございます。
- 本品を3ヶ月以上保管する場合には、事前に過電表示ランプが満充電になるまで充電してから保管してください。
(本品を使用しない場合でも、6ヶ月に1回を目安に充電が必要になります)
- 本品は構造上、修理ができません。破損の場合は買い替えをお願いします。
- LED球は交換できません。
- 製品の特性上、色の明るさにバラつきができる場合がありますので、ご了承ください。
- 廃棄の際はお住いの各自治体の処理方法に従ってください。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 24tp-mar

取扱説明書


型番 ZF6931-C-2

LIFELEX

品名 **ブレードLEDライト** USB充電式

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。ご使用になる方は以下内容を十分ご理解ください。


各部名称



付属品



安全上のご注意




ご使用前のお願い

初めて本品をご使用になる場合、充電が不十分な状態です。
通電表示ランプが満充電になるまで充電してからご使用ください。


※USBポート付電源出力機器は別売りです。充電には5V/1A以上のものをご使用ください。
(推奨:5V/2A以上のUSBポート付電源出力機器)

- 本品を3ヶ月以上保管する場合には、事前に通電表示ランプが満充電になるまで充電してから保管してください。(本品を使用しない場合でも、6ヶ月に1回を目安に充電が必要になります)
- 長期間バッテリー残量が少ない状態が続くと、使用できなくなる恐れがございます。




※イラストはイメージです。

可動範囲



※イラストはイメージです。

ご使用方法



通電表示ランプ

充電中	
表示	バッテリー残量
● ○ ○ ○	0%～約25%
● ● ○ ○	約25%～50%
● ● ● ○	約50%～75%
● ● ● ●	約75%～100%
● ● ● ●	満充電



ライト点灯中	
表示	バッテリー残量
○ ○ ○ ○	0%もしくはOFF
● ○ ○ ○	0%～約25%
● ● ○ ○	約25%～50%
● ● ● ○	約50%～75%
● ● ● ●	約75%～100%

● 点灯 ● 点滅 ○ 消灯


充電中でもライトを点灯して使用できます。

※5V/1A～2A未満のUSBポート付電源出力機器で充電しながら使用の場合は、強制的に「低(700lm)」での点灯になります。
通電表示ランプの表示は充電中のものになります。

取り付け方法



市販の三脚に取り付け
(1/4インチネジに対応)



お手入れの方法

！ お手入れの前に、必ず電源がOFFになっているか確認してください。

- 器具のホコリなどは、はたきや乾いた柔らかい布で軽くはたき落としてください。
汚れが目立つ場合は、中性洗剤を薄く溶かした水を柔らかい布に含ませ、固く絞ってから汚れを拭き取ってください。
乾いた柔らかい布で乾拭きをしてからしっかりと乾燥させてください。
- 変色、変形、破損の恐れがありますので、ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないでください。
- バッテリーの最適な性能を維持するため、定期的(6ヶ月に1回程度)に充電をして保管してください。
- ねじなどに緩みがないか、確認してください。緩みがある場合は締め直しをしてください。
- 本品が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 直射日光の当たらない、乾燥した場所に保管してください。

※ケガ・故障の原因になりますので、本体の清掃などメンテナンスは「お手入れ方法」の説明をお読みいただき必ず電源をOFFにしてから行ってください。また、吊り下げて使用する場合は落下防止の処置を図ってください。

※本品は防水構造ではありません。水洗いはしないでください。故障、感電の恐れがあります。

※ねじの締めすぎに注意してください。破損の恐れがあります。

仕様


サイズ(約)	幅82×奥行79×高さ211mm
点灯モード	低 - 中 - 高 - OFF
光源	LED(白色・昼光色)
電池	リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
明るさ(約)	低:700lm / 中:1200lm / 高:2000lm
点灯時間(約)	低:8時間 / 中:4時間 / 高:2時間 ※使用環境により異なります。
充電時間(約)	4時間 ※定格が5V/2A以上のUSB充電器と付属USBケーブルで充電した場合
防水性	IPX4
付属品	USBケーブル(Type-C、約2m)

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の質はご容赦ください。

※三脚は付属していません。

サイズ(約)



※イラストはイメージです。