



5 ⑥ クロスバーを取り付けてください。


⑤ クロスバー用ボルト × 4



6 ④ アジャスター × 4 を取り付け、仮締めしておいたボルトをしっかりと締め付けてください。



7 ⑧ 引き出し × 4 を組み立ててください。



8 本体を起し、組み立てた引き出し × 4 をセットして完成です。



ポイント

壺みやガタつきを
アジャスターで
調節してください。

※イラストはすべてイメージです。

LIFELEX

木棚チェスト スリム 4段

外形寸法	幅450×奥行310×高さ990(mm)
引き出しの奥行	270mm
表面材	天板/プリント紙化粧繊維板 引き出し/ポリエステル・厚紙・ポリプロピレン
表面加工	フレーム/エポキシポリエステル粉体塗装
構造部材	フレーム/スチール アジャスター/ポリプロピレン・スチール 取っ手/天然木

耐荷重: [天板] 20kg [引き出し] 各 4kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

▲ 使用上のご注意

- 本品は屋内専用です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 乱暴な取り扱いはいししないでください。
- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 荷重が一点に集中しないように均等に載せてください。
- 重いものや危険なものを載せたり収納しないでください。また、手をついたり、偏った荷重や強い衝撃はかけないでください。
- 移動をさせるときは載せているものや収納しているものを除き、床面を引きずらないようにしっかりと持ち上げてください。
- 商品の上ののったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- じょうろなどの上や量など、やわらかい床面では荷重でずんだり、設置する場所によっては、へこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物やあて板を敷くことをおすすめします。
- クッションフロア材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・湿度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりクッションフロア材の表面が変色する場合があります。
- 本体によりかかったり、座ったり、踏み台として使用しないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 火のそばや水のかかる場所では使用しないでください。
- 熱いものを直接載せると跡が残るなど、表面が変化する恐れがありますので、必ず敷物を敷いて使用してください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたし兼ねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

▲ 設置場所のご注意

- 地震などに備えて別売りのチェーンなどで、転倒・落下の防止策を行ってください。
- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所・高温多湿となる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は敷物の使用をおすすめします。
- 設置の際は、必ず付属のアジャスターを使用してください。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 2~3ヶ月に1度は各部のゆるみを点検してください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やサンナー・サンジツなどの薬品類・みがき粉などは使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。
- 化学繊維やクレーナーなどの化学薬品を含むものを使用する際は、その注意書きに従ってください。

お願い

■天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する補償はいたし兼ねます。



《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

組立上のご注意

- 組み立ての前にパーツが全て揃っているか確認してください。
- 組み立ては平らな場所で行ってください。
- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ネジ・ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めた箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ネジ・ボルト類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。
- 間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。



軍手



あて布

組み立てのネジ・ボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



仮締め


始めから締め付けすぎると
後の組み立てに支障がでる
場合があります。




ねじは締め注意

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 25a-jan

完成図



部材・部品




1 A B 左右フレームに E 底段フレームを取り付けてください。

ご注意

床面や商品にキズがつかないように、あて布やダンボールを敷いてください。

ご注意

左右フレームは穴のある方を後側にして取り付けてください。




2 D 段フレーム × 3 を取り付けてください。

ご注意

段フレームは左右フレームを軽く外側に広げて内側の穴に差し込んでください。段フレームは下から順に取り付けてください。

ご注意


手や指を挟まないようにご注意ください。



3 C 天板を取り付けてください。

ご注意

C 天板には上下・前後があります。ご注意ください。



4 F 背板を取り付けてください。

ご注意

F 背板には前後があります。ご注意ください。

