

取扱説明書

型番 DS-318

PortTech

品名 充電式電動ブラシ USB充電式

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

保証書添付

保証書に販売店名とお買い上げ日などの記入(または販売店で発行した保証書)が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

安全上のご注意

重要 本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この記号は、禁止行為であることを示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が想定される内容を示しています。



この記号は、必ず守っていただく内容を示しています。

警告



可燃性ガス、燃料などの近くや高温多湿、有毒ガス、粉塵など悪環境の場所では絶対に保管・使用しない。
火災・事故の原因になります。



本品の周囲で殺虫剤・スプレーなどは使用しない。
火災・事故の原因になります。



分解・改造をしない。
感電・故障の原因になります。



鉄粉・切削油・切削屑・油脂・溶接火花などがかかる所で使用しない。
火災・故障の原因になります。



小さなお子様やペットが触れない場所に保管してください。
感電・事故の原因になります。

注意



バッテリーが空のまま長時間放置しないこと。
安全回路が働いて再使用できなくなります。



本品を直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温の場所で保管、放置しない。
火災・故障の原因になります。



吊り下げて保管する場合は落下防止の処置を図ること。
ケガ・故障の原因になります。



シンナーなど揮発性の薬品で本品を拭いたりしない。
変質の原因になります。





落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。




本体の清掃などメンテナンスは「お手入れ方法」の説明をお読みいただき必ず電源をOFFにしてから行うこと。
ケガ・故障の原因になります。


各部名称



ブラシヘッド
(タイル・浴槽など)



スポンジヘッド
(食器・ガラス・鏡・家具の表面など)




USB A to Type-Cケーブル


ご使用方法

ヘッドの取り付け方法

- 洗浄する用途に合わせて、付属しているヘッドから適切なものを選択し、ヘッドの溝と本体のシャフトの位置を合わせて、しっかりと装着してください。
- ヘッドを外す際は、ヘッドをしっかり手で持ち、本体から引き抜くことで取り外しができます。




ヘッド側



本体側

操作方法

- 電源が入っていない状態でスイッチを押すと、低速モードでヘッドが回転し、もう1度スイッチを押すと高速モードに切り替わります。再度スイッチを押すことで電源をOFFにします。
- 使用中にヘッドの速度が著しく低下した場合は、バッテリー不足のため充電をする必要があります。
- 電圧が不足すると自動的に電源がOFFになります。




充電方法

- 本体の下部にあるカバーを時計回りに回してロックを解除し開き、充電口に付属のUSBケーブルを差し込み、USBケーブルをUSBポート付電源出力機器に接続します。
- 充電が始まると充電口の横にある通電表示ランプが赤色になり、充電が完了すると緑色になります。
- 充電後はカバーの取り付けラインを、本体のロック解除の印に合わせて取り付け、カバーを反時計回りに回してロックしてからご使用ください。

※充電をする際は、必ず電源を切った状態で行ってください。

※初めて本品をご使用になる場合は、ランプが緑色になるまで充電してください。

※USBポート付電源出力機器は別売りです。(充電には5V/1A以上のものをご使用ください)



※イラストはイメージです。

お手入れ方法

- 本品をお手入れする前に、しっかりとカバーが閉まっているかご確認ください。
- ホコリなどは、はたきや乾いた柔らかい布で軽くはたき落としてください。汚れが目立つ場合は、石けん水に柔らかい布を浸してよく絞ってから汚れを拭き取ってください。乾いた柔らかい布で乾拭きをしてから、しっかりと乾燥させてください。
- ヘッドの使用後は、残留した汚れがない様に、ブラシまたはスポンジをしっかりと洗浄した後、よく乾燥させてから保管してください。
- 変色、変形の恐れがありますので、ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないでください。

! お手入れの前に、必ず電源がOFFになっているか確認してください。

⚠ 使用上のご注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となります。
- 本品が破損した場合、人体に損傷を与える可能性がありますので、破損した状態で使用しないでください。
- 充電をしながらのご使用はできません。本品をご使用になる前に、必ずUSBケーブルを抜き、カバーを取り付けてからご使用ください。
- 初めて本品を使用する前や長期間保管していた場合には、ご使用前に本品の通電表示ランプが緑色になるまで充電してください。(本品を使用しない場合でも、3ヶ月に1回を目安に充電が必要になります)
- 湿度の高い環境で本品を充電しないでください。
- 使用中にヘッドを強く押し付けたり、強く握ってヘッドを停止させないようにしてください。
- 洗浄する対象物の損傷を避けるために、適切なヘッドを選択してください。
- 使用後はヘッドの回転が止まるのを待ってからヘッドを取り外してください。
- 本品を水や洗剤に浸して洗浄しないでください。
- 長期間直射日光に当てたり暖房器具の近くには置かないでください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。

仕 様

型 番	DS-318	サ イ ズ (約)	幅75×奥行60×高さ195(mm)(本体のみ)
防 水 性 能	IPX6	電 源	USB充電式
電 池	リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh	U S B 端 子	Type-C
充電時間(約)	3時間(5V/1A)	付 属 品	ブラシヘッド、スポンジヘッド、 USB A to Type-Cケーブル(約80cm)
連続使用時間(約)	50分		※USBポート付電源出力機器は付属しておりません。

※上記の充電時間および連続使用時間は目安です。使用状況や使用期間などによって異なります。
※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
※本品は構造上、修理ができません。破損の場合は買い替えをお願いします。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承ください。

保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)添付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年	
お買い上げ年月日		年	月 日
品名／充電式電動ブラシ		型番／DS-318	
※●お客様	ご住所		
	電話	()	
	お名前	様	
※●販売店	住所・店名・電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 保証書にご記入いただいたお客様住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。
- 保証期間内に転居する場合、贈答用としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 24tp-jun