

取扱・組立説明書


LIFELEX

キレイが続く突っ張り式 キャットツリー ツイン

サイズ（約）/ 幅 55×奥行き 55×高さ 220～250(cm)
材質 / 板：パーティクルボード 天板：天然木
底板：MDF
爪とぎシート柱：麻・紙・ポリプロピレン
生地：ポリエステル100% ネジ：スチール(亜鉛メッキ)
ハンモック：PET・天然木
耐荷重 / [全体]20kg[各パーツ]8kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

※使用時にボルト・ネジのゆるみが発生する場合がありますので、定期的に点検してください。



《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 猫の遊具・爪とぎとしての用途以外には使用しないでください。(本品に腰掛けたり、踏み台代わりにするなど絶対にしないでください)
- 本品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 使用前に破損箇所がないかを必ず確認してください。
- 本品を正しく使用してください。使用方法の誤りや分解・修理・改造などによる事故については、一切責任を負いません。
- 人やペットが本品の破片や部品などを誤飲しないように注意してください。万一、誤飲した場合は各医師に相談してください。
- 空袋は小さなお子様・ペットがおもちゃにしないように注意してください。
- 改造・分解はしないでください。強度が低下し、破損やケガの原因になります。
- 小さなお子様が本品で遊ばないように十分ご注意ください。
- 破損や事故の恐れがありますので、人が乗ったり遊んだりしないでください。
- 安全面に細心の注意を払っておりますが、お客様の目の届く範囲で使用し、ペットの予期せぬ行動事故などにご注意ください。
- 過度に負荷がかかりますと破損や転倒の恐れがあります。十分に注意してください。
- 万一、破損などの異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
- 本品にものを載せたまま移動させないでください。
- 本品を移動する際は両手でしっかり持ち、水平に運んでください。
- 変色・変形の可能性がありますので、直射日光や高温多湿となる場所を避けて使用・保管してください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。
- 生地表面の撥水効果は永久的なものではありません。水拭きなどにより徐々に効果は薄まってきますので、日常のお手入れは乾拭きをおすすめします。
- 爪とぎシートは天然素材のため、色のバラつきや茶色など色のついた麻糸の混入が発生し、汚れのように見えることがあります。麻本来の特性のため、品質に問題はありません。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。火災などの原因になります。
- 電気カーペット・床暖房などの熱源の上に置いて使用しないでください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。特にカーペットや畳の上は不安定となり危険です。
- 床の材質によっては、キズ・跡などが残る場合がありますので注意してください。
- 同じ場所で長時間設置すると床面に色移りなど発生する恐れがあります。時々、設置場所を変えたり床を拭いたりしてください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用は避けてください。

保守・点検のお願い

- 定期的にボルトのゆるみがないか点検してください。組み立てに使用しているボルトは長時間の使用によりゆるむ場合があります。ボルトがゆるんでいる場合はしっかりと締めてください。
- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。

⚠ 組立上のご注意

- 組み立ては、平らな場所で正しく組み立ててください。
- 手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 組み立ての際には小さなお子様・ペットを近付けないでください。また家財・床などにキズがつかないように注意してください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布やダンボールなどを敷いて組み立ててください。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。



あて布



軍手推奨



脚立

ご注意ください



電動ドライバー使用不可



指はさみ注意!



2人以上

お願い

- 廃棄の際は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN CHINA

24ta-jun


完成図




部材・部品




① 底板 × 1




② 中板[下] × 1




③ 中板[中] × 1




④ 棚板 × 2




⑤ ボウル付き板 × 1




⑥ 天板 × 2




⑦ 爪とぎシート[大] × 6




⑧ 爪とぎシート[小] × 1




⑨ 爪とぎシート支柱 × 6




⑩ 爪とぎシート支柱 × 1




⑪ 支柱 × 4




⑫ 支柱 × 1




⑬ 支柱 × 1




⑭ 支柱 × 2




⑮ 中板[上] × 1




⑯ ぽんぽんおもちゃ × 1




A ボルト × 4
10mm × 40mm



B ジョイントネジ × 11
10mm × 85mm



C ジョイントネジ × 1
10mm × 120mm





D 突っ張りネジ × 2



E 六角レンチ × 1



1 ① 底板に ⑨ 爪とぎシート支柱 ×3
を取り付けてください。

2 ② 中板[下]・⑨ 爪とぎシート支柱 ×3
を取り付けてください。




3 ③ 中板[中]・⑩ 爪とぎシート支柱・
⑪ 支柱 ⑫ 支柱・④ 棚板・
⑬ 支柱・④ 棚板を取り付けてください。
⑭ ぽんぽんおもちゃを取り付けてください。

4 ⑤ ボウル受け・⑪ 支柱 ×3・
⑬ 支柱・④ 棚板を取り付けてください。




5

⑮ 中板[上]を取り付けてください。




6

⑭ 支柱 × 2 を取り付けてください。



7

⑯ 突っ張りネジ × 2 を使用し ⑥ 天板 × 2 を天井に突っ張り、固定してください。



ご注意


⑥ 天板は金具がある方を下側にして取り付けてください。

ご注意


転倒しないよう、蝶ネジをしっかりと締め付け、天井に固定してください。

天板の取り付けについて

1 ⑯ 突っ張りネジを⑭ 支柱にねじ込みます。




2 ⑥ 天板を⑯ 突っ張りネジに取り付けます。




【下から見た図】

3 上側の蝶ネジを締め付け、天板を固定します。



【下から見た図】

4 下側の蝶ネジをしっかりと締め付け、天井に固定します。




下側の蝶ネジを締め付けたり緩めたりして高さの調節を行ってください。

キレイが続く突っ張り式キャットツリー ツイン

8

⑦ 爪とぎシート[大]×6・⑧ 爪とぎシート[小]を取り付けてください。



9

各ボルト類がしっかりと締め付けられているかを確認し、ガタつきや傾きがないかをチェックして完成です。

