


この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全にご使用頂くために、組み立て前、ご使用前には、この説明書をよくお読みいただき使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。お読みになった後は、この説明書を大切に保管ください。

⚠使用上のご注意

- 本品は家庭用です。
- 設置は別売の台座(パラソルベースなど)をご使用ください。
- ベランダや屋上など、高所でのご使用はお避けください。
- 傘を開閉するときには、開閉部に手や指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となります。
- パラソルの一部(骨組など)が破損したときは使用をおやめください。
- 火気や湿気の多いところでのご使用はお避けください。
- はっ水加工を施していませんので雨の日のご使用はお避けください。
- 日除け用途以外のご使用はお避けください。
- 雨や雪をしのぐ目的での用途には使用できません。雪の日に使用すると、雪の重みによる破損などの原因になります。
- 濡れたときはよく乾かしてから折りたたんでください。
- 色落ちする場合がございますのでご注意ください。
- 鋭利なもので触れないでください。破損の原因となります。
- 設置は風向きに注意して、風の強い日や悪天候の日には使用しないでください。又、パラソルから離れるときは傘を閉じてください。転倒し、けがや破損の原因となります。
- 傘を広げるときは周囲の安全を十分に確認の上、人やものにぶつからないよう広い場所でお使いください。けがや破損の原因となります。
- パラソルはパラソルベースとテーブルの2点支持で使用してください。パラソルベースのみや、テーブルのみでの使用はしないでください。



お手入れについて

- お手入れは、柔らかい乾いた布でからぶきしてください。
- 汚れた場合は、うすめた中性洗剤をつけた布をかたくしぼって拭いてください。その後、水でしぼった布で洗剤液を拭き取り、柔らかい乾いた布で、軽く拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの使用はしないでください。

使用方法

- ①パラソル本体にポールをねじ込んで取り付けます。
- ②ハンドル部分のクランクを回すと、パラソルが開閉します。
- ③チルト部分のロックボタンを押しながら傾けると、パラソルの角度調整ができます。

※垂直に立てた状態で開閉してください。


○ランナーが上限ストッパーにあたると、それ以上は開きません。

○開こうとして無理にクランクを回すと、破損の原因となりますので、それ以上は回さないでください。

○パラソルが開きにくい場合は、傘の親骨を手でゆるめると、開きやすくなります。

○パラソルを閉じる際、十分に閉まり切らない場合があります。その場合は手で布をたたむように閉じ、無理にハンドルで閉じようとししないでください。

○パラソル開閉時やチルト使用時は手や指などをはさまないように注意してください。



傘生地組成:ポリエステル100% 親骨の長さ:134cm

取扱い上のご注意

- 設置は風向きに注意して、風の強い日や悪天候の日には使用しないでください。また、パラソルから離れるときは傘を閉じてください。転倒し、けがや破損の原因となります。
- 傘を広げるときは周囲の安全を十分に確認の上、人やものにぶつからないよう広い場所でお使いください。けがや破損の原因となります。
- パラソルはパラソルベースとテーブルの2点支持で使用してください。パラソルベースのみや、テーブルのみでの使用はしないでください。

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

パラソル設置時サイズ(約):幅270×高さ230(cm)

ポールサイズ:直径約38mm

重量/約4.7kg

材質/ポール:アルミニウム 親骨:スチール 収納袋:ポリエステル100%

リング式(ハンドル式) チルト(角度調整)タイプ

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

24ma-dec

MADE IN CHINA