

取扱説明書

LIFELEX

品名

3段蒸し鍋 26cm

型番

KHM05-2037

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

ご使用いただく前に

- はじめてご使用になるときは、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしてから調理してください。
- ご使用になる前に、本体、取っ手や蓋、つまみなどに、ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、シールを外してからご使用ください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店にご相談ください。

▲ 使用上のご注意

- 調理中や直後は本体や取っ手が熱くなっています。やけどの危険がありますので、必要に応じてミトンなどを用いてください。特に幼児の手に触れることのないようにご注意ください。
- ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなり損傷したりやけどなどの事故の原因になります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手に当たらないよう取っ手の向きにご注意ください。
- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。
- 故障や損傷の原因となりますので、オープンで使用しないでください。
- 本体、取っ手や蓋、つまみなどに、ぐらつきやひび割れなど異常が認められる場合は使用しないでください。
- 本体、取っ手や蓋、つまみなどのぐらつきやひび割れなどをご自分で修理・改造しないでください。脱落や変形など事故につながる危険があります。
- 調理中は絶対にそばを離れないでください。
- 天ぷらや揚げ物には使用しないでください。油への引火の恐れがあり大変危険です。
- 高温になっている本体に水気の多いものを入れますと、油がはねてやけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 鍋の中に料理を保存したままにしないでください。
- 縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
- ストーブの上で使用しないでください。



※イラストはイメージです。

▲ お手入れについて

- 使用後は食器用中性洗剤をつけたスポンジなどで洗い、早めに水気を拭き取ってください。お手入れが不十分ですと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものです。
- こげつきを落とす場合はナイフなどを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビ発生の原因になります。
- 調理後は内容物を保存したままにしないでください。サビの発生原因となりますので他の容器に移してください。
- 本体に白い斑点及び変色(虹色など)が発生したときは、早めにスポンジなどにクレンザーをつけてこすり落としてください。

▲ 警告

- 絶対に空焚きはしないでください。
- 調理中は火元を離れないでください。

強化ガラス蓋についてのご注意 (品名:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化)

●急激な衝撃を与えないでください。●耐熱ガラスではありません。●ガラスが熱いうちに水の中に入れてたり、水をかけたりなど、急激な温度変化を避けてください。電子レンジ使用不可。●傷がつくような取扱いは避けてください。研磨剤入りのスポンジ・金属タワシ・クレンザーなどは使用しないでください。硬いものとの接触などで傷がつくと破損しやすくなります。●破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性がありますので注意してください。取り除く際には手のけがに十分ご注意ください。●ガスコンロでご使用の際に、ガラス蓋をずらして使用することはおやめください。ガラスの一部のみ炎の熱が伝わり耐熱温度を超え、破損やヒビの入る場合があります。●傷や亀裂が入ったものは使用しないでください。●使い始めは洗ってからご使用ください。(手洗い)●食器洗浄機は正しくお使いください。洗剤のアルカリ成分がすすぎきれずにガラスに残るとガラスをくもらせます。

※強化ガラス蓋貼付のシールははがさずにご使用ください。

材料の種類 / 本 体 : ステンレス鋼 (クロム14%)
(底の厚さ0.5mm)

取っ手・つまみ : フェノール樹脂

蓋 : 強化ガラス

寸 法 / 26cm

満 水 容 量 / 6.4L

取扱上のご注意

- 用途以外のご使用はしないでください。
- 空焚きはしないでください。急激な加熱により、底面が変形する恐れがあります。
- ご使用後はよく洗って乾燥させてください。
- 本体や取っ手が熱くなり、やけどの危険がありますので、取り扱いにはミトンなどを使用し十分にご注意ください。特に小さなお子様の手に触れることのないようにご注意ください。
- 鍋の中に料理を保存したままにしないでください。ふきこぼれてやけどの恐れがあります。
- 天ぷらや揚げ物には使用できません。火災の危険があります。
- 金属製調理器具など固いものご使用はしないでください。鍋を傷つける恐れがあります。
- 高いところから落とすなどの急激な衝撃を与えたり、熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因となります。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火災ややけどの危険があります。

コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

販売元 **コーナン商事株式会社**
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 21tp-mar