

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。安全にご使用頂くために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上正しくご使用ください。

安全にお使いいただくために（必ずお守りください。）



- 本体の上に立ったり、飛び跳ねたりしないでください。
- 踏み台や、脚立がわりのご使用は、おやめください。
- 座面以外のところは、座ったり、乗ったりしないでください。
- 使用中、破損などが生じた際は、直ちにご使用を中止してください。
- 背もたれ部分に杖のように上から力を加えますと、破損の恐れがあります。

- 本製品は2人以上でご使用にならないでください。
- 高さ調節のボタンが元通り飛び出しているのを確認してからご使用ください。
- 本体に体重をかけたまま、前後左右に揺さぶらないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。
- 指などをはさまないようご注意ください。



- 本製品は必ず介助者が付き添った上で、使用してください。
- 使用中は、バランスに十分ご注意ください。
- 本製品に荷物を載せたり、吊るしたりしないでください。
- 本製品に、急激な衝撃、または圧力をかけないでください。

- 小さなお子様が近づかないよう十分にご注意ください。
- その他、危険と思われる使い方はお止めください。
- 滑りにくく、段差のない水平な場所に置いてご使用ください。



- ご使用前に必ず各ボルト・キャップなど、各部分が確実に固定できているかをご確認ください。
- ご使用前に高さ調節部、脚部などがしっかりと固定されているかどうかをご確認ください。

- 体重が80kg以上の方はご使用にならないでください。（本製品の静耐荷重は80kgです）
- 不当な修理・分解・改造をしないでください。
- 座部の上に熱いものを置かないでください。

次のような場所には設置・保管をしないでください。

- 極端に高温になる場所や低温になる場所
- 屋内以外での使用
- 傾いたり、滑りやすい不安定な場所
- 熱器具の近くや直射日光の当たる場所
- 油煙のあたる場所
- 風通しの悪い場所
- ホコリの多い場所
- 振動の多い場所

廃棄について


- 環境保護のため、放置したままにしないでください。
- 各自治体の指示に従って処分、廃棄を行ってください。

※本製品は改良のため、仕様・外観などが予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製造者は、この取扱説明書の説明や注意に従わず起きた事故などに関しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品のお手入れ・保管について

- 汚れはできるだけ早く落とし、十分に水気を取り乾いた布で拭き乾燥させてください。
- ご使用後は軽く水気を拭き取ってから保管してください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤、塩素系・酸性洗剤でのお手入れはお止めください。
- 長期間保管され、再び使用される場合は必ず本書の警告・注意事項を再度ご確認の上ご使用ください。
- 脚キャップが場所によっては化学変化する場合がありますのでご注意ください。
- 故障やその他の問題が発生した場合はお手数ですが販売店までご相談ください。

ボタンを押しながら、中のフレームをお好みの位置にし、ボタンを完全に穴から出して下さい。



※調節箇所は4ヶ所全部揃えてください。※完全にボタンが穴から飛び出していることを確認してからご使用ください。※調節する際は、手を挟まないようご注意ください。

静耐荷重80kg

構造部材 本体 ポリエチレン
脚キャップ 合成ゴム
パッド 発泡ポリエチレン
フレーム アルミニウム
ボルト ステンレス鋼

サイズ(約) 幅 480mm
奥行 555mm(480~555mm)
高さ 750mm(660~750mm)
座面高さ 350~440mm
※折りたたみ時: 奥行240mm

販売元
コナノ商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 20TP-mar