

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

使用上のご注意

- このバーベキューコンロは必ず屋外で使用してください。
- 組み立て、後片付けは安全のため、純綿の軍手をはめてください。
- コンロを使用するときはテント、寝袋など燃えやすいものから離し、平らな場所にしっかりと設置してください。
- 燃料には木炭など固形燃料を使用し、必ずスノコ網の上に置き、着火してください。
- 灯油、アルコールなどの液体燃料は危険ですので絶対に使用しないでください。また、風の強いときの使用も火の粉が飛び危険ですので避けてください。
- 本体及び焼網は熱により塗膜が剥がれたり、変色することがありますが、食用油を塗って保管すれば問題なく使用できます。
- 屋外でも場所によっては使用を禁止されているところがあります。ご確認の上でご使用ください。
- 火おこしや調理の際はやけどなどの危険があるため純綿の軍手をご使用ください。(ビニールやゴム、化繊などの手袋は、熱により溶けて皮膚に付着する場合があります危険ですので使用しないでください。)
- テーブルなどの上での使用は、危険ですので、おやめください。
- 水平でない場所、凸凹な地面での使用はしないでください。転倒する恐れがあり危険です。
- 使用中は必ず本品のそばを離れないでください。
- 使用中の本品の移動はしないでください。転倒する恐れがあり危険です。
- 使用中、及び使用直後は、本体・焼網などが熱くなっていますので、手などふれないでください。
- 使用中、お子様やペットが近付かないよう注意してください。
- 使用に際し、消火用の水を用意してください。
- 燃焼中の燃料に水をかけないでください。水蒸気が上がり危険です。
- 使用後は完全に火が消えていることを確認し、本品が十分に冷めてから片付けてください。
- 屋外での使用の際、直射日光により外部が熱くなる場合があります。
- 食材の塩分などによって、サビが発生する場合がありますが使用上問題ありません。

各部の名称

組み立てる前にご確認ください。




組立方法

図に従って正しく組み立ててください。


- ① スタンドを開き、脚パイプを差し込みます。
次に本体をスタンドに置きます。
少し押し込むようにして安定した状態にしてください。
 - ② スノコ網を本体の中に置きます。
足がついている面が下になるように
置いてください。
- 脚パイプを使用しない場合、
スタンドに脚キャップをつけて
ください。



炭の取扱方法



木炭は必ずスノコ網に置いてください。木炭と本体との間に必ず数センチの隙間ができるように木炭を並べます。近づき過ぎると本体が過熱し危険です。



着火材を木炭の下に置き、空気が流れやすいように木炭を組んで置くのがコツです。
焼網は平らな面を上にお使いください。

※イラストはすべてイメージです。

使用時サイズ(約): 幅63/66×奥行35/55×高さ28.5/71(cm)
網サイズ(約): 450×300(mm)
本 体: ステンレス鋼 網の材質: スチール(クロムめっき)
収納袋: ポリエステル 本体重量: 約4.0kg

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 20tp-nov