

テレビスタンド

取扱説明書

シルバー TFA

この度はお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。正しい使い方でご使用ください。
またこの取扱説明書は組み立て後も大切に保管ください。

必ずお守りください。(安全にお使いいただくために)

- ◆ この商品は屋内でご使用ください。
- ◆ 設置の際は、必ず水平な場所に置いてください。不安定なままのご使用は、転倒・破損の原因になります。
- ◆ 移動する際は、必ず載せているものを全て取り除き、必ず二人以上で丁寧に移動してください。収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- ◆ 商品の上に乗ったり、踏み台としての使用は絶対しないでください。また、商品を引きずったりしないでください。床に傷がつくおそれがあります。
- ◆ ガラス面に熱すぎるものや冷たすぎるものを置かないようにしてください。
- ◆ 鋭利なものや硬いものでガラス面をこすらないでください。
- ◆ ストープの近くなど、高温多湿の場所での使用は避けてください。変形や変色の原因になります。
- ◆ 研磨剤などの入ったクレンザーなどでガラス面を拭かないでください。
- 強化ガラスの取り扱いについて ●
- ◆ 急な衝撃を与えないでください。
- ◆ 破損した場合、強化ガラスの特性上、破片が鋭利なかけら、または細片となって破裂音と共に激しく飛散する恐れがあります。
万一破損した場合はケガに十分ご注意ください。









お手入れについて

- ◆ お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないでください。

組み立て上のご注意

- ◆ 組み立ては 床に布やカーペットのある場所で行い 商品や床 既存の家具などにキズが入らないようご注意ください。
- ◆ 平らな場所で組み立ててください。
- ◆ 各所のねじは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。
- ◆ 角でのケガ、壁、床 などの住宅部材への傷付けにご注意ください。
- ◆ この説明書は、捨てずに保管してください。

■ パーツリスト ■

①  x1	②  x1	③  x1	④  x1	⑤  x1
⑥  x1	⑦  x1	⑧  x1	⑨  x1	⑩  x4
⑪  x2	⑫  x1	⑬  x2	⑭  x2	⑮  x4
⑯  x4	⑰  x4	⑱  x2	⑲ 付属品 (M6用レンチ)  x1	⑳ 付属品 (M8用レンチ)  x1


組み立て方

準備するもの




軍手の着用をおすすめします！


1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




完成




TVの付け方


1



2



完成



品質表示

商品サイズ(約): 800×400×100.5(mm)

材 質: 8mm 強化ガラス
アルミチューブ、MDF

耐 荷 重: トップガラス(約) 30kg

シェルフ(約) 15kg

ボトムガラス(約) 50kg

対応テレビサイズ: 23インチ～37インチまで

※表記のサイズは目安です。機能・メーカーにより対応しない場合がありますので、事前にお確かめください。