

LIFELEX

# ステンレスケトル

8L

適正容量  
5.6L

## Stainless Steel Kettle

### 取扱説明書

KHD05-0643

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
安全にご使用頂くために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みにな  
り、使用方法をご理解の上正しくご使用ください。

この商品は右記の熱源に使用できます。

※お使いの加熱器具の取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくご使用ください。



IH  
100V-200V



シーズ  
ヒーター



ハロゲン  
ヒーター



ガスコンロ



ラジエント  
ヒーター



エンクロ  
ヒーター

### 使用前のお願い

- 取っ手やつまみなどにかたつきがないかを確認してください。
- 商品に貼っているシール類は取り除いてください。
- 次に、スポンジに食器用洗剤（塩素系漂白剤は適していません）をつけて洗い、よく流してください。
- そして、よく洗ったケトルに水（注ぎ口より下が適正水位）を入れて沸騰させて、そのお湯を捨てます。  
これを2回ほど繰り返してください。（これにより、注ぎ口などに残った溶接痕などを洗浄します。）  
なお、この過程で黒い鉄粉などが出る場合がありますが、洗浄を繰り返すことにより、出なくなります。ま  
た、本品は素材自体が食品衛生法に適應しておりますので、万が一体内に入った場合でも、害はありません。
- 万一、品質に不具合が見つかったときは使用せずに、お買い求めの店舗までお知らせください。

### 使用後のお手入れ

- 使用後、食器用洗剤（塩素系漂白剤は適しません）をスポンジにつけて洗い流し、水気を拭き取っておい  
てください。
- 塩分や油脂分を含む汚れは放置しておくことさびの原因となるため、きれいに洗い流してください。
- 鉄やアルミの製品と重ねるなど接触して保管しないでください。異なる金属が接触すると、さびの原因  
となります。
- さびたときはクリーム状のクレンザーをスポンジにつけてこすって洗い流してください。
- 使用していると底面や本体とフタの間などに白い斑点が付着しますが、衛生的に問題はありません。水  
道水に含まれたカルシウムやマグネシウムが残留したもので、継続して使用できます。気になる場合は  
よく洗ってください。
- 長時間、水などを入れたままにしますと、底面に黒や茶色の斑点が表れることがあります。これは、水道  
水などに含まれる鉄分などが錆び、付着したもので、いわゆる、もらい錆といわれるものです。本品はオ  
ールステンレス製ですので、クリーム状のクレンザーなどで、こすり落としてください。多少きずが残  
ることはありますが、ステンレス独特の表面酸化皮膜は、空気中の酸素と反応し、再生します。どれだけこ  
すっても、錆びにくいステンレス特性が再生することが、オールステンレス製のメリットで、安心して使用  
いただけます。

## 使用上のご注意

- 表記の加熱器具以外のご使用はおやめください。
- 湯沸かし以外の目的で使用しないでください。変色腐食の原因となります。
- 水を少なめに入れて沸騰させると、本体が焼けて変色の原因となりますのでおやめください。
- 空だきはケトルが変形したり、破損したりするため、おやめください。火災や火傷の原因となります。
- フタは本体に対して、しっかりと交わるようになっています。開閉に気をつけてください。
- ケトルを火に掛けるとき、炎が大きすぎるとハンドル部分が焦げる原因となります。ケトルの底面よりはみ出さない程度に火力を調整してください。
- ケトルをコンロで沸騰させるときは中央部に安定するように乗せてください。
- フタをせずに沸騰させると、ハンドル部分が熱くなって脱落や、火傷の原因となります。必ずフタを閉めて沸騰させてください。
- 取っ手は立てたまま沸騰させてください。倒した状態では取っ手が損傷し、火傷の原因となります。
- 沸騰したら、20秒ほど待ってから注いでください。すぐに注ぐと熱湯が飛び散ることがあり、火傷の原因となります。
- 熱湯を注ぎ切った直後や熱湯が残っているときは、ハンドル部を持ちながらフタを開けると蒸気による火傷を招きます。
- つまみがゆるんできたら、ネジを締め直してください。そのまま使用すると脱落する場合があります。
- ハンドル部やつまみがゆるんできたついたら、ご使用をおやめください。
- ストーブの上に乗せて使用しないでください。火災、火傷の原因となります。
- 湯沸し中や直後は本体及び蓋が熱くなっており、お子様が近づかないようにご注意ください。
- 注ぎ口付根上部以上に水を入れしないでください。熱湯の吹き出しによる火傷の原因となり危険です。
- 熱湯が減るたびに継ぎ足しを繰り返しますと、水道水中の成分が白い浮遊物となって現れたり、付着することがあります。
- 水を沸騰し続けて、熱湯が減少した際は内面に白い斑点や変色（虹色など）が生じることがありますが、水道水に含まれている微量成分の影響によるもので、そのままご使用いただけます。
- お使いのヒーターの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

## IH（電磁調理器）・クッキングヒーターで使用する際のご注意

- 効率よく加熱して頂くために、底に付着している水滴はきれいに拭き取ってください。
- 加熱中にブーンといった音が生じる場合がありますが、IH（電磁調理器）とケトルの振動の波動が共鳴するため生じるもので、ケトルの異常ではありません。

材質：本体／ステンレス鋼（板厚0.7mm）  
注ぎ口／ステンレス鋼（板厚0.6mm）  
ふた／ステンレス鋼（板厚0.5mm）  
ハンドル・つまみ／フェノール樹脂（耐熱温度150℃）  
満水容量（約）：8L      適正使用容量（約）：5.6L

販売元

**コーナン**商事株式会社  
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号  
MADE IN CHINA

20 ko-jul