

オープンTVボード LL 1700

商品番号
BP-36 LL 1700 BK_00

組立・取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

組み立て時のご注意


- ・組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・大人2人以上で組み立ててください。
- ・床面や商品に傷がつかないようにご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。

組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。



天板は、隣同士の木目柄が揃わない場合がございます。予めご了承ください。



PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。














かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】

	組立ネジ	14
	木ダボ	54
	ジョイントボルト	4
	ジョイント受	4
	ハネ付ダボ	12
	接着剤	3

部/材

印には、部材名称またはアルファベットが印刷されています。



注意

⑤左側板、
⑥右側板の塗料が
衣類などに付着する
おそれがあります。


※別途プラスドライバー、ゴムハンマー(別売)が必要です。

■組み立て間違えのないように方向を確認しながら組み立ててください。

1 向きに注意して①天板①を置きます。

ポイント

天板①を準備します。
(本体を上下逆向きに組み立てます)
※天板①は穴のあいている化粧なし面
見えるようにして置いてください。



2 ①天板①にジョイントボルト、木ダボを取り付けます。

	ジョイントボルト	2
	木ダボ	1


取り付け穴の大きさが
違います。

小 大
ジョイントボルト 木ダボ

垂直に押し込みながら
ねじ込んでください。

ここに隙間が
なくなるまで
入れる
※締めすぎに注意

約15ミリ
以下まで
打ち込む。



3 天板①に②天板②を取り付けます。



	ジョイント受	2
--	--------	---

ポイント

上下にズレがないよう、位置を
合わせながら取り付けください。
※敷物がやわらかい場合は上下に
ズレやすいので注意してください。

ポイント








接合する箇所に隙間が生じないように、
木ダボの接合部あたりを古雑誌などを
あててたいてください。



4 ⑦右側板、①中仕切②、⑨中仕切①、⑤左側板、⑥バックボード(×2)に木ダボを取り付けます。


	木ダボ	19
--	-----	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



5 3 で組み立てたものに左右側板、中仕切①、中仕切②、バックボード(×2)を取り付けます。


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



6 ⑥カマチ(×2)に木ダボを取り付けます。



	木ダボ	8
---	-----	---

(木ダボに接着剤を塗ってください)



7 ⑤で組み立てたものにカマチ(×2)を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)





8 ③地板①にジョイントボルト、木ダボを取り付けます。

	ジョイントボルト	2
	木ダボ	1





※ジョイントボルトの取り付けは、**2**を参照してください。



9 地板①に④地板②を取り付けます。

	ジョイント受	2
---	--------	---



10 7で組み立てたものに9で組み立てたものを取り付けます。

	組立ネジ	14
---	------	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)




安全のため
2人で作業してください。

注意

必ず連結部分の近くも持って
扱ってください。
地板の連結部分が破損する
おそれがあります。

ネジ締めが固い場合には、
家庭用のロウや、石鹸をネジに
塗ると入りやすくなります。




11 K台輪①、L台輪②(×4)、M台輪③に木ダボを取り付けます。

	木ダボ	22
---	-----	----


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

約10ミリ
打ち込みすぎ
に注意。




12 台輪①に台輪②(×2)を取り付けます。




(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



13 台輪③に台輪②(×2)を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)





 使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用でのご使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品の上に乗ったり、踏み台代わりにしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 熱いものを直接上に載せないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。
- 収納品を無理につめて使用しないでください。
- 急な衝撃や偏った荷重は掛けないでください。
- 移動の際は載せているものや収納しているものを取り除いてください。
- お子様の玩具としてのご使用は避けてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は改良により予告なく変更になる場合があります。

 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。

保守・点検のお願い

- ネジ類は、その取り付けが確実か定期的に点検してください。
- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

※イラストはすべてイメージです。

品質表示

外 形 寸 法	： 幅 1738× 奥行 396× 高さ 353 (mm)
甲 板 の 表 面 材	： プリント紙化粧繊維板
表 面 加 工	： なし
構 造 部 材	： プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード
対 応 T V サ イ ズ	： 75 インチまで

耐荷重:

天板/55kg・地板/5kg・可動棚/5kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。