

品名 テーブルにもなるマルチラック SP23-4722

このたびは本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の際は、取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使いかたで末永くご愛用ください。
この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、内容を十分にご理解ください。

サイズ(約)/ラック使用時:幅47×奥行33.2×高さ80(cm)
テーブル使用時:幅62.4×奥行47×高さ40(cm)

材質/棚板:スチール(ポリエチレン樹脂粉体塗装)
脚部:アルミニウム合金
 (ポリエチレン樹脂粉体塗装)

収納ケース:ナイロン

耐荷重/棚1段につき5kg 全体で10kgまで

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

△ 使用上のご注意


- 本品はレジャー用品です。本来の用途以外に使用しないでください。
- 組み立て、後片付けは安全のため、純綿の軍手・革手袋等を着用してください。
- 組み立てや収納の際は指や手を挟まないように十分ご注意ください。特にお子様には注意し、組み立てや収納をさせないようにしてください。
- 使用される前に異常がないか点検・確認してください。
- 上にのったり、踏み台がわりに使用したり、飛び跳ねたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 必ず水平な場所で使用してください。凸凹や段差のある場所・砂地などの軟弱な地面での使用は避けてください。
- 棚板や天板の一方または、コーナーに偏った荷重をかけると転倒する恐れがあります。
- 棚板や天板に加熱した鍋、湯沸かしなどを直接置かないでください。
- 使用時は脚部が完全にロックされていることを確認してから使用してください。
- 置やフローリングなどの傷つきやすい床面での使用は必ず敷物を使用してください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 雨などで濡れる場所・直射日光が当たる場所に保管しないでください。商品の変形・変色の原因になります。
- 火気のそばで使用したり、放置しないでください。
- 棚板や天板の上でバーベキューコンロ・七輪などは使用しないでください。
- 亂暴な取り扱いはしないでください。変形や破損の原因になります。
- 使用後は汚れや水気をよく拭き取り、乾燥した状態で収納・保管してください。屋外放置は避けてください。汚れや水気・湿気は劣化の原因となります。
- 店舗などの常設使用はできません。
- 破損の原因になりますので、無理な力をかけないでください。
- 水がかかる場所での使用は避けてください。
- 使用中にお子様やペットが近づかないようにご注意ください。
- 屋外での使用の際、直射日光により、外部が熱くなる場合があります。
- 中古販売・レンタル業での使用・販売・譲渡の履歴のあるものは商品破損・損害に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。



付属品




お願い

- 廃棄の際は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元
コーンン商事株式会社
 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
 MADE IN CHINA
 24ssi-jan


ラックの組立手順

- 脚部を垂直に上げ、脚部の底板(天板)のツメ部分を脚部フレームに引っかけてください。



両端の部分はフレームに引っかけないようにご注意ください。


- 付属の棚板を取り付けます。
 棚板は必ず2段目に取り付けてください。




ご注意
 棚板は一番上の段には取り付けないでください。
 バランスを崩して倒れる危険があります。

テーブルの組立手順

- 脚部を横向きに広げ、脚部の天板(底板)のツメ部分を脚部フレームに引っかけてください。



- 付属の棚板を取り付けます。
 もう片方の天板と同じ向きにしてツメ部分を脚部フレームに引っかけるように取り付けてください。



※イラストはすべてイメージです。