

LIFELEX

取扱説明書

一般家庭用

品名

回転モップセット

型番




GP21-1157

この度は、お買上げいただきありがとうございます。この説明書はお使いになる方が、いつでも見られるよう大切に保管してください。この説明書には、製品を正確に組立て、末永くご愛用していただくための情報が記されております。本書の指示通り組立て、ご使用ください。

ご家庭での拭き掃除に！

汚れをしっかりキャッチ！

モップを押すだけの洗浄・脱水



1

■ ご使用の前に

この度は、「回転モップセット」をお買い求めいただきありがとうございます。
この商品は床の掃除等に使用する清掃用品です。ご使用の前にはこの説明書をよく読んで、正しく安全にお使いください。



警告 重大な事故の原因となります。

- 本製品は高速で回転します。回転中の脱水槽に手などを入れないようにご注意ください。特にお子様がいたずらしないよう十分ご注意ください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 火気や暖房器具のそばで使用しないでください。製品の変形・変色、破損、火災の恐れがあります。
- 本製品に異常が生じた場合は、使用を中止してください。異常状態で使用すると事故発生の原因となります。



注意 ケガや器具損傷の原因となります。

- 製品を移動する時は引きずらないでください。本体や床にキズが付くことがあります。
- 必ず水平で安定した場所で使用してください。
- フローリングを拭く際は、モップに砂や金属などの異物がついていないことを確認してください。硬い異物が付着しているとフローリングにキズをつける恐れがあります。
- 規定の水位線で使用してください。規定の水位線以上で使用すると脱水機が正常に機能しません。また、水をこぼす恐れがあります。水位線以下で使用すると、脱水時にバケツが倒れる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。変形・劣化の原因となります。


お手入れ方法・点検方法・その他

- 各パーツにガタツキ、ヒビ割れ等がないことを定期的に点検してください。
- 本体が汚れた際には、軽い汚れの場合は固く絞った雑巾等で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸して絞った雑巾で拭き取ったのちに、水拭きしてください。
- モップの汚れがひどい際には、石けん・中性洗剤を使用して手洗いしてください。
- 使用後は屋内にて保管ください。屋外に放置しますと金属部分のサビの発生や樹脂部品の劣化の原因となります。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 製品を廃棄する際はお住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。


2

■ 部品明細と各部名称


最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。




① 洗浄・脱水バケツ



② モップディスク




③ ジョイントヘッド



④ 伸縮パイプ




⑤ グリップ



3


■ モップの組み立て方法



4

■洗淨・脱水の前に

①バケツの「水位線」まで水を入れてください。





⚠ 注意

- 洗淨・脱水バケツは一本取手のため、満水にした状態でバケツを運ぶと若干傾斜します。水をこぼさないようにご注意ください。
- 水が水位線を超えていると、脱水カゴが水に浸かってしまい、脱水をすることができません。
- 水を水位線以下で使用すると、脱水時にバケツが倒れてしまう恐れがあります。

②モップの柄を垂直に立てて固定してください。


垂直に起こす。

固定する。



💡 ポイント


モップの柄を起こす際は、ジョイントヘッドの円盤部分を足で固定し、図の方向に起こしてください。



【横から見た図】

💡 ポイント

ジョイントヘッドのロックがかかるまでしっかりと起こしてください。





【横から見た図】

5

■モップの洗淨方法

1 洗淨槽の凸部にジョイントヘッド裏面の凹部をはめこんでください。

2 モップ伸縮パイプのノブを「OFF」の方向に回してノブをゆるめます。





⚠ 注意

ノブを緩めすぎると、ノブが外れてしまいます。軽くゆるめる程度に回してください。

3 両手でグリップをしっかりと握ります。

4 モップの柄を上下に動かし、回転させて洗淨します。



再使用時


洗淨後、再度使用する場合はノブを「ON」の方に締め付けてください。

💡 ポイント


洗淨は水の抵抗があるため、脱水に比べて力が必要です。押し込む際に軽く体重を乗せるようにして押し込んでください。

■モップの脱水方法

1 脱水槽の凸部にジョイントヘッド裏面の凹部をはめこんでください。




2 モップ伸縮パイプのノブを「OFF」の方向に回してノブをゆるめます。




⚠ 注意

ノブを緩めすぎると、ノブが外れてしまいます。軽くゆるめる程度に回してください。

3 両手でグリップをしっかりと握ります。



4 モップの柄を上下に動かし、回転させて脱水します。



再使用時


脱水後、再度使用する場合はノブを「ON」の方に締め付けてください。

⚠ 注意


モップが水を多く含んだ状態で勢いよく回すと、水が飛び出すことがあります。最初の数回はゆっくりと回してください。

■モップディスクの外し方


①



②




③



モップを垂直に立てた状態で、図が示すようにモップを足で押さえ、斜め方向に持ち上げてください。

💡 ポイント

ジョイントヘッドの間接が前後方向に動く向きと平行になるように、足を置いてください。



■製品サイズ(約)

寸 法	[モップ]※モップ組み立て時 : (約) 直径 32×長さ 86～118(cm)
	グリップ径 : (約) 3 cm
	[バケツ] : (約) 幅 45×奥行 26×高さ 45(cm) ※取手起立時
水位線水量	(約) 6 ℓ

■材質

モップ	ステンレスパイプ、スチール、ポリプロピレン、マイクロファイバー
バケツ	ポリプロピレン、スチール

販売元

コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA
20-may