



組立方法 必ず二人以上で組み立ててください。

2 背板 ×2・ジョイナーを差し込んでください。




4 本体をひっくり返して、背板 ×2・ジョイナーを差し込んでください。


ポイント
背板はミゾに沿って最後までしっかりと差し込んでください。



3 側板 ×1 を取り付けてください。




5 反対側に側板 ×1 を取り付けてください。




6 本体を起こし、本体背面に揺れ止め ×8 を取り付けてください。




7 お好みの高さに棚ダボを差し込んでください。



8 可動棚 ×4 をセットしてください。



9 仮締めしておいたネジをしっかりと締め直し、ネジ留め箇所にネジ隠しシールを貼って完成です。



※イラストはすべてイメージです。

寸法 幅864×奥行290×高さ600(mm)
表面材 プリント紙化粧繊維板
表面加工 なし
棚ダボ:スチール

耐荷重[天板]10kg[可動棚 1枚当たり]3kg[地板]10kg
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。