

取り付け方

- **硬質壁(コンクリート等)への取り付け**
 - 付属のタッピングねじとプラグを併用して取り付けてください。
 - プラグサイズは【直径7mm・長さ27mm】です。ドリルで壁面に穴をあけ、プラグを入れタッピングねじをペーパーホルダー本体のネジ穴に通して締め付けてください。



- **合板等の壁への取り付け**
付属のタッピングねじをペーパーホルダー本体のネジ穴に通して壁に取り付けてください。
- **石膏ボード壁への取り付け**
市販(別売)の石膏ボード用留め具を壁に打ち込み、本品に付属のタッピングねじで壁に取り付けてください。(付属のプラグは使用できません)
- **既設のペーパーホルダーとの取り替えの場合**
既設のホルダー穴を利用して取り付けられます。
穴が不足する場合は追加して必ず3か所をタッピングねじで固定してください。

取り付け時の注意

- 取り付けには付属のタッピングねじ(3本)を使用し、3か所のネジ穴を固定してください。● タッピングねじを締めすぎると本体が変形・破損することがあるので注意してください。● 出入りや立ったり屈んだりする際、体が容易に触れるおそれのある場所は避けて取り付けてください。● 便座に腰をかけて容易に手の届く位置に取り付けてください。

使用上のご注意

- 本品は手すり等の補助器具ではありません。取り付けた本品に手をついたり、寄りかかったりしないでください。● 1kg以上の物を置かないでください。変形や破損のおそれがあります。● 取り付けが確実であることを点検してからご使用ください。取り付けが不安定な状態で使用されると、本品が落下したり、壁が壊れたりしてケガをする恐れがあります。● 上向きカッターで指や手をケガをしないようお気をつけください。● 本来の用途以外に使用しないでください。不適切な使用により事故が発生した場合、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。● 破損・故障・変形したまま使用しないでください。● 商品の分解はしないでください。● 外径が12.5cm以上のトイレトペーパーや、芯なしのトイレトペーパーは使用できません。● カッター部分で手や指などをキズつけないよう注意してください。● たわしまたはみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。● 火のそばや高温になる場所には置かないでください。● 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。