

伸縮AVボード 700-1150 DBR

商品番号

BQ-9

15
S200109-Do-01

組立・取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てず、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。


組み立て時のご注意

- ・組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・大人2人以上で組み立ててください。
- ・床面や商品にきずがつかないようにご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。



組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。



PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。

かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】


	組立ネジ	10
	木ダボ大	1
	木ダボ小	17
	カムボルト	6
	カムロック	6
	接着剤	1

【取扱・組立説明書袋】

	ビス穴シール大	2
	ビス穴シール小	11


部/材

シールには、アルファベットシールが貼付されています。



① 天板


※天板①(裏面)には品質表示シールが貼ってあります。




② 中棚




④ カマチ




⑤ 天板




③ 左右側板①×2



⑥ 前板×2



⑦ 地板



⑧ 左右側板②×2

※別途プラスドライバー、ゴムハンマー(別売)が必要です。



■ 組み立て間違いのないように方向を確認しながら組み立ててください。

本体の組み立て


1 ③左右側板①(×2)、カマチに木ダボ小を取り付けます。

	木ダボ小	5
--	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)




木ダボ小を使用します。



2 ③中棚にカマチを取り付けます。


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



3 ③左右側板①(×1)に②で組み立てたものを取り付けます。


	組立ネジ	3
--	------	---

②で組み立てたもの




4 ③左右側板①を取り付けます。

	組立ネジ	3
--	------	---



5 ④天板①を取り付けて本体の完成です。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



スライド部の組み立て





6 ⑦前板(×2)、⑧左右側板②(×2)にカムボルト、木ダボ小を取り付けます。

	木ダボ小	12
	カムボルト	4

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)




木ダボ小を使用します。




7 ⑦前板(×1)に⑨地板を取り付けます。

	カムロック	2
--	-------	---




8 ⑧左右側板②(×1)を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



9 ⑧左右側板②を取り付けます。


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



10 ⑦前板を取り付けます。

	カムロック	2
--	-------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



※カムロックの取り付けは、を参照してください。

11 ⑨地板を固定します。


	組立ネジ	4
--	------	---



12 ⑤天板②にカムボルトを取り付けます。

	カムボルト	2
---	-------	---


※カムボルトの取り付けは、**⑥**を参照してください。

13 ⑤天板②に**11**で組み立てたものを取り付けて、スライド部の**完成**です。


	カムロック	2
	ビス穴シール大	2

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

※カムロックの取り付けは、**12**を参照してください。




ビス穴シール大




14 本体の④天板①に木ダボ大を取り付け、スライド部を載せます。

	木ダボ大	1
---	------	---




⚠ 注意

●本体とスライド部を伸ばして使用する場合、本体とスライド部は必ず⑤天板②のミゾに木ダボを入れた状態でスライドさせてください。




●本体とスライド部をL型に曲げて使用する場合、スライド部を反時計回りに回転させて使用しないでください。製品が転倒し、破損やケガをすることがあります。


○時計回り



× 反時計回り



●本体とスライド部を角同士で載せないでください。



全て上から見た図です

15 ビス穴シール小を貼って**完成**です。


	ビス穴シール小	11
---	---------	----

⚠ 注意

- 本体とスライド部は必ず木ダボで連結してください。
- スライド部に強い力や衝撃を与えないでください。
 - ▶ 製品が破損する原因となるおそれがあります。
- スライド部に物をのせたままスライドさせないでください。
 - ▶ 物が落下して破損したり、ケガをするおそれがあります。


部材に貼られているアルファベットシールを剥がしてからご使用ください。

ビス穴シール小を貼ってください。



【注意】

※製品に貼った後にビスシールを剥がすと、製品の表面も一緒に剥がれるおそれがあります。剥がす際は慎重に剥がしてください。



使用上のご注意

- ・本品は屋内用です。
- ・火気、直射日光、または高温多湿な場所を避けて設置してください。
- ・高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- ・ストーブなど火気の近くに設置しないでください。
- ・必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・本品の上に乗ったり、踏み台代わりにするなど、本来の用途以外に使用しないでください。
- ・乱暴な取り扱いはしないでください。
- ・床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- ・必ず硬い床面に設置してください。
- ・熱いものを直接上に載せないでください。
- ・水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- ・重いものや危険なものを載せないでください。
- ・地震などによる転倒を防ぐために別途金具等で処理を施してください。
- ・収納品を無理につめて使用すると型くずれ・変形の原因になります。
- ・急な衝撃や偏った荷重は掛けしないでください。
- ・移動させるときは載せているものや収納しているものを取り除いてから移動させてください。
また、床面を引きずらないよう、必ず大人2人以上で持ち上げて移動させてください。
- ・幼児、子供の玩具としてのご使用は避けてください。
- ・天災などの不可抗力や、不当な修正・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- ・日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
著しい汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤をご使用ください。その後すぐに乾いた布で拭き取ってください。アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- ・ネジ類は、その取り付けが確実かどうかときどき点検してください。
- ・素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- ・商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。

※イラストはすべてイメージです。

※仕様変更のため予告なく仕様を変更することがあります。

品質表示

品番	BQ-9:伸縮AVボード 700-1150 DBR
本体サイズ	幅712～1162×奥行296×高さ345(mm)
耐荷重	天板①55kg・天板②66kg・中棚44kg
構造部材	プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード
表面加工	なし