

PortTech

取扱説明書

水中でも使える防水ライト

型番 IW6001A

この度は、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を正しくご利用下さい。

お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

光源 / LED

明るさ(約) / High:320lm/Low:150lm


使用時間(約) / High:5.5時間 /Low:12時間

防水性能 / IPX7

※電池3本使用時の値となります。


※使用時間は目安となります。

各部の名称




電池の入れ方

①後部を右にまわして開けます。



②電池ケースを取り出して、+-の表記に合わせて、乾電池を3本入れます。



使用上のご注意

目に向けると大変危険です。光源の直視、及び人や動物への照射は絶対にしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●LEDの光は指向性が強く、直視し続けると目に障害が現れることがありますので、直視しないでください。視力の低下を防ぐため、点灯しているときは絶対に光を見ないでください。●使用後は必ず電源をOFFにして、消灯を確認し、誤作動防止のため必ずロックボタンを下にロックした状態で保管してください。●本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となります。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。●小さなお子様の手が届かないところで本品を保管してください。●車中など高温になる場所に放置しないでください。●長期間直射日光に当てたり暖房器具の近くには置かないでください。●LED球は交換できません。●商品の特性上、色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。●廃棄の際はお住いの各自治体の処理方法に従ってください。●仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。●本製品はIPX7相当の防水性能を備えておりますが、水中での使用において完全な防水を保証するものではありません。水中での使用中に生じた故障・損害などについて、当社は一切の責任を負いかねます。また、落下や衝撃、経年劣化、パッキンの損傷等により防水性能が低下する場合があります。ご使用前には必ず状態をご確認ください。

ご使用方法

- ① 点灯前にロックボタンを上スライドし、解除してください。
- ② 電源ボタンを1回押すとHighモードで点灯、もう1回押すとLowモードで点灯します。
- ③ 点滅モードにする場合は、Lowモードの状態電源ボタンを1回押してください。
- ④ 電源OFFにする場合は、点滅モードの状態電源ボタンを1回押してください。


※各モード点灯中にロックボタンを下へスライドするとロックすることができます。

置き型で常時点灯させる場合は、ロックを使用することをおすすめします。

電源ボタン

Highモード→Lowモード→点滅モード→電源OFF

ハンドル型




置き型


置き型で使用する場合は、角度を2段階で調節することができます。

※～90度で使用しないでください、安定せず倒れる可能性があります。


× ～90°



○ 90°～



○ ～140°MAX



販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 25mg-dec