

# クルクルネックファン

## 〈取扱説明書〉

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。  
この説明書は、保証書も兼ねていますので、お読みになったあとも大切に保管してください。  
製品およびパッケージの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。  
※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

## 安全上の注意事項

### ⚠ 警告 ⚠ 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

●リチウムイオン電池内蔵の商品です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。異常過熱・故障・思わぬ事故の原因となります。

- 髪の巻き込みに注意してください。巻き込まれると大変危険です。ケガや故障の原因となりますので、髪の長い方は束ねるなどしてご使用ください。
- ネックレスなどひも状のものを近づけないでください。思わぬ事故・ケガ・故障の原因となります。
- 故障や破損をした状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- お客様ご自身による修理・加工・改造・分解はしないでください。火災・感電・故障・漏電などの事故の原因となります。
- 製品のすき間に指やピン、針金などの異物をいれしないでください。万一、異物が内部に入った場合は、使用しないでください。ケガや故障の原因となります。
- お子様がご使用される場合は、大人の監視下の元でご使用ください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 本製品は非防水です。水につけたり、水を掛けたりしないでください。また濡れた手で触らないでください。感電、漏電ショート、発火の原因となります。万一、内部に水が入ってしまった場合は使用をおやめください。
- 製品を強く首に巻き付けたりしないでください。窒息の原因となります。
- 就寝時に、本製品を首にかけて使用しないでください。窒息や思わぬ事故の原因となります。
- 本製品を火中に投げしないでください。破裂してケガをする恐れがあります。
- 次のような場所での使用・充電・保管はしないでください。火災・感電・ショートなどの原因となります。
  - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
  - 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温になる場所
  - 有機溶剤（シンナー、塗料など）を使用している近く
  - 乳幼児やペットの手が届く所
  - 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
  - 腐食性ガスや可燃ガスの影響を受ける場所

#### 【USB ケーブルについて】

- 傷つける、加工する、無理に曲げるなどはしないでください。火災・感電の原因となります。
- ケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差ししてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。破損、火災、感電、ショートの原因となります。

#### 【充電について】

- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電をしたまま放置しないでください。充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外してください。火災・感電・故障・漏電などの事故の原因となります。
- USB-AC アダプタ及びモバイルバッテリーは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE マークが表示されていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。専用の USB-AC アダプタやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力 5V1A）をお買い求めください。
- こたつや布団などの布の上に置いたまま、また布を被せての充電をおこなわないでください。布に熱がこもり、火災や思わぬ事故の原因となります。

### ⚠ 注意 ⚠ 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容

- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害する可能性があります。
- 本体を落とさないでください。本体を落とし破損した場合は使用しないでください。製品にヒビが入ったり割れた状態などで使用するとケガをする恐れがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障や破損の原因になります。置いて使う場合は、必ず安定した平らな面でご使用ください。

⚠ 警告 ⚠ その他異常な発熱、煙が出る、異臭がするなどの異常が発生した場合は、すぐに電源を切りご使用を中止してください。弊社または購入店 (or 販売店) までご連絡ください。 NAKAGAMI カスタマーセンター：050-3160-1470

## 使用上の注意事項

- 不必要に電源スイッチの ON/OFF を繰り返さないでください。故障の原因になります。
- 本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵電池の使用期限が近づいておりますので新品の買い替えをご検討ください。(電池のみの交換はできません。)
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色・劣化の原因となります。
- 本書に記載の内容と異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。また生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

## 仕様

定格入力	DC5V/1A
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
充電時間(約)	3時間
連続使用時間(約)	1.5～6時間(選んだ風量により異なります)
外形寸法(約)	118×59×42mm(収納時)
本体重量(約)	180g
材質	ABS、シリコン
セット内容	本体、充電用USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書(各1)
風量調整	3段階

※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※使用時間はご使用状況・ご使用方法により異なります。

※繰り返し使用すると、使用できる時間が少しずつ短くなります。

## 充電方法

- 充電用USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りのUSB-ACアダプタなどのUSB出力ポートへ接続します。
- 付属の充電用USBケーブルのUSB(Type-C)プラグを本体に差し込みます。充電中はインジケータライトが赤色に点灯します。

USB(Type-C)ポート



USB(Type-C)




充電用USBケーブル

USB



市販のUSB-ACアダプタ




- 充電が完了したら、充電用ケーブルを本体およびUSB-ACアダプタ等から速やかに抜いてください。充電が終わると、インジケータライトが緑色に点灯します。

※商品の仕様上、充電中はご使用できませんので、充電が完了してからお使いください。

## 使用方法

※はじめて使用する場合は、必ずフル充電をしてください。

- ①収納しているネックホースを伸ばしてください。



- ②製品を首へ装着後、送風口を、お好みの方向へ調節してください。

- ③電源ボタンを長押しすると、インジケータライトが青く点灯し運転が開始されます。運転中、電源ボタンを長押しすると電源をOFFにすることができます。

- ④運転中に電源ボタンを押すと、風量を切り替えることができます。



※充電がない状態で、電源ボタンを押すと赤色のインジケータライトが点滅します。

## 保証規定

お買い上げの日から【6か月以内】に、注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は下記規定に従い弊社が無料修理または交換致します。保証期間内に故障が発生した場合には購入店舗または販売元までご連絡ください。本書は再発行しませんので、保証期間中は大切に保管してください。この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはありません。

### 【保証規定】

- ①保証書(本書)と購入時の明細(レシートなど)を必ずご用意ください。
  - ②取扱説明書の注意書きに従ったご使用方法で保証期間内に故障した場合
  - ③本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan./Effective only in Japan
  - ④保証期間内でも下記の場合には原則として保証できません。
    - ・保証書(本書)と購入時の明細(レシートなど)を紛失している場合
    - ・一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷
    - ・腐食、経年劣化による故障および損傷
    - ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷
    - ・取扱説明書の【安全上の注意】を守らなかったことによる故障および損傷
    - ・使用上の誤りや不当な修理改造による故障および損傷
    - ・お買い上げ後の落下などによる故障および損傷、お買い上げ後の移動・輸送または什器・備品などとの接触による故障および損傷
    - ・譲渡・中古販売・転売・オークションなどにて入手された場合
    - ・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- ※本製品を使用したことによる直接、本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても損失や過失利益などについては、補償致しかねます。

## 各部名称

ネックホース



送風口



電源ボタン

インジケータライト

USB(Type-C)ポート

- 本製品には、家庭用コンセントからUSB電源に変換できるUSB-ACアダプタが付属しておりません。
- USB-ACアダプタにつきましては、別途ご購入頂くか、お手持ちのものをご使用ください。
- 一般にパソコンの電源が入っていないと、USBポートから電力が供給されません。パソコンなど接続するUSBポートの規格によっては、充電時間が長くなることがあります。
- 付属の充電用USBケーブルをご使用ください。



火災、発熱、故障の原因となりますので、家庭用コンセントからUSB電源に変換できるUSB-ACアダプタは【定格出力5V、電流1A】をご利用ください。

※急速充電には対応していません。

### ●リチウムイオン電池について

- ・リチウムイオン電池の交換は出来ません。
- ・充放電を繰り返すと、300回程度を目安に徐々に電池が劣化します。これは電池の特性上のものでご使用上問題はありますが、満充電時の使用時間がご購入時に比べ段々と短くなります。

### ●製品の破棄について



- この製品にはリチウムイオン電池を内蔵しています。一般家庭ゴミとして廃棄することは出来ません。廃棄された製品がゴミ収集車などで破壊されると、電池のショート、破裂、火災の原因になります。※製品を廃棄する際は、自治体の指導に従って廃棄してください。



## ご使用にあたっての注意事項

※ネックホースを無理にねじらないでください。

※ネックホースを30度未満に曲げないでください。



吸風口、送風口に異物が入らないようにご使用ください。  
注意

## 保証書

商品名	YNG-KRNF160/KSM-KRNF160K
ご購入日	
お名前	
ご住所	
お電話	
販売店名・取扱店名/印	

保証期間  
ご購入日より  
**6か月**

## 販売元

株式会社 NAKAGAMI  
〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5-4 松山千舟454ビル3階  
[お問合せ先]TEL: 050-3160-1470 Mail: cs-jp@nakagami-inc.com  
[10:00-12:00/13:00-16:00 土日祝除く][通話料はお客様負担となります。]