

# MULTIVERSE

取扱説明書  
兼 保証書



# MULTIVERSE

楽天市場店  
YAHOO!  
ショッピング店

<http://www.rakuten.ne.jp/gold/multiverse/>  
<https://store.shopping.yahoo.co.jp/multiverse-irl/>

ITOCHU Retail Link Corporation

## 使用上の注意

以下記載されている事項は、いずれも安全にご使用頂くうえで重要な内容ですのでお読み頂き、十分ご理解の上ご使用ください。

### 【⚠️警告】

- ・お子様の遊び道具として使用しないよう注意してください。
- ・杖や歩行補助具代わりに使用したり、腰掛けたり踏み台にしないでください。
- ・梱包しているポリ袋を被らないようご注意ください。  
小さなお子様などが窒息するおそれがあります。

### 【取扱い上の注意】

- ・本製品は旅行用品などの収納や運搬を目的として作られております。  
ガラス類や精密機械類等の破損しやすい物の運搬には使用しないでください。
- ・荷物の詰め込み過ぎにはご注意ください。
- ・移動している車両の中や傾斜面では、スーツケースが不用意に動く可能性があります。  
スーツケースを横にして置くか、ハンドルから手を離さないでください。
- ・人混みの中でご使用になる際には、接触によるトラブルを引き起こす恐れがあるため、周囲に配慮してご使用ください。
- ・開閉時などに、鍵のロック部分、ファスナー部分、かみ合わせ部分で手や衣類を挟まれないようにご注意ください。
- ・キャリーバーの上げ下げの際にはパイプの連結部分、ハンドルと本体との間に指を挟まれないようにご注意ください。
- ・連続走行した直後に、キャスターに直接触れないでください。走行時に発生した摩擦熱で火傷する恐れがあります。
- ・階段や段差のある場所ではキャスターを使用せず、スーツケース本体のハンドルを持って運んでください。キャリーバーを持って持ち上げると、破損する可能性があります。
- ・現金や貴重品はスーツケースに入れないでください。ロック機構はスーツケースが不用意に開かないためのものであり、盗難を防止するものではありません。
- ・防水仕様ではありませんので、雨中でのご使用の際にはご注意ください。
- ・本体内側にあるファスナーを無理に開けないでください。本ファスナーは製造上のものであり、ポケットではありません。

### 【お手入れ】

- ・表面や内装の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませて拭き取ってください。その後水拭きして十分に乾燥させてください。
- ・本体のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や揮発油を含むもの、金属たわし、磨き粉などの研磨剤は使用しないでください。
- ・キャスターの車軸に砂やほこりが付着したり、糸クズなどが巻き付いたりしますとキャスター故障の原因となりますので取り除いてください。

### 【保管上の注意】

- ・火気や熱源のそば、湿度が高い場所、直射日光が当たる場所では保管しないでください。  
変形・劣化・カビ等の原因となります。
- ・水に濡れた場合は、よく乾かしてから保管してください。

## TSA LOCK®の使い方

TSAナンバーロックの鍵は空港で検査する職員のみに与えられており、製品に差込キーは付属していません。通常ご使用時はお客様が設定した番号で開錠を行います。

\*TSA LOCK®の形状は複数タイプございます。下記2タイプに該当しない場合もございます。

### TSA LOCK® の使い方

#### ► タイプ1



- ① 初期番号は「000」になっております。  
まずはダイヤルを「000」に合わせてください。



- ③ 小さな穴が押し込まれて凹んでいる状態を確認した上で、お客様任意の暗証番号3桁にダイヤルを合わせます。




- ② 鍵本体の側面にある小さな穴を、ボールペン等の先の細い物で押し込んでください。



- ④ ダイヤルを合わせ終わったら、鍵の開閉ボタンをスライドさせてください。  
凹んでいた小さな穴が、元の位置まで戻っていましたら設定完了です。


#### ► タイプ2



- ① 初期番号は「000」になっております。  
まずはダイヤルを「000」に合わせてください。



- ③ 小さな穴が押し込まれて凹んでいる状態を確認した上で、お客様任意の暗証番号3桁にダイヤルを合わせます



- ② 鍵本体の側面にある小さな穴を、ボールペン等の先の細い物で押し込んでください。



- ④ ダイヤルを合わせ終わったら、鍵の開閉ボタンを写真の向きにスライドさせてください。  
凹んでいた小さな穴が、元の位置まで戻っていましたら設定完了です。

## 保証書

### 1年間無償修理保証について

本書（取扱説明書兼保証書）ならびに購入証明（ご購入時のレシート、納品書等）は大切に保管してください。

保証期間中に製造上の不具合が認められた場合には、お買上げから1年間の間であれば無償にて修理（修理が困難と判断された場合には交換）いたします。ただし、「不正使用」「不注意」「事故」「摩擦」「加熱」「溶媒」「酸」「水」「通常の消耗」「運搬（たとえば航空会社によって）」などによる損壊のケースでは適用されません。有償（有料）の修理となりますのでご了承ください。また、内容物の損傷や紛失に関する損害も対象外となりますのでご了承ください。

なお万が一、航空機にご搭乗の際にお預けになったお荷物が損害を受けた場合は、税関を通過する前に（国内線の場合は手荷物受取時に）航空会社に申告してください。

修理のご依頼時には、本書（取扱説明書兼保証書）ならびに購入証明（ご購入時のレシート、納品書等）をお手元にご準備の上、カスタマーセンターにお電話ください。

保証期間： お買上げ日より一年間

品番：

カラー：

お客様情報	
ご氏名	
ご住所	〒
電話番号	( )
修理メモ	購入証明書添付

- ・購入証明（ご購入時のレシート、納品書等）と合わせて大切に保管してください。
- ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ・ご記入いただいた保証書の個人情報は、保証書に記載されている内容に沿った保証対応にのみ利用させていただきます。
- ・お客様の個人情報は、以下の例外を除き事前の同意なく第三者への開示は致しません。  
(1) 法律に定められた権限に基づき開示を求められた場合  
(2) 当社および他のお客様の権利、利益、名誉、信用等を保護するために必要であると当社が判断した場合  
(3) 秘密保持契約を締んだ協力会社と提携して業務を行うために必要となる場合  
※この場合、当該会社に対しても同様に適切な管理を要求致します。

販売元：伊藤忠リーテイルリンク株式会社

カスタマーセンター

TEL: 0800-123-6800

受付時間：10:00～18:00（土日祝日、お盆、年末年始を除く）