


# plus<sup>+</sup>more



## PBAHF006 取扱説明書

充電式3WAYポータブル加湿器スタンド付



この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

### ⚠ 警告



**Li-ion**

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

## もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	よくあるご質問	2 ページ
	各部名称	3 ~ 4 ページ
	安全上のご注意	5 ~ 7 ページ
	使用上の注意とお願ひ	8 ページ
使い方	ご使用方法	9 ~ 14 ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	15 ページ
	保管のしかた	15 ページ
困ったときは	故障かな?	16 ページ
	アフター販売	17 ページ
	アフターサービス	18 ページ
	カスタマーサポートセンター	18 ページ
	MEMO	19 ~ 20 ページ
	仕様	21 ページ
	保証書	裏表紙

## よくある質問

Q. 使っていたらミストが出なくなったけど？

A. ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けていませんか？噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。

Q. 周りが濡れてるようだけど？

A. 空気中の湿度が高まると噴出したミストが空気中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合は電源をお切りください。


Q. 水道水を使わないといけないの？

A. 水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・におい・部品の変色の原因となります。

Q. ミストが出ないけど？

A. 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、1度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてから本体に装着してください。

## 各部名称



## 各部名称



### 【付属品】

交換用吸引軸

ショート×2本  
ロング×2本


スタンド

ショート×1は本体に装着されています。




ボトルキャップコネクター

ボトルキャップコネクターは  
本体に装着されています。



USBコード



## 安全上のご注意

### ⚠ 警告



**Li-ion**

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本品は家庭用です。



#### ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

### ⚠ 警告



**修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。**  
発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

改造禁止



**USBコードを傷つけないでください。**

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止



**充電は付属のUSBコードをご使用ください。**

火災・感電の原因となります。

強制



**本体を火中に投じないでください。**

破裂して怪我をするおそれがあります。

禁止



**濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。**

火災・感電の原因となります。

ぬれ手  
禁止



**定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。**

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

強制

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告



強制

**USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。**

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USB プラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



プラグを  
抜く

**水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。**

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



禁止

**落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。**

そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。



禁止

**小さなお子様の手の届くところでのご使用はおやめください。**

タンクの水がこぼれたり、怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれなどがあります。



禁止

**本体を丸ごと水につけたり、水をかけたりしないでください。**

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

**USB差込口(Type-C)を水につけないでください。**

感電・ショートのおそれがあります。



禁止

**熱がこもる場所での充電はしないでください。**

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。



強制

**リチウムイオン電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。**

リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。



禁止

**本体に強い衝撃を加えないでください。**

高所からの落下など強い衝撃を与えた後、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、本体に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

**高温になる場所での充電はしないでください。**

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



強制

**異常に気づいたら使用を中止してください。**

異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火する原因となります。



禁止

**電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。**

火災・感電・故障の原因となります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告



強制

**お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。**  
感電・故障の原因となります。



禁止

**お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。**  
本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生・水漏れ・故障の原因となります。



禁止

**ペットなどの動物を近づけないでください。**  
USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

### ⚠ 注意



禁止

**不安定な場所に設置しないでください。**  
転倒すると怪我・故障・水漏れの原因となります。



禁止

**雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。**  
周囲の湿度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。



禁止

**水に濡れて困るものを近くに置かないでください。**  
家具・壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。



禁止

**超音波振動板に直接触れないでください。**  
やけどのおそれがあります。



禁止

**使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。**  
リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って廃棄してください



強制

**定格出力がDC5V1.1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。**  
定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプターの故障原因となります。



強制

**液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。**

## 使用上の注意とお願い

**直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。**

変形・変質や故障の原因となります。

**本体の上に物をのせないでください。**

転倒による本体の破損・故障の原因となります。

**ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。**

性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

**凍結に気をつけてください。**

凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、

タンクの水を捨ててください。

**窓や冷たい壁からは、できるだけ離して風通しのよい場所に設置してください。**

窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります。

カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

**ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。**

家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

**動作中のミスト噴出口(超音波振動板)は絶対に触らないでください。**

痛みを感じる場合があります。

**ミスト噴出口はやわらかい布等で毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。**

汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がするおそれがあります。

**アロマオイルやアロマウォーターはご使用いただけません。**

本体の故障・ヒビ割れ等の原因となります。

**カバン等に入れて持ち運ぶ時は吸引軸が乾いた状態で持ち運んでください。**

水漏れしたり、カバンの中が濡れるなどの原因となります。

**ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けないでください。**

噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。


### 炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。


### 使用する容器について

- ・紙製のコップなど、耐水性以外の容器でのご使用はおやめください。
- ・水が無くなると転倒するような軽すぎる容器でのご使用はおやめください。
- ・本品は防水ではありません。水没するような大きさの容器でのご使用はおやめください。

## ご使用方法



### 基本の操作



### 本体を充電してから使用する場合

- ①付属のUSBコードのUSB端子をUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーに差し込み、USB端子(Type-C)を本体のUSB端子差込口に差し込んでください。  
充電中は充電ランプが赤色に点灯します。
- ②約2時間で本体への充電が完了し、充電ランプは消灯します。
- ③USBコードを本体から抜き、水を入れた容器やペットボトルに本体をセットし、本体の電源スイッチを押すと充電ランプが白色に点灯し、稼動します。  
※3時間のオートオフ機能が付いています。  
※充電は10~45°C未満の環境で行ってください。

## ご使用方法

### 電源に繋いだまま使用する場合

- 付属のUSBコードのUSB端子をUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーに差し込み、USB端子(Type-C)を本体のUSB端子差込口に差し込んでから、水を入れた容器等に本体をセットしてください。
- 本体の電源スイッチをダブルクリックすると充電ランプが白色に点灯し、稼動します。

### 充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**5V1.1A以上**のACアダプターをご使用ください。




強制


定格出力が5V1.1A未満のACアダプターをご使用されると充電できなかったりACアダプターの故障の原因となります。



パソコン



1.0A



1.1A

#### ACアダプターの定格確認方法

拡大図

定格出力  
定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX  
定格出力: 5.0V = **1.1A**  
ライフオンプロダクツ株式会社



USB PD(パワーデリバリー)対応のACアダプターやUSBコードを使用しないでください。

禁止

充電できなかったり、故障の原因となります。

※充電は 10°C～45°C未満の環境で行ってください。



※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。

※バッテリー充放電回数約 300 回でバッテリー容量 80% となります。(使用方法や保管状態により異なります)

# ご使用方法

## タンクを使用する場合

- ①洗浄したタンクに水道水を入れてください。  
※MAX線を超えて水を入れないでください。
- ②本体にタンクを取り付けてください。  
※タンクで使用する場合は、本体に吸引軸ショート・吸引軸キャップを取り付けてください。
- ③本体とタンクを回転させ、しっかり固定してください。
- ④最後に付属のスタンドにのせてください。



# ご使用方法

## ペットボトルを使用する場合


①洗浄したペットボトルに水道水を入れてください。

②本体にペットボトルを取り付けてください。

※ペットボトルで使用する場合は、吸引軸キャップはペットボトルの長さに応じて変更してください。


### 口が大きいタイプの ペットボトルの場合

本体のシリコン部分に  
直接セットしてください。



### 口が小さいタイプのペットボトルの場合

- ①ペットボトルにボトルキャップ  
コネクターをセットしてください。  
②本体のシリコン部分にセットしてください。



奥までしっかりと差し込んでください。きちんとセットしないと途中で外れて水がこぼれことがあります。

※形状によりお使いいただけないペットボトルもございます。


## ご使用方法

### 吸引軸の長さを変えて使用する場合

吸引軸キャップと延長管を組み合わせて2段階の長さでご使用いただけます。

吸引軸キャップのみでご使用の際は吸引軸ショートをご使用ください。

吸引軸キャップと延長管を組み合わせて使用する際は吸引軸ロングをご使用ください。



### 容器の水が無くなったとき

※自動的に稼動後3時間で電源が切れます。

水が無くなると、ミストが出なくなります。

続けてご使用される場合は、USBコードを取り外してから容器に水道水を給水してください。


### 充電が切れたとき

※自動的に稼動後3時間で電源が切れます。

充電が切れると充電ランプが消灯し、運転を停止します。

付属のUSBコードを使って充電してください。

USBコードを繋いでいる間は充電ランプが赤色に点灯します。



### ！注意

本体を差し込んだ際に容器から水がこぼれないようご注意ください。

水が無くなると転倒するような軽すぎる容器でのご使用はおやめください。

### ⚠ 注意

- 漏れた吸引軸をセットしたまま持ち運んだ場合、かばんの中などで電源が押されるとミストが噴出することがあります。
- 吸引軸は乾いた状態で持ち運んでください。
- ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けないでください。噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- 容器への給水時は必ず電源を切り、本体からUSBコードを取り外した状態で行ってください。
- 停止直後に本体を持ち上げる際は水滴が落ちたり、水がこぼれる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- ミスト噴出口からは給水できません。
- 絶対に40°C以上のお湯を入れないでください。
- 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて作動する際や吸引軸を交換する際は、1度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてから本体に装着してください。
- 横倒しにした状態で使用しないでください。
- 吸引軸キャップは外れやすいのでしっかりとセットしてください。
- ミストの出が悪くなったら吸引軸を交換してください。
- USB端子差込口(Type-C)を水に浸けないでください。
- 水が入った容器を本体に取り付けて使用する場合、移動の際は本品自体ではなく水を入れた容器を持って運んでください。

## 日常の点検・お手入れ

※お手入れは必ずUSBプラグを本体から抜いて行ってください。

- 吸引軸・吸引軸キャップ・タンクを水洗いしてください。
- 天面のミスト噴出口(超音波振動板)や本体裏面等は綿棒や、やわらかい布などで掃除してください。
- 本体外側のお手入れは、水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取ってください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。



### 注意

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

## 保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行い、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。


## 故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。


症 状	調べるところ	対処方法
周囲が濡れる	<ul style="list-style-type: none"><li>・本品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため床が濡れることができます。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・目に見えてミストが降下してきた場合は運転を停止してください。</li></ul>
作動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・水が無くなっていますか？</li><li>・充電が切れていますか？</li><li>・USBプラグはしっかりと差し込まれていますか？</li><li>・吸引軸は十分に濡れていますか？</li><li>・タンク・ペットボトルは正しく装着されていますか？</li><li>・ミスト噴出口に水がたまっていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・容器に水道水を入れてください。</li><li>・充電してください。</li><li>・USBプラグをしっかりと差し込んでください。</li><li>・吸引軸を十分に湿らせてから本体に装着してください。</li><li>・11～12ページを参考に本体をセットしてください。</li><li>・ティッシュ等でふき取ってください。</li></ul>
充電できない	<ul style="list-style-type: none"><li>・USB PD対応のACアダプターやUSBコードを使用していませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・USB PD非対応のACアダプターと付属のUSBコードをご使用ください。</li></ul>
ミスト噴出口 (超音波振動板) に白いものが 付着している	<ul style="list-style-type: none"><li>・水道水に含まれている成分です。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・給水時に固く絞った布等で拭き取ってください。</li></ul>
悪臭がする	<ul style="list-style-type: none"><li>・吸引軸や本体に雑菌が繁殖している可能性があります。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・15ページを参考にお手入れを行ってください。</li></ul>

## アフター販売


### アフターパーツ




CS-K2996  
吸引軸(長)3本セット  
1,210円（税込）




CS-K2997  
吸引軸(短)3本セット  
1,210円（税込）




CS-K3003  
ボトルキャップコネクター  
660円（税込）



CS-K2995-WH  
CS-K2995-MO  
CS-K2995-PR  
延長管  
880円（税込）



CS-3005-WH  
CS-3005-MO  
CS-3005-PR  
吸引軸キャップ  
880円（税込）



CS-K2998  
USBコード(Type-C)  
660円（税込）



PR-EA012  
ACアダプター 2A  
USB接続式  
878円（税込）



PR-EA003  
コンパクトACアダプター 2.4A  
USB接続 プラグ格納式  
1,480円（税込）

弊社オフィシャルストア(18ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、製造元カスタマーサポートセンターにご相談ください。  
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。  
▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

### 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて  
消耗品及び部品のご注文を  
承っております。  
▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

### WEB



弊社ウェブサイトにて  
製品情報及び製品サポート情報を  
ご確認いただけます。  
▶ [lifeonproducts.co.jp](http://lifeonproducts.co.jp)

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

#### お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりま  
せんか?

症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせく  
ださい。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日  
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00(土日祝、製造元休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がござ  
います。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意  
ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがござ  
います。

### カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

### ●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

## 仕様

品名	充電式3WAYポータブル加湿器スタンド付
品番	PBAHF006
電源	DC5V 1.1A
消費電力	5.5W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 800mAh
充電時間(約)	2.5時間
満充電時の合計使用可能時間(約)	連続運転時:2時間、間欠運転時:5.5時間
加湿能力(約)	連続運転時:40ml/h、間欠運転時:20ml/h( $\pm 10\text{ml}$ )
推奨面積※	パーソナル
オートオフ(約)	3時間
対応ペットボトルサイズ	500ml以下
間欠運転	有
タンク容量	100ml
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
寸法(約)※	48×48×158mm
重量(約)※	140g
セット内容	本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ ボトルキャップコネクター装着済)、 交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、 交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、 USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※寸法、重量はスタンドを含みません。

●水位が吸引軸より下がると加湿しません。

●加湿をしそうすると床・周囲が濡れる場合があります。

●製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社