

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

部品内容	①サイドパネル……2	②リアパネル……1	③固定金具B……2	④固定金具C……2	⑤固定金具A……2	⑥上パネル……1	⑦フロントパネル……1	⑧取付ねじ……4	⑨平座金……8
●組立ての際は、 ④ドライバーを ご用意ください。 ●組立ての際は、 必ず手袋を着用 してください。								⑩蝶ナット……4	⑪化粧ねじ……6

1 サイドパネルとリアパネルの組付け

① ①サイドパネル 下部の穴に、②リアパネル 下部にある引掛けフックを差し込んでください。

② ①サイドパネルと②リアパネルの上部にある輪を合わせて⑧取付ねじ、⑨平座金、⑩蝶ナットで固定してください。反対側も同様に組付けてください。

2 固定金具の組付け

【詳細図】

① 設置するオイルヒーターの奥行きに合わせながら、③固定金具Bの先端を④固定金具Cの穴に通します。

② ④固定金具Cの穴を③固定金具Bの穴と合わせながら⑪化粧ねじで固定します。残っている③固定金具B、④固定金具Cも同様に組付けます。

① 設置するオイルヒーターの幅に合わせながら、①で組付けた固定金具の両端を⑤固定金具Aに⑪化粧ねじで固定します。反対側も同様に組付けてください。

3 オイルヒーターのセット

【上から見た図】

⑤固定金具Aの両端のフックを①サイドパネルにひっかけて固定してください。その際、オイルヒーターを②リアパネルから10cm以上離して設置してください。

※小さいタイプのオイルヒーターを使用する場合は、できるだけガード内の中央になるよう設置してください。

4 上パネル、フロントパネルの組付け

① ⑥上パネルのフックを②リアパネルにひっかけます。⑥上パネルを押さえたまま、①と同様に①サイドパネル 下部の穴に⑦フロントパネル 下部にある引掛けフックを差し込んでください。

② ①サイドパネルと⑦フロントパネル⑥上パネルの上部にある輪を合わせて⑧取付ねじ、⑨平座金、⑩蝶ナットで固定してください。

完成図

⑥上パネルがしっかりと固定されていることを確認して、完成です。

※⑥上パネルが動く場合、②リアパネル、⑦フロントパネルを引っ張りながら⑩蝶ナットを締め直してください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 上パネルの上部に洗濯ものなどをかけないでください。異常燃焼や火災の原因になります。
- 上パネルの上にあがったり、物を載せたりしないでください。やけどをしたり、ガードが変形したり、器具が倒れたりするおそれがあります。
- オイルヒーターの電源がついたままでガード部を押したり、引っ張ったりして移動させないでください。転倒すると火災の原因になります。
- ガードにつかまったり、線材と線材の隙間や、ガードと本体の間に指、手、足などをいれないでください。やけどをするおそれがあります。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△本製品をご使用の際は、オイルヒーター本体の注意事項も合わせてお読みになってください。

△本製品はオイルヒーター専用です。オイルヒーター以外には使用しないでください。

△小さいタイプのオイルヒーターを使用する場合は、できるだけガード内の中央になるよう設置してください。

△オイルヒーターの設置位置によってはオイルヒーターガードの一部が高温になる場合があります。その場合はオイルヒーターの設置位置を変更してください。

△お子様が予期しない行動をとり、けがや事故の原因となることがありますので、お子様の行動に十分注意を払い、かつ目の届く場所で使用してください。

本体外寸法	(約)W44×D72×H81.5cm
取付可能寸法(最大)	オイルヒーター(本体部) (約)W20×D57×H68cmまで ※高さは脚部含む
材質	スチール
仕上げ	焼付塗装

オイルヒーター

反射型

対流型

石油ファンヒーター

ガスファンヒーター

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152
受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日は留守番電話になります。)

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様の負担となります。

株式会社 グリーンライフ
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp

OHG-72(MBK)

4 971715 322625

MADE IN CHINA