

SHARP

ミニナイスサイズ電卓

型番 EL-M336

取扱説明書

関税率が可変な税計算電卓付

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る場所に必ず保存してください。

関税率が変更可能な税計算電卓付
既定税率が変更できます。
ご使用時や電池交換時には、税率を
確認したうえでご使用ください。
2XOSC(T1N5JA325EH22)
86772

※安全にお使いいただくために

図記号
の意味



※安全にお使いいただくために

※安全にお使いいただくために

警告

人が死または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 電池は乳幼児の手が届かないところに置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 電池は誤った使いかたなどによって、液漏れを起こすことがあります。車庫や衣類を汚す原因となる場合があります。また、破裂や発火の原因となる場合があります。以下のことをお守りください。
 - もれた液が目に入ったときはきれいな水で洗い流し、すぐに医師の診察を受ける。障害をおこす恐れがあります。
 - もれた液が体や衣類についたときは、すぐに水でよく洗い流す。
 - 水や火の中に入れたり、分解したり、端子をショートさせたりしない。
 - 充電電池は使用しない。

注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

- 電池は誤った使いかたをすると、破裂や発火の原因となる場合があります。また、液漏れして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因となる場合があります。以下のことをお守りください。
 - 「プラス」の向きを表示しており正しく入れる。
 - 使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
 - 長期間使用しないときは、液漏れ防止のため電池を取り出す。

ご注意

- この製品を取り出したとき、十分に明るいうちであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、**ON**を押してください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の故障によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

※おねがい

- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。高温により、変形や故障の原因になります。
- 液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。割れることがあります。
- 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。大きな力が加わり、壊れることがあります。
- お手入れに揮発性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。
- この製品は防水構造になっていませんので、水など液体がかかることでの使用や保存は避けてください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

※計算を始める前に

- 計算を始める前に **ON** を2回押して、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。
(設定した税率やメモリーの内容はクリアされません。)

※税計算のしかた

2種類の税計算専用キー(**TAX1**、**TAX2**) (**PRG1**、**PRG2**) を使って、税込額、税抜額、税額を求めることができます。

- 税計算を行うときには、まず税率の設定/確認をします。ご使用の前には、必ず税率を確認してください。
- 税率は、4桁の範囲で設定(または変更)できます。
(小数点は1桁と数えませんが)
- 設定した税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗(「電池交換の時期」参照)などで設定した税率が変化することがあります。

税率の設定と確認

計算例	操作	表示	備考
【税率設定】 税率1に10%を設定	ON PRG1 10 PRG2	10% 10.00	10. 既定以外の税率への変更も同様の手順で行います。
税率2に8%を設定	ON PRG2 8 PRG2	8% 8.00	
【税率確認】 税率1の税率を確認 (税率:10%)	ON PRG1	10% 10.00	税率
税率2の税率を確認 (税率:8%)	ON PRG2	8% 8.00	

●税込計算

計算例	操作	表示	備考
【税込計算】 税込表示額1000円の税込額、税額を求める。	ON PRG1 1000 PRG2	10% 1'100.00	税込額
PRG2 : 税率10%を設定するとき	PRG2 10 PRG2	10% 10.00	税率
PRG1 : 税率8%を設定するとき	PRG1 8 PRG1	8% 8.00	税率
PRG2 : 税率10%と税率8%を比べるとき	PRG2 10 PRG2 8 PRG2	10% 1'100.00 8% 1'080.00	税込額
税込表示額が500円(税率:10%)、300円と200円(税率:8%)の税込合計額を求める。	ON PRG1 500 PRG2 300 PRG2 200 PRG2	500 550.00 300 324.00 合計額 1'474.00	税込額

※1 税込額を求めた後、**PRG1**/**PRG2**を押すたびに前額と税込額を交互に表示します。

●税抜計算

計算例	操作	表示	備考
【税抜計算】 税込表示額が1320円の税抜額、税額を求める。	ON PRG1 1320 PRG2	10% 1'200.00	税抜額
PRG2 : 税率10%を設定するとき	PRG2 10 PRG2	10% 10.00	税率
税込表示額が1620円の税抜額、税額を求める。	ON PRG1 1620 PRG2	10% 1'500.00	税抜額
PRG2 : 税率8%を設定するとき	PRG2 8 PRG2	8% 120.00	税率

※2 税抜額を求めた後、**PRG1**/**PRG2**を押すたびに前額と税抜額を交互に表示します。

※基本計算のしかた

- 実際には、**+**、**-**、**×**、**÷**、**1/x**、**1/y** のシンボルが表示されますが、この計算例の表示では記号を省略しています。

	ON PRG1	0.
$(-24 \div 2) \div 4 = -5.5$	ON PRG1 24 PRG2 2 PRG2 4 PRG2	-5.5
$13 \times (-4) \div 2 = -26$	ON PRG1 13 PRG2 4 PRG2 2 PRG2	-26.
$34 \div 57 = 91$	ON PRG1 34 PRG2 57 PRG2	91.
$45 \div 57 = 102$	ON PRG1 45 PRG2 57 PRG2	102.
$38 - 25 = 12$	ON PRG1 38 PRG2 25 PRG2	12.
$35 - 25 = 9$	ON PRG1 35 PRG2 25 PRG2	9.
$68 \times 25 = 1700$	ON PRG1 68 PRG2 25 PRG2	1700.
$68 \times 40 = 2720$	ON PRG1 68 PRG2 40 PRG2	2720.
$35 \div 14 = 2.5$	ON PRG1 35 PRG2 14 PRG2	2.5
$98 \div 14 = 7$	ON PRG1 98 PRG2 14 PRG2	7.
$200 \times 10\% = 20$	ON PRG1 200 PRG2 10 PRG2	20.
$(9 \div 36) \times 100 = 25$	ON PRG1 9 PRG2 36 PRG2 100 PRG2	25.
$200 \div (200 \times 10\%) = 220$	ON PRG1 200 PRG2 10 PRG2 200 PRG2	220.
$4^2 = (4)^2 = 4096$	ON PRG1 4 PRG2 4 PRG2 4 PRG2	4096.
$1/8 = 0.125$	ON PRG1 8 PRG2 1 PRG2	0.125
$25 \times 5 = 125$	ON PRG1 25 PRG2 5 PRG2	125.
$- 84 \div 3 = 28$	ON PRG1 84 PRG2 3 PRG2	28.
$+ 68 \div 17 = 85$	ON PRG1 68 PRG2 17 PRG2	85.
182	ON PRG1 182 PRG2 1 PRG2	182.
$2 + 3 - 2 + 4 = 6$	ON PRG1 2 PRG2 3 PRG2 2 PRG2 4 PRG2	6.
$5 \times 2 - 5 \div 2 = 2.5$	ON PRG1 5 PRG2 2 PRG2 5 PRG2 2 PRG2	2.5
$123456 \div 123478$	ON PRG1 123456 PRG2 123478 PRG2	123478.

