



キャッシュボックス

Cash Box

取扱説明書


この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。安全にご使用頂くために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上正しくご使用ください。

鍵を開けるとき

- 1.ダイヤル錠を時計回り(右)にまわし、指定No①で一度通過させ、さらにもう一周させ指定No①でとめます。
- 2.次に反時計回り(左)にまわし指定No②でとめます。
- 3.シリンダー錠に鍵を差し込んで右にまわします。
- 4.開閉レバーを右にゆっくりまわします。

鍵をかけるとき


- 1.ふたを静かに閉め、鍵を左にまわしてキーロックし、鍵を抜きます。
※ふたを閉めるときに、庫内の収容物をふたにはさまないように注意してください。
無理にふたを閉めると、ふたが開かなくなる場合があります。
- 2.ダイヤル錠を任意で数回まわしてください。



指定 No①		指定 No②	
右		左	

注意 ダイヤル錠、開閉レバーはゆっくり、静かにまわしてください。

各部の名称



使用上のご注意

- この金庫は一時期な保管庫としてご使用ください。最終的な保管には、耐火金庫などの大型の金庫をご使用いただきますようお願いいたします。尚、管理不足による収容物の紛失や、盗難の保証は当社では一切いたしかねますのでご了承ください。
- ふたを開けたままでキーロックし、ふたを閉めると施錠状態になります。絶対に鍵は庫内に入れないでください。また予備鍵は別の場所で保管してください。
- ふたを開けたままで持ち運びや、移動をしないでください。ケガや故障の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や、温度の高いところでの保管は避けてください。変色やさびなどの原因になります。
- ダイヤル錠およびシリンダ錠には、注油しないでください。汚れや故障の原因になります。
- 本品の分解や改造はしないでください。
- お手入れは薄めた中性洗剤をつけた布を、固くしぼって拭いてください。

■材質/スチール プラスチック(非耐火性)

輸入販売元 **コーナン** 商事株式会社
大阪府堺市西区島東町6丁637番地1
TEL 10-02 MADE IN TAIWAN