

本製品精算時にレジにて発行された販売証明書を添付してください。

電気ケトル保証書

持込修理

品番	PKU-S1210J		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前	様 電話 () -	
	ご住所	〒	
販売店	店名	電話 () -	
	住所	〒	

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は、本製品精算時に発行されたレシート、または販売証明書を本保証書とあわせて保管のうえ、必要時に一緒にご提示ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までお問い合わせください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧、その他外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容と異なる使いかたや目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

大阪市西区立売堀3丁目2番5号

本製品についての取り扱いや、お手入れ方法のお問い合わせ、転居された贈答品などで、販売店に修理の依頼ができない場合は、右記へお問い合わせください。

※PHS、IP電話など一部の電話からは、利用できません。
受付時間：10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

FAXまたはEメールでのお問い合わせも受け付けています。

その際は、製品名、品番、お問い合わせ内容、お名前、電話番号を記入のうえ、お問い合わせください。

●FAXでの
お問い合わせは 0120-680-287

●Eメールでの
お問い合わせは info_m@yamazen.co.jp

販売元：コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

PortTech

取扱説明書・保証書

- 業務用として使用しないでください。
 - 他の用途で使用しないでください。
- 思わぬ事故の原因になります。

家庭用

電気ケトル

PKU-S1210J



もくじ

■ 安全上の注意	1～4
■ 各部の名称	5
■ 使いかた	
●ケトルに水を入れる	6
●電源プラグを家庭用コンセントに差し込む	7
●お湯を沸かす	7～8
●お湯を注ぐ	8
●使用後は	9
■ お手入れと保管	9～11
■ 仕様	12
■ 故障かな?と思ったら	12
■ 点検のお願い	13
■ アフターサービスについて	13
■ MEMO	14
■ 保証書	裏表紙

この製品は、海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社電気ケトルをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
- 使用する前に、この取扱説明書を必ずよく読み正しく安全に使用してください。
- 読んだあとは、大切に保管してください。

安全上の注意

使用する前に「安全上の注意」をよく読み、必ず守ってください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しく使用するためや、使用する人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

①記号は、禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は、分解禁止）が描かれています。

②記号は、強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※読んだあとは、使用する人がいつでも手に取れる場所に、必ず保管してください。

警告

電源コード・電源プラグについて

電源プラグは、根元まで確実に真っ直ぐ差し込む
●発熱・感電・火災の原因になります。
○斜めに差し込まない。

定期的に電源プラグのホコリをふき取る
●電源プラグにホコリがたまると、湿気によって絶縁不良となり、ショート・感電・火災の原因になります。
○電源プラグのホコリは、乾いたふきんでふき取る。

破損、故障、異常があったり、電源コードや電源プラグが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する
●やけど・感電・火災の原因になります。
※故障・異常例
13ページの「点検のお願い こんな症状はありませんか？」を参照して異常があるときは、直ちに使用を中止する。必ず電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検や修理を依頼してください。

電源コードの上に、電源プレート、ケトル、物をのせたり、挟み込まない
●ショート・感電・火災の原因になります。

家庭用コンセント（AC 100V、定格15A以上）を単独で使用する
●家庭用コンセント（AC100V）以外で使用する、誤作動・故障の原因になります。
●コンセントや配線器具の定格を超える使いかた（タコ足配線など）をすると、異常発熱・火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、差し込みがゆるいときは、使用しない
●ショート・感電・火災の原因になります。
○電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはそのサービス代理店又はこれらと同等の有資格者によって行わなければならない。

電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用しない
●ショート・感電・火災の原因になります。
○使用するときには、必ず結束バンドを外して、電源コードをのばす。

警告

電源コード・電源プラグについて つづき

電源コードを引っ掛けないように注意する
●ケトルや電源プレートが落下や転倒して、故障・けが・やけどの原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
●感電・漏電火災の原因になります。

設置について

熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上や燃えやすい物（カーテンや新聞紙など）が周辺にある場所に設置しない
●変色・発煙・火災の原因になります。

安定した水平な場所に設置する
●ケトルや電源プレートが落下や転倒して、故障・けが・やけどの原因になります。
○不安定な場所に設置しない。

可燃性ガスや引火性の物（ガソリンやシンナーなど）がある場所に設置したり、スプレー缶（掃除用、整髪用、殺虫剤など）を近くに置かない
●爆発・火災の原因になります。

設置場所や設置のしかたには、十分注意する
●下記のような設置をすると、不意にケトルや電源プレートに接触したり、電源コードを引っ掛けたり、引っ張ったりしてケトルが転倒し、やけどの原因になります。
○床（フローリング、畳、じゅうたん）に直置きしない。
○お盆にのせたケトルを床（フローリング、畳、じゅうたん）に置かない。
○設置する台（テーブルやキッチンカウンターなど）から、電源コードを垂らさない。
○人が通る場所に電源コードを這わせない。

水がかかる場所、水にぬれた場所、湿気の多い場所に設置しない
●故障・感電の原因になります。

使用について

分解、修理、改造をしない
●やけど・感電・火災の原因になります。
※修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。

付属の電源プレート以外を使用したり、他の製品に使用しない
●故障・異常発熱・火災の原因になります。
●付属の電源プレートは、本製品専用です。
○他製品の電源プレートを使用しない。
○他製品に転用しない。

接続部に異物や金属物（ごみ、ホコリ、針金など）を入れたり、付着させない
●故障・ショート・感電・火災の原因になります。
○汚れやホコリが付着したときは、乾いたふきんで必ずふき取る。

接続部をなめさせない
●故障・けが・感電の原因になります。
○乳幼児や動物（犬や猫など）が誤ってなめないように注意する。

子供や取り扱いに不慣れな方だけで使用しない
●乳幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない
●けが・やけど・感電の原因になります。
○この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む。）が単独で機器を用いることを意図していない。
○この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。

ケトルを直火にかけたり、電磁調理器（IHクッキングヒーター）、電気ヒーター、電子レンジで使用しない
●故障・火災の原因になります。

MAX目盛り以上水を入れない
●お湯が吹きこぼれて、やけどの原因になります。

警告

■ 使用について つづき

 水以外の物を入れて加熱しない ●水以外の物（お茶の葉、ティーバッグ、牛乳、酒、スープ、インスタント食品、レトルト食品など）を入れて加熱すると、焦げつき・腐食・故障したり、吹きこぼれてやけどの原因になります。 ◎湯沸かし以外に使用しない。	 氷を入れて使用しない ●結露が生じて、故障・感電の原因になります。
 ふたを取り外したまま加熱をしない ●加熱が正常にできなかったり、お湯が飛び散ったり、吹きこぼれたり、蒸気に触れて、やけどの原因になります。	 空焚きをしない ●故障・やけど・火災の原因になります。 ◎水が入っていない状態で加熱しない。
 お湯を注いだり、ふたを取り外すときは、蒸気に触れたり、電気製品、電源プラグ、コンセントに蒸気があたらないように注意する ●やけどの原因になります。 ●電気製品が故障したり、感電・火災の原因になります。 ◎蒸気に触れないように注意する。	 ふたは、確実に取り付ける ●お湯が飛び散ったり、吹きこぼれたり、蒸気に触れたり、注ぐときにお湯がこぼれて、やけどの原因になります。
 加熱中や加熱後しばらくの間は、ケトルや注ぎ口に手や顔を近づけたり、触れない ●やけどの原因になります。 ◎加熱中や加熱後しばらくの間は、ケトルが熱くなるので注意する。 ◎特に乳幼児には、触らせないように注意する。	 加熱中にふたを取り外して足し水をしてしない ●お湯が飛び散ったり、吹きこぼれたり、蒸気に触れて、やけどの原因になります。
 加熱中や加熱後のケトルを熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上に置かない ●変色・発煙・火災の原因になります。	 加熱中や加熱後のケトルを熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上に置かない ●変色・発煙・火災の原因になります。
 ケトルをゆすったり、転倒させない ●お湯がこぼれて、やけどの原因になります。	 電源プレートにケトルをのせたまま持ち運ばない ●お湯がこぼれて、やけどの原因になります。

■ お手入れ・保管について

 お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く ●やけど・ショート・感電の原因になります。	 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない ●ショート・感電の原因になります。
 お手入れのときは、十分冷めてからおこなう ●やけどの原因になります。	 各種スプレー（掃除用、整髪用、殺虫剤など）を吹きつけない ●ガスが滞留して、爆発・火災の原因になります。 ●変色・破損の原因になります。
 ケトルや電源プレートを水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない ●故障・感電・火災の原因になります。 ◎接続部は、絶対にぬらさない。	 包装用ポリ袋は、子供の手の届かない場所に保管する ●誤って顔にかぶったり、巻きついたりして、窒息する原因になります。

注意

■ 電源コード・電源プラグについて

 電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない ●ショート・感電・火災の原因になります。 ◎電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って、真っ直ぐ抜く。	 電源コードを持って電源プレートを引っ張らない ●ケトルが転倒してやけどをしたり、ショート・感電・火災の原因になります。
 電源プラグを抜くときは、必ず湯沸かしスイッチをOFFにしてからおこなう ●故障の原因になります。	

■ 設置について

 油、油煙、金属粉が発生する場所（厨房や工場）やホコリの多い場所に設置しない ●変形・故障・感電・火災の原因になります。	 屋外に設置しない ●故障・感電・火災の原因になります。
 直射日光が当たる場所、火気や熱源（コンロや暖房器具など）の近くに設置しない ●変色・変形・火災の原因になります。	

■ 使用について


 この機器は、一般家庭用です。家庭内以外で使用しない ●無理な負担がかかり、故障・過熱・火災の原因になります。 ◎この機器は、家庭内で使用するよう意図しています。 次のような不特定多数の人が使用できる環境下での使用は意図していません。 ■店舗、事務所及び他の作業環境内のスタッフ用台所区域 ■農家 ■ホテル、モーテル及び他の住居タイプの環境での顧客が使用するもの ■朝食付き簡易宿泊施設（ベッド及び朝食付きホテル）タイプの環境	 動物（犬や猫など）がいる部屋で使用するときは、十分注意する ●ケトル、電源プレート、電源コードを傷め、故障・感電・火災の原因になります。
 お湯を注いだり、ふたを取り外すときは、壁、家具、キッチン棚に蒸気があたらないように注意する ●壁、家具、キッチン棚が変色したり、傷める原因になります。	
 落としたり、強い衝撃を与えない ●破損・故障・けがの原因になります。 ◎ケトルや電源プレートの上に物をのせない。	

■ お手入れ・保管について


 お手入れには、シンナー、ベンジン、漂白剤、みがき粉、たわし、スポンジの研磨面、金属ブラシ類は使用しない ●傷・変色・破損の原因になります。 ◎お手入れは、9～11ページの「お手入れと保管」を参照する。 ◎傷がつきやすい物やかたい物でお手入れをしない。	 使用後は、お手入れをする ●水アカが付着したり、異臭の原因になります。 ◎残ったお湯は捨て、こまめにお手入れする。
 食器洗い乾燥機で洗ったり、食器乾燥器で乾燥させない ●変形・破損・やけどの原因になります。	

各部の名称

ケトル



電源プレート



●本書は、イラストを用いて説明しています。実際の製品とは、多少異なることがあります。

使いかた

※はじめて使用するときには、使用前に9～11ページの「お手入れと保管」を参照して、ケトルとふたをお手入れしてください。

ケトルに水を入れる


- ふたのロック解除ボタンを押しながら、ふたを持ち上げて取り外します。
- ケトルに水を入れます。
水量は、1.0L以下で入れます。
- ふたの給湯レバーとケトルの切り込みの位置を合わせて、ふたをケトルにかぶせます。
- ふたを押し込んで、確実に取り付けます。
フックがケトルにはまって「カチッ」と音がするまでふたを押し込みます。



最大水量について



お知らせ




注意

- ※電源プレートにケトルをセットしたまま、水を入れないでください。
誤って水がこぼれたとき接続部がぬれて、故障・感電・火災の原因になります。
- ※水を入れるときは、湯沸かしスイッチに水がかからないように注意してください。
誤って水がかかると、故障・感電の原因になります。


電源プラグを家庭用コンセント (AC 100V) に差し込む

- 電源プラグを家庭用コンセントに、根元まで確実に差し込みます。
- 電源コードを電源プレートの裏面に巻きつけて、長さを調節できます。




電源コードを強く引っ張って巻きつけない。

電源プレートの切り込みから電源コードを出す。



必ず結束バンドを外して、電源コードをのぼす。電源プラグを真っ直ぐ差し込む。



警告



- 家庭用コンセント (AC 100V、定格15A以上) を単独で使用する
- 家庭用コンセント (AC100V) 以外で使用する、誤作動・故障の原因になります。
 - コンセントや配線器具の定格を超える使いかた (タコ足配線など) をすると、異常発熱・火災の原因になります。

注意

※電源プレートは、安定した水平な場所に置いてください。不安定な場所に置くと、ケトルや電源プレートが落下や転倒して、やけどの原因になります。

お湯を沸かす

- 電源プレートにケトルをセットします。
 - 湯沸かしスイッチをONにすると、湯沸かしランプが点灯して加熱を開始します。
 - 沸とうが完了すると、自動的に湯沸かしスイッチがOFFになり、湯沸かしランプが消灯します。
 - 加熱を途中で止めたいときは、湯沸かしスイッチをOFFにします。
 - 加熱中にケトルを電源プレートから外すと、加熱が停止します。
- 電源プレートにケトルをセット (戻す) すると、加熱を再開します。



お知らせ

- 保温機能はありません。沸とう完了後は、徐々にお湯が冷めます。

お湯を沸かす つづき

沸とう時間について

■ 沸とう時間の目安 (室温25℃、水温25℃のとき)

- 水量 1.0Lのとき: 約5分

※上記の沸とう時間は、室温、水温、水量によって異なりますので、あくまで目安としてください。

空焚き防止機能について


- 空焚き防止機能が付いています。ケトルに水が入っていない状態で加熱すると、空焚き防止機能が働いて加熱を停止します。
- ※再度加熱するときには、十分冷ましてからケトルに水を入れ、湯沸かしスイッチをONにしてください。

ケトルについて

- ※加熱中や加熱後しばらくの間は、ケトルが熱くなりますので、やけどに十分注意してください。
- 特に乳幼児が誤って触らないように注意してください。

お湯を注ぐ

- 取っ手を持って給湯レバーを押し下げます。給湯レバーを下げないと、お湯が出ません。
- ケトルをゆっくり傾けてお湯を注ぎます。



お湯を注ぐときは、給湯レバーを押し下げないと、お湯が出ない構造になっています。これは、転倒したときの湯こぼれを最小限にするためのものですが、湯こぼれを完全に防止するものではありません。

※ケトルを転倒させないように、十分注意してください。

※やけどには、十分注意してください。

使 いか た

使用後は

- 電源プラグをコンセントから抜きます。
※電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってください。
- ケトルが十分冷めてから、9～11ページの「お手入れと保管」に従ってお手入れをします。

電源プラグを
コンセントから
真っ直ぐ抜く。



注 意

- ※ケトルに残ったお湯は捨て、こまめにお手入れしてください。
放置しておくと、水アカの付着やにおいの原因になります。
- ※お湯を沸かしたあと、ふたを取り外すときは、ふたに付着した湯滴が落ちて電源プレートや設置場所がぬれたり、湯滴でやけどをするおそれがありますので、十分注意してください。

お手入れと保管

- ※ケトルは、飲み物に使用する機器のため、使用後はお手入れをしていつも清潔な状態で使用してください。
- ※お手入れをするときは、けがを防止するためゴム手袋を着用してください。

⚠ 警 告

 お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
●やけど・ショート・感電の原因になります。

 お手入れのときは、十分冷めてからおこなう
●やけどの原因になります。

必ずお守りください

- ※お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、ケトルが十分冷めてからおこなってください。

ケトル、電源プレートのお手入れ

丸洗いできません

ケトル外側のお手入れ

- 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
- 落ちにくいホコリや汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんを、よくしぼってふき取ります。
さらに乾いたやわらかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。
- ※湯沸かしスイッチや接続部は、ぬれたふきんでふかないでください。



お手入れと保管

ケトル、電源プレートのお手入れ つづき 丸洗いできません

ケトル内側のお手入れ

- 水に浸したやわらかいふきんを、よくしぼって汚れをふき取るか、ケトルに少量の水を入れ、コップ洗い用のスポンジで汚れを落とします。
さらに乾いたやわらかいふきんで、水分が残らないようにふき取り、よく乾燥させます。



電源プレートのお手入れ

- 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
- 落ちにくいホコリや汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんを、よくしぼってふき取ります。
さらに乾いたやわらかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。
- ※接続部は、ぬれたふきんでふかないでください。



注 意

- ※湯沸かしスイッチや接続部がぬれたときは、そのまま放置しないで乾いたやわらかいふきんで水分を必ずふき取り、よく乾燥させてください。
故障・感電・火災の原因になります。

ケトル内側底面に斑点が付着したり、底面全体が虹色に見えるときは

- ※ケトル内側底面に斑点が付着したり、底面が虹色に見えることがあります。
これは、水道水に含まれているミネラル分が付着した物で害はありませんが、下記を参照して定期的にクエン酸洗浄をおこなってください。

クエン酸洗浄のしかた

- ①ケトルに水(1.0L)とクエン酸(30g:大さじ約2杯)を入れてよくかき混ぜます。
- ②ふたを取り付けて沸とうさせ、その後1時間放置します。
- ③お湯を捨て、水でよくすすいでから水を切り、乾燥させます。
※クエン酸洗浄後も斑点が残っているときは、水に浸したやわらかいふきんかコップ洗い用のスポンジで落としてから、水でよくすすいでください。
クエン酸のにおいが気になるときは、水のみを入れ再度沸とうさせてすすぎ洗いをしてください。

お手入れと保管


ふたパッキンのお手入れ

丸洗いできます

- 食器用中性洗剤をやわらかいスポンジに含ませて、水洗いします。
- 洗剤が残らないように水で洗い流して、乾いたやわらかいふきんで水分が残らないようにふき取り、よく乾燥させます。

ふたパッキンの取り外しかた



- ふたパッキンを指でつまんで軽く引っ張り、ふたから取り外します。



※内ふたパッキンは、取り外さないでください。元に戻せなくなったり、お湯がこぼれる原因になります。

ふたパッキンの取り付けかた

- ふたパッキンの溝をふたのパッキン取り付け部に、はめ込んで取り付けます。
※ふたパッキンは、平らな面をふた側にして取り付けてください。



ふたのお手入れ

丸洗いできません

- 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
- 落ちにくいホコリや汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんを、よくしぼってふき取ります。
さらに乾いたやわらかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。



保管

- 保管の前は、必ず毎回お手入れをします。
- お手入れ後は、よく乾燥させてからポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。
(湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります)

注意

※電源コードの根元を曲げたり、電源コード、電源プラグに力が加わるような状態で、保管しないでください。
異常発熱・ショート・火災の原因になります。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz共用
消 費 電 力	1200W
定 格 容 量	1.0L
製 品 寸 法(約)	幅:230mm×奥行:160mm×高さ:185mm ※1
製 品 質 量(約)	890g ※2
コ ー ド 長(約)	1.0m
安 全 装 置	温度ヒューズ

- 製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 特定地域(高地、厳寒地など)では、所定の性能が確保できないことがあります。
- ※1 製品寸法は、電源プレートに対してケトルを横向きにセットした状態の寸法です。
電源プレートに対してケトルの向きが変わると、幅や奥行の寸法が変わります。
- ※2 製品質量は、電源プレートにケトルをセットした状態の質量です。

故障かな?と思ったら

※お問い合わせや修理を依頼される前に、下記を確認してください。

症 状	原 因	処置 または お知らせ
加熱しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグをコンセントに、根元まで確実に差し込んでください。
	●湯沸かし完了直後に湯沸かしスイッチを押していませんか?(ONにしていますか?)	●湯沸かし完了直後は熱くなっているため、湯沸かしスイッチを押してもONにならないことがあります。 ケトルを十分冷ましてから再び湯沸かしスイッチを押してください。(ONにしてください)
加熱がすぐに停止する	●ケトルに水を入れずに加熱していませんか?	●ケトルに水が入っていないと、空焚き防止機能が働いて加熱が停止します。 再度加熱するときは、十分冷ましてからケトルに水を入れ、湯沸かしスイッチをONにしてください。
お湯がにおう	●樹脂部品が熱せられることで樹脂特有のにおいがします。	●においが気になるときは、下記を参照して対処してください。 ①ケトルに水(1.0L)と重曹(15g:大さじ約1杯)を入れてよくかき混ぜます。 ②ふたを取り付けて沸とうさせ、半日程度放置します。 ③水を捨て、水でよくすすぎます。
ケトル内側底面に斑点が付着したり、虹色に見える	●水道水に含まれるミネラル分ではありませんか?	●ケトル内側底面に斑点が付着したり、底面が虹色に見えることがあります。 これは、水道水に含まれているミネラル分が付着した物で害はありませんが、10ページの「クエン酸洗浄のしかた」を参照して、定期的にお手入れしてください。

点検のお願い

安全に長く愛用していただくために
日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグに深い傷や被覆破れがある。
- 電源プラグが変形している。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 変形や破損している。
- 異常な音がする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 製品が異常に熱かったり、こげ臭いなどの異臭がする。
- その他の故障・異常・破損がある。

- 電源プラグやコンセントにホコリやごみが付着している。

★異常があれば

使用中止！！

故障や事故防止のため、
電源プラグをコンセント
から抜いて、必ず販売店
に点検や修理を依頼して
ください。

ホコリやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

- 本製品は、保証書が付いています。
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の
「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入を
受けてください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年です。
保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に
依頼してください。
保証書の記載内容により、修理いたします。
その他詳細は、保証書を参照してください。

- 保証期間経過後の修理（有料）については、
お買い上げの販売店に、依頼してください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、
製造打ち切り後5年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために、必要な部品です。
- サービスパーツについて
パッキンなどのサービスパーツについては、
お買い上げの販売店に、お問い合わせください。

■ 使いかたやお手入れなどのお問い合わせは下記へ

本製品についての取り扱いや、お手入れ
方法のお問い合わせ、転居されたり贈答品
などで、販売店に修理の依頼ができない
場合は、右記へお問い合わせください。

「山善 家電お客様サービス係」
ナビダイヤル **0570-077-078**

※PHS、IP電話など一部の電話からは、利用できません。
受付時間：10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

FAXまたはEメールでのお問い合わせも
受け付けています。
その際は、製品名、品番、お問い合わせ
内容、お名前、電話番号を記入のうえ、
お問い合わせください。

●FAXでの
お問い合わせは **0120-680-287**
●Eメールでの
お問い合わせは **info_m@yamazen.co.jp**

※お問い合わせのときは、保証書に記載の製品名、品番をお知らせください。

MEMO