

取扱・組立説明書

LIFELEX

アイアンアクセントラック BK 6030-82/WH 6030-82

サ イ ズ： 幅 600×奥行 298×高さ 817(mm)

甲板の表面材： プリント紙化粧繊維板

構 造 部 材： 金属(スチール)・エポキシ樹脂塗装


耐荷重

天板
8 kg

中棚
8 kg

底板
10 kg

*耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。



《完成図》

*イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

△ 使用上の注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。
- 商品の上にのったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 熱いもの(加熱した鍋や湯沸しなど)を直接上に載せないでください。
- 強い衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- 移動をさせる際は載せているものを除き二人以上で床面を引きずらないよう、しっかり持ち上げてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

△ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用は避けしてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 敷物の使用をおすすめします。

△ 保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ネジ・ボルト類は、その取り付けが確実でぐらつきなどがないか定期的に点検してください。

組立上の注意


- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ネジ・ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めた箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないよう、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ネジ・ボルト類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となりたり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください



組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。

ご注意ください



組み立てのネジ・ボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。

ご注意ください



始めから締め付けすぎると
後の組み立てに支障がある場合があります。

お願い

- 廃棄の際は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN CHINA

20ta-aug


完成図




部材・部品




①天板×1




②中棚×1




③底板×1




④上側板×1




⑤上フレーム×1




⑥下側板×1




⑦下フレーム×1



⑧横さん×1



⑨脚[小]×2



⑩脚[大]×2



Ⓐカムロックボルト×6



Ⓑカムロックナット×6



Ⓒ木ダボ×4



ⒹネジA×16



ⒺネジB×4




Ⓕボルト×2




Ⓖ六角レンチ×1


1 ④上側板に⑤木ダボ×2を取り付けてください。



2 ⑥下側板に⑤木ダボ×2・Ⓐカムロックボルト×2を取り付けてください。





3 ①天板にⒶカムロックボルト×2を取り付けてください。



ポイント

天板にキズがつかないようにダンボールやあて布などを敷いて作業してください。


【カムロックボルトの差し込み】




カムロックボルトは斜めに螺旋になっている部分が板に入ります。ドライバーでゆっくり回し、止まるところまで入れてください。強く締めすぎると、ネジ穴が広がりすぎたり破損する恐れがあります。

必要以上に強く締めると空回りしたり破損する恐れがあります。


4 ①天板に④上側板・⑤上フレームを取り付けてください。




【カムロックナットのはめ込みと締め付け】



①カムロックボルトのネジ頭が
出ている事を確認してください。
ネジ頭が出ていない場合は調節
してください。




②カムロックナットの凹んだ部分を
カムロックボルトの頭に向けて差し込
んでください。




③六角レンチまたは、ドライバーで右回り
に止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120° ~ 180° 程度)

5 ②中棚を取り付けてください。




6 ⑥下側板に⑧横さんを取り付けてください。

ご注意
カムロックの取り付けは
47をご参照ください。




7 ⑥で組み立てたものに⑤下フレームを取り付けてください。





ポイント
床面にキズがないように
ダンボールやあて布などを
敷いて作業してください。


8 ⑤で組み立てた本体に④カムロックボルト × 2 を取り付けてください。





9 中棚に**7**で組み立てたものを取り付けてください。 **10** ③底板を取り付けてください。



11 脚部を組み立ててください。



2 底板に脚部を取り付け、ネジ・ボルト類をしっかりと本締めしてください。



3 本体を起こして完成です。

