

パソコンデスクロー BK/BR・WH/NA

外形寸法 幅600×奥行585×高さ725(mm)※キャスター含む
甲板の表面材 メラミンシート貼パーティクルボード
表面加工 フレーム部:スチール(アミノアルキド樹脂塗装)
フレーム/スチール キャスター/ポリプロピレン

耐荷重
天板 10kg
棚板 5kg
スライド棚 2.5kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。



《完成図》
※イラストはすべてイメージです。

組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

△ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 臭いがひどい場合は開梱した状態で1~2日ほど時間を空けてから組み立ててください。
- 本品は屋内用です。
- 本品は家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 商品の上に乗ったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 火のそばや水のかかる場所では使用しないでください。
- 熱いもの(加熱した鍋や湯沸かしなど)を直接上に載せないでください。
- カーペットの上に設置した場合、そのまま移動させると不安定になり危険です。収納物を除き、必ず板部ではなくフレーム部を持って、移動させてください。
- スライド棚部分に重いものを載せたり偏った荷重を掛けると破損したり、本体が転倒しケガをする恐れがありますのでご注意ください。
- 荷物の運搬には使用しないでください。
- 天板に重いものや危険なものを載せないでください。また手をついたり偏った荷重はかけないでください。
- 天板に薬品や飲み物をこぼした時は、水分が残らないように拭き取ってください。変色・変形の原因となります。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

△ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は敷物の使用をおすすめします。


保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。
- ボルト類・キャスターはその取り付けが確実でぐらつきがないか定期的に点検してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。


お願い ■製品や梱包材を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
■天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する補償はいたしかねます。

輸入販売元
コーナン商事株式会社
大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1
MADE IN CHINA
19ta-nov


完成図




部材




(A) 天板 ×1




(B) スライド棚 ×1




(C) 棚板 ×1



(D) 左フレーム ×1



(E) 右フレーム ×1



(F) 補強フレーム ×1


部品

① ボルト ×12	② キャスター [ストップー付] ×2	③ キャスター ×2	⑤ 六角レンチ ×1	⑥ スパナ ×1
--------------	------------------------	---------------	---------------	-------------

パソコンデスクロー BK/BR・WH/NA


1 左右フレームに補強フレームを取り付けてください。

①ボルト×4



2 天板を取り付けてください。

①ボルト×4



3 4

パソコンデスクロー BK/BR・WH/NA

3 棚板を取り付けてください。


①ボルト×4

4 キャスターを取り付けてください。


②キャスター×2
[ストッパー付]

③キャスター×2


ご注意
ストッパー付キャスターが前側
(同じ方向)にくるように取り付けて
ください。
※キャスターの取り付けは付属の
スパナを使用してください。



5 本体を起こし、スライド棚をセット
してください。



6 各ボルトをしっかりと締め付けて完成です。



*イラストはすべてイメージです