


LIFELEX

取扱・組立説明書

1/5

組合せできるボックス ディスプレイラップ レギュラー

寸 法 / 幅418×奥行335×高さ304(mm)
表 面 材 / プリント紙化粧パーティクルボード
背板: プリント紙化粧繊維板
表 面 加 工 / なし



《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てず、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意


- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 臭いがひどい場合や気になる場合は開梱した状態で1～2日ほど時間を空けてから組み立ててください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 扉で手や指などを挟まないようご注意ください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。
- 手をついたり、偏った荷重をかけないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 商品の上のったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 移動をさせる際は載せているものや収納しているものを除き、床面を引きずらないようにしっかり持ち上げてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ネジ類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指を挟むなどのケガにご注意ください。
- 設置場所や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。



⚠ 設置場所のご注意

- ストープなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い場所に設置してください。
- 設置場所の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ネジ類にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。

ご注意ください

組み立てのネジの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



お願い

- 廃棄の際は、お客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN INDONESIA 22ta-apr


組合せできるボックス ディスプレイフラップ レギュラー

25


完成図




部材・部品



① 天地板 × 2




② 左側板 × 1




③ 右側板 × 1




④ 背 板 × 1



⑤ フラップ板 × 1



⑥ 継 板 × 1



⑦ 取っ手 × 1



Ⓐ 本体ネジ × 8



Ⓑ ネジ隠しシール × 8



Ⓒ フラップネジ × 3



Ⓓ 揺れ止め × 4
付属ネジ × 4




Ⓔ ストッパー × 2


組合せできるボックス ディスプレイフラップ レギュラー

3/5

1 ① 天地板に② 左側板・③ 右側板を取り付けてください。




2 本体を起こし、④ 背板を差し込んでください。



ポイント


背板はミゾに沿って
最後までしっかりと
差し込んでください。

3 ⑤ フラップ板に⑥ 継板・⑦ 取っ手を取り付けてください。



ご注意

破損する恐れがありますので、
締めすぎないようにご注意ください。





組合せできるボックス ディスプレイフラップ レギュラー

4/5



4 本体に ⑥ フラップ板を取り付けてください。
※本体に ⑤ ストッパーを差し込んだ後、
フラップ板を静かにおろしてください。

5 ① 天地板を取り付けてください。





6 仮締めしておいたネジをしっかりと締め付けて
ください。

7 ネジ留め箇所にも ⑧ ネジ隠しシール
を貼り付けてください。



8 本体背面に ⑨ 揺れ止めを取り付けて完成です。



組合せできるボックス ディスプレイフラップ レギュラー

55



本品は複数ご購入いただくことで組合せ使用
できます。連結させる場合は別売りの
「連結金具」(4522831964628)をお買い求め
ください。

別売り「連結金具」(4522831964628)

連結金具			連結ピン
ネジ			


連結方法

図のように接続穴に**連結ピン**を
しっかりと差し込み、
背面を**連結金具**で固定させて
ください。



ご参考

●本品は、別売りの「カラーボックス(幅418mmタイプ)」
にも連結させることができます。



※イラストはすべてイメージです。