

取付け手順2—蛇口取付け用部品を選びます

蛇口形状例	丸型蛇口 (先のみくんだ)	泡沫水栓 (外ネジ)	泡沫水栓 (内ネジ)	その他の水栓 (先がストレート)
蛇口の先端形状	16mm 17.5mm 19mm	15mm以上 前後13mm以上 25mm未満	15mm以上 前後13mm以上 25mm未満	15mm以上 前後13mm以上 25mm未満
使用するアダプタ	Aタイプ 固定用リング	Bタイプ 外ネジ泡沫アダプタ W2山20	Cタイプ 内ネジ泡沫アダプタ ユニファイネジ27	Dタイプ ビス止め金具

オプションアダプタの請求について

Aタイプ17.5mm(ブルー)または19mm(グレー)、Bタイプ口径規格ユニファイネジ27(グレー)、Cタイプ口径規格W2山20(白色)、Dタイプはオプションです。(無料)

上記のオプションアダプタをご希望される方は、お手数ですがトレビーノサービスセンター(020-324-1192)までご連絡いただき、左記の請求券を郵便はがきにて、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記宛までご請求ください。

〒520-0821 大津市湖城が丘1-8
トレビーノ・パーツセンター オプション部品係

●上記より取得した個人情報、オプション部品をお送りする以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お申し込みと変更・新築による水栓の変更にもあわせて大切に保管してください。

取付け手順3-①—蛇口へ取付けます

トレビーノ・ホームページで取付け方の動画をご覧いただけます。

Aタイプ

- 12ページの寸法図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選びます。
- 取付けナットを本体からはめます。
- はしめに取付けナットを蛇口へ通します。
- 固定用リングを、蛇口先端に絡めつけ固定します。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定します。
- 完了

Bタイプ

- 取付けナットを本体からはめます。
- 蛇口の泡沫キャップをはずします。
- 取付けナットを先に蛇口へ通します。
- コインを利用して泡沫アダプタを前面に蛇口にねじ込みます。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定します。
- 完了

●おオプション部品の請求方法は10ページをご参照ください。

●ネジ山が異なる場合は、必ずネジ山の色を合わせてください。

取付け手順3-②—蛇口へ取付けます

トレビーノ・ホームページで取付け方の動画をご覧いただけます。

Cタイプ

- 取付けナットを本体からはめます。
- 蛇口の泡沫キャップをはずします。
- 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にねじ込みます。
- コインを利用して泡沫アダプタを前面にねじ込みます。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定します。
- 完了

Dタイプ

- 取付けナットを本体からはめます。
- ビス止め金具セットを本体にセットします。
- ビス止め金具セットのビスを、ビス止め金具の中心にねじ込みます。
- ビス止め金具を、蛇口先端にねじ込みます。
- 蛇口を本体の下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつけます。
- ビス止めナットを本体へ締めつけて完了。

取付け手順4—カートリッジを取付け、リセットボタンを押します

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた

※取付けの際は、必ず手順④から行ってください。

必ず水栓を開けて切替えレバーをシャワー・原水にしてから取り替えてください。

- 1 切替えレバーを「原水」の位置にします。
- 2 カートリッジをたおした状態にします。
- 3 カートリッジの接続部を本体にさし込みます。
- 4 カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におこします。
- 5 本体側面にあるリセットボタンを全てのデジタルサインが点灯するまで約3秒間押し続けてください。液晶サインが約9秒間表示されます。

MK2065MXを初めてご使用の場合

リセットボタンを押したとき → 600 → 600 → 8888 → 600 → 消灯

MK2070を初めてご使用の場合

リセットボタンを押したとき → 1500 → 1500 → 8888 → 1500 → 消灯

重要! カートリッジの取付け、交換の際は必ずリセットボタンを押してください。(リセットボタンを押す時間が3秒間未満の場合、浄水使用残量表示が3秒間点灯します。)

※カートリッジタイプを変更する場合は17ページをご参照ください。

使いかた/デジタルサインの見かた/電池の交換時期について

●浄水/原水の切替えについて

重要! 初期の浄水を使用する際は、カートリッジの水をなじませるために30秒程度浄水を流す必要があります。一気に入れ水を流すとカートリッジ内に空気がたまり、浄水が濁る場合があります。

●デジタルサインの見かた(デジタルサインは浄水通水時のみ表示します)

●デジタルサインは浄水の使用残量を1リットル単位(目安)で表示します。
※表示は目安であり、計量用には使用しないでください。

〈デジタルサイン表示例〉 交換目安600Lカートリッジの場合

600 → 599 → 598 → 300

●浄水の使用残量が0(18ページ参照)に達するとデジタルサインが点滅してカートリッジ交換の目安をお知らせします。デジタルサインの数字はそれ以上は変わりません。

〈カートリッジ交換目安のデジタルサイン表示例〉

●カートリッジの交換目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目別に計測し表示しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。

●電池の交換時期について

●電池交換目安マークの点滅は、電池交換の目安です。電池を取りはずしても浄水使用量のデータは消去されません。

●電池交換時の注意

●電池の交換方法は10ページをご参照ください。

カートリッジ交換時のデジタルサインの表示例

●カートリッジタイプを変更しない場合

リセットボタンを押したとき → 0 → 0 → 0 → 8888 → 600 → 消灯

●カートリッジ交換時にカートリッジタイプを変更する場合

リセットボタンを押したとき → 0 → 0 → 0 → 8888 → 600 → 900 → 1500 → 消灯

【例】1500Lの場合は「1500」でリセットボタンを2秒以上押し続けるか「1500」のまま8秒間放置で確定

カートリッジの交換時期について

高除去 ろ過システム

ミネラル	ミネラル	ミネラル
遊離残留塩素 濁り(異臭・異味・異色・異臭・異臭) 活性酸素 有機リン系農薬 カビ(2-MIB) 農薬(CAT) ナトリウムイオン トリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン クロロホルム ジクロロメタン プロモホルム	粒状活性炭 イオン交換体	多層構造中空糸フィルター 中空糸フィルター

●交換時期の目安は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、18-19ページを参照してください。

●交換時期の目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目別に計測し表示しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。

●デジタルサインの数字が0になる前でも次のページの緑色のサインでカートリッジを交換してください。

カートリッジの交換時期について

●2 浄水流量が細くなった。

●目まぶりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ・鉄サビ他)の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間を目まぶりを起こすこともあります。

●目まぶりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

●カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずすをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が濁る場合があります。

●3 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。

●カートリッジの上手な使い方

●カートリッジ交換時期お知らせメールサービス

デジタルサインこんなとき?

●デジタルサインこんなとき

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
電池が入っていますか?	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。(9ページ参照)
電池が消耗していませんか?	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。(9ページ参照)
浄水を通水してもデジタルサインの表示がでない	流量が極端に低下していませんか?	カートリッジが目まぶりにしている可能性があるため交換してください。流量が極端に少ないとデジタルサインは点灯しません。
電池交換時にデジタルサインの表示がでない	電池の+と-が逆に逆になっていませんか?	9ページ参照
	電池カバーは正しく取付けられていますか?	9ページ参照
	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。(9ページ参照)
リセット時にデジタルサインの表示がでない	リセットボタンの押し方が不十分の可能性ががあります。	約3秒以上しっかりと押し続けてください。
カートリッジを交換してもデジタルサインの表示が交換前と変わらない	リセットボタンを押していませんか?	リセット操作をしてください。(15ページ参照)

こんなとき? どうしましょう

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付け口から水もれ	きちんと取付けていますか?	もう一度取付けてください。(10-14ページ参照) (7ページ参照)の泡沫水栓用アダプタを蛇口先端に装着してから取付けると改善される場合があります。
	アダプターのネジ山がぶついていますか?	サービスセンターへお問い合わせください。
	蛇口の先端にカケ・ワレヒビなどがありますか?	水栓の先端にカケ・ワレヒビなどがある場合は、水栓の先端部分を交換してください。
	アダプターや取付けナットにワレヒビなどがありますか?	サービスセンターへお問い合わせください。部品を交換する際は、破損部分の交換にのみ交換してください。
底部または本体からの水もれ(浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか?	もう一度取付けてください。(15ページ参照)
	本体側の接続部(バック)がはみ出ているか、ゆるんでいるか?	本体側の接続部(バック)をしっかりと押し込んでください。交換の際は、必ずリセットボタンを押してください。
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水シャワー口が汚れているか?	取付け部ネットや原水シャワー口は、ハブラシなどで掃除してください。(6ページ参照)
	※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ない場合があります。	※取付け部ネットの掃除に注意してください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。(7ページ・15ページ・19ページ参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目まぶりにしている可能性がありますか?	カートリッジを交換してください。(15ページ・19ページ参照)
カートリッジを落としたり、ぶつけた	カートリッジにカケ・ワレヒビなどがありますか?	カートリッジを交換してください。そのままだと使用できなくなる場合があります。破損部分の水漏れや水の飛び出しなど、破損箇所がひどい場合は、サービスセンターへお問い合わせください。
取付け部バックが劣化している	取付け部バックは水道水の汚れ等によりゴムの劣化が進んでいる場合があります。(その場合はサービスセンターへお問い合わせください。)	サービスセンター ☎ 0120-32-4192
吐水口キャップを紛失・破損してしまった	お問い合わせの販売店にご相談ください。	

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。

トレビーノ・ホームページで取付け方の動画をご覧いただけます。

トレビーノ・サービスセンター

トレビーノ・パーツセンター

トレビーノ・サービスセンター

トレビーノ・パーツセンター

トレビーノ・サービスセンター

トレビーノ・パーツセンター