

LIFELEX

洗濯機ラック

YOU21-8760

材 質：本体 / スチールパイプ(粉体塗装)
：アジャスター / ポリプロピレン
使用時サイズ(約)：幅 620~980(mm)
奥行 290(mm)
高さ 1500(mm)
耐 荷 重：全体 / 10kg・棚網 / 各 5kg

耐荷重


全体
10kg

棚網
各 5kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。



【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 熱いものや重いものなど、本品の品質を損なう恐れがあるものをのせたりしないでください。
- 商品にぶら下がったり、危険な行為は絶対にしないでください。
- 均等に荷重がかかるようにものをのせてください。
- ものをのせたまま移動しないでください。変形・破損の原因となります。
- 定期的に汚れなどを拭き取ってください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- 火気や高温のもの近くに設置しないでください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。

保守・点検のお願い


- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。
- パイプ・ボルト類はその取り付けが確実にぐらつきがないか定期的に点検してください。

組立上のご注意

- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- あて布や段ボールなどを敷くなど、床面や商品にキズなどがつかないようにご注意ください。
- 組み立ては必ず2人以上で行なってください。

ご準備ください

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。




あて布



軍手推奨

ご注意ください


組み立てのボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。




仮締め

始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。


ご注意ください



電動ドライバー使用不可



指づめ注意!



2人以上

お願い

- 製品や梱包材を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する補償はいたしかねます。

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN CHINA

20ta-mar


完成図




部材・部品




① 下フレーム × 2




② 上フレーム × 2



③ 補強パイプ × 1



④ 棚網 × 2




⑤ ボルト[大クッション] × 5

※ボルト[大クッション]はあらかじめパイプに取り付けられています。



⑥ ボルト[小クッション] × 5

※ボルト[小クッション]はあらかじめパイプに取り付けられています。



⑦ 六角レンチ × 1

1

① 下フレーム × 2 に ③ 補強パイプ を取り付けてください。




ご注意

ボルト【クッション】はあらかじめパイプに取り付けられていますので、一度取り外した後、組み立てを行ってください。(クッションの方向は変えないでください。)



ご注意

クッションには大小があります。ご注意ください。




ポイント

補強パイプのノブをゆるめてパイプを伸ばし長さを調節して取り付けてください。




2

② 上フレーム × 2 に ④ 棚網 × 2 を取り付けてください。



3 **1**で組み立てた下フレームに
2で組み立てた上フレームを
しっかりと差し込んでください。

4 仮締めしておいたボルトをしっかりと
締め付けて完成です。



ご使用の際は

パイプを伸ばす場合

